

**Инструкция по эксплуатации**



CE

Кофеварка

KA 3356

## Содержание

Обзор элементов управления	страница	3
Руководство по эксплуатации	страница	4
Технические характеристики	страница	5
Гарантийные условия	страница	6

## Обзор элементов управления



## Общие указания по безопасности

Перед использованием прибора внимательно прочтите инструкцию по эксплуатации и сохраните ее вместе с гарантийным талоном, кассовым чеком и, по возможности, с коробкой и внутренней упаковкой. При передаче прибора третьим лицам передайте также руководство по эксплуатации.

- Используйте прибор только в личных целях и по назначению. Данный прибор не предназначен для промышленного использования. Не используйте прибор на открытом воздухе. Не подвергайте его воздействию высоких температур, прямых солнечных лучей, влаги (ни в коем случае не погружайте его в жидкости) и острых предметов. Не используйте прибор влажными руками. При намокании прибора немедленно выньте сетевой штекер.
- Всегда выключайте прибор и вынимайте штекер из розетки (держите за штекер, не за кабель), когда не используете прибор, при установке комплектующих, при чистке или возникновении неполадок.
- **Не** оставляйте работающий прибор без присмотра. Покидая помещение, всегда выключайте прибор. Вынимайте штекер из розетки.
- Прибор и сетевой кабель следует регулярно проверять на наличие повреждений. При обнаружении повреждения прибор нельзя более использовать.
- Не ремонтируйте прибор самостоятельно, обратитесь к авторизованному специалисту. В целях безопасности неисправный сетевой кабель должен заменять равноценным кабелем только производитель, наша сервисная служба или лицо со сходной квалификацией.
- Используйте только оригинальные комплектующие.
- Соблюдайте нижеследующие «Специальные указания по безопасности».

## Дети и лица с ограниченными возможностями

- В целях безопасности Ваших детей не оставляйте упаковочные материалы в доступных местах (пластиковые пакеты, картон, пенопласт и т.д.).
- ⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!**  
Не позволяйте детям играть с пленкой. Существует **опасность удушья!**
- Данный прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также без наличия надлежащего опыта и/или знаний. Указанным лицам следует использовать его только под надзором лиц, ответственных за их безопасность, или при наличии соответствующих указаний о том, как пользоваться прибором.
  - Необходимо следить за тем, чтобы дети не играли с прибором.

## Обозначения, используемые в руководстве

Важные указания по безопасности обозначены особым образом. Обязательно следуйте данным указаниям для предотвращения несчастных случаев и повреждения прибора:

### ⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Предупреждает об опасности для здоровья и указывает на возможный риск нанесения повреждений.

### ⚠ ВНИМАНИЕ:

Указывает на возможность повреждения прибора или других предметов.

### ℹ УКАЗАНИЕ:

Указывает на советы и информацию.

## Специальные указания по безопасности

- Устанавливайте кофеварку на устойчивой и ровной поверхности. Устанавливайте прибор таким образом, чтобы он не мог опрокинуться.
- Не устанавливайте прибор в непосредственной близости от газовых или электрических плит или других источников тепла.
- Перед открыванием крышки фильтра выключите прибор и дайте ему остыть в течение не менее 30 секунд!
- Заливайте в прибор только холодную воду!

### ⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Никогда не открывайте крышку фильтра в процессе приготовления, это может привести к ожогам.

### ℹ УКАЗАНИЕ:

В процессе работы из верхней части держателя фильтра выходит пар! При этом на верхней крышке прибора может образоваться конденсат. Это является нормой и не влияет на работу прибора!

- Не передвигайте работающий прибор.

## Обзор элементов управления

- 1 Многоцветный фильтр
- 2 Слив воды (SCHLIESSEN – ЗАКРЫТЬ)
- 3 Отметка MAX (МАКСИМУМ)
- 4 Крышка резервуара для воды
- 5 Резервуар для воды
- 6 Держатель фильтра
- 7 I/O – выключатель
- 8 Контрольная лампочка
- 9 Сетевой штекер
- 10 Подставка для кружки (съёмная)
- 11 Кружка

## Включение прибора

- Извлеките из прибора все упаковочные материалы и транспортную защиту, если таковые имеются.
- Протрите все части прибора влажной салфеткой, чтобы удалить пыль, скопившуюся в процессе транспортировки.
- Снова установите все части прибора на место.
- Промойте многоразовый фильтр и кружку водой.

### **И** УКАЗАНИЕ:

Перед первым приготовлением кофе 2-3 раза пропустите через прибор воду, чтобы очистить его.

## Подключение к сети электропитания

### **И** УКАЗАНИЕ:

Перед подключением проверьте, выключен ли прибор. Переключатель должен стоять в положении «0».

Подключите прибор к должным образом установленной розетке с защитным контактом 230В, 50Гц. Данные о напряжении указаны на маркировке прибора.

## Использование прибора

- Откройте крышку резервуара для воды.
- Залейте в резервуар для воды холодную воду.

### **Δ** ВНИМАНИЕ:

Не переполняйте резервуар! Не заполняйте его выше отметки MAX.

- Сдвиньте слив воды в сторону так, чтобы снять фильтр. Выньте многоразовый фильтр. Засыпьте в многоразовый фильтр не более 4 г. молотого кофе, чтобы предотвратить его вытекание. Снова вставьте многоразовый фильтр. Задвиньте слив воды на место.
- Установите кружку на подставку и закройте крышку резервуара для воды.
- Установите переключатель в положение «1». Начнется процесс приготовления кофе. По завершении процесса можно забрать кружку.

### **И** УКАЗАНИЕ:

- При включении загорается контрольная лампочка.
- Процесс приготовления кофе длится примерно 4 минуты.

- Выключите прибор. Контрольная лампочка погаснет.

### **Δ** ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Для приготовления следующей кружки кофе выключите прибор. Откройте крышку резервуара для воды и дайте ему остыть, чтобы предотвратить появление горячих брызг при наливании воды.

## Удаление накипи

При значительном увеличении времени приготовления кофе необходимо удалить накипь.

- Для удаления накипи используйте только стандартные средства для удаления накипи на основе лимонной кислоты.
- Соблюдайте дозировку, указанную на упаковке или в инструкции.
- Установите на подставку кружку или другую подходящую емкость.
- После этого 3-4 раза пропустите через прибор чистую воду, чтобы удалить остатки средства для удаления накипи.
- Эту воду нельзя употреблять в пищу.

## Чистка

### **Δ** ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

- Перед чисткой всегда вынимайте штекер из розетки.
- При чистке ни в коем случае не погружайте прибор в воду. Это может привести к удару током или возгоранию.

### **Δ** ВНИМАНИЕ:

- Не используйте проволочные щетки или другие царапающие предметы.
- Не используйте сильнодействующие или абразивные чистящие средства.
- Корпус прибора снаружи можно при необходимости протереть слегка влажной салфеткой – без использования дополнительных средств.
- Кружку, подставку для кружки и многоразовый фильтр можно промывать водой обычным образом. После чистки снова установите подставку на место. Обращайтесь с подставкой для кружки осторожно.

## Технические характеристики

Модель:.....КА 3356  
Электропитание:.....220-240 В, 50 Гц  
Потребляемая мощность:.....270-330 Вт  
Объем:.....макс. 140 мл.  
Класс защиты:.....I  
Вес нетто:.....0,61кг

Производитель оставляет за собой право внесения технических изменений!

## Заявление о соответствии

Настоящим фирма «Клатроник Интернешнл ГмбХ» заявляет, что прибор КА 3356 соответствует основным требованиям европейской директивы об электромагнитной совместимости (2004/108/EG) и директивы о низковольтном оборудовании (2006/95/EG).