



MagazinPnz.RU
ЭКОНОМЬТЕ ВРЕМЯ И ДЕНЬГИ!

+7 8412 258-268, 258-278



ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Мультиварка [VITESSE VS-578](#) (скачано с www.MagazinPnz.ru)

Уважаемый покупатель!

Торговая марка VITESSE® предлагает Вам коллекцию высококачественных приборов для несомненно роскошного и здорового образа жизни.

Перед первым использованием прибора внимательно прочитайте руководство по эксплуатации. Сохраните руководство для дальнейших консультаций.

Меры безопасности и предосторожности

При эксплуатации прибора следуйте нижеприведенным инструкциям.

При правильном использовании он прослужит Вам долгие годы.

- Перед подключением в розетку проверьте, совпадает ли напряжение сети с питающим напряжением прибора. **Это можно узнать из технических характеристик или на заводской табличке прибора.** Если Вы хотите использовать удлинитель, убедитесь, что он рассчитан на потребляемую мощность прибора. **Разное напряжение тока может привести к короткому замыканию или возгоранию.**
- В целях безопасности при подключении к сети, прибор должен быть заземлен. **Подключение прибора должно производиться только к заземлённым розеткам. В противном случае устройство не будет отвечать требованиям защиты от поражения электрическим током.**
- Если Вы хотите выключить прибор из розетки, то шнур питания вытаскивайте сухими руками непосредственно за саму вилку, а не за провод. **Иначе это может привести к разрыву кабеля или удару током. Выключайте прибор из розетки после использования, а также во время очистки или перемещения.**
- Не протягивайте шнур питания около острых углов и краёв, близко к источникам тепла (газовым или электрическим плитам). **Это может привести к неполадкам, которые не соответствуют условиям гарантии.**
- стола. Устанавливайте прибор только на сухую ровную поверхность. **Соблюдайте также общепринятые правила безопасности при работе с прибором. Производитель не несет ответственности за повреждения, вызванные несоблюдением требований по технике безопасности и правил эксплуатации изделия.**
- Не разрешается использование прибора и упаковочных материалов детям для игр. **Не оставляйте детей рядом во время работы прибора. Держите прибор в недоступном для них месте.**
- Не разрешайте пользоваться прибором детям, пока им не будут объяснены и станут понятны инструкции для безопасной эксплуатации. **Не оставляйте прибор включенным без присмотра.**
- Не погружайте прибор в воду и не используйте его в помещениях с повышенной влажностью. **Запрещено использовать прибор на открытом воздухе, существует опасность выхода из строя из-за попадания влаги внутрь.**
- Не разрешается использовать прибор при любых неисправностях. **Если он неисправен, отсоедините его от сети, вынув вилку из розетки, и обратитесь в авторизованный сервис-центр.**
- Запрещён самостоятельный ремонт прибора или внесение изменений в конструкцию прибора. **Все работы по обслуживанию и ремонту должен выполнять авторизованный сервис-**

центр. **Непрофессионально выполненная работа может привести к поломке, травмам и повреждению имущества.**

- Используйте прибор по назначению. Использование прибора в целях, отличающихся от вышеуказанных, является нарушением правил надлежащей эксплуатации прибора. **Эксплуатация должна производиться только в бытовых условиях, прибор не предназначен для промышленного использования.**
- Во время работы прибор нагревается. Не трогайте руками корпус и крышку прибора и берегите лицо и руки от пара, выходящего из клапана. **Не включайте прибор без чаши или с пустой чашей. Никогда не дотрагивайтесь до внутренних поверхностей нагретого прибора.**
- Запрещается подключать к одной розетке другие приборы кроме этого одновременно.
- Размещайте прибор на ровную сухую устойчивую поверхность вдали от источников тепла.
- Запрещается ставить внутренний резервуар на открытый огонь.
- Данный прибор не предназначен для использования людьми (включая детей), у которых есть физические, нервные или психические отклонения или недостаток опыта и знаний, за исключением случаев, когда за ними осуществляется надзор или проводится их инструктирование относительно использования данного прибора лицом, отвечающим за их безопасность. Не разрешайте детям играть с прибором.
- Не подносите близко лицо или руки к отверстиям для выхода пара на верхней крышке.
- Не закрывайте отверстия для выхода пара кухонным полотенцем и другими предметами, чтобы избежать деформации и изменения цвета прибора.
- Запрещается погружать прибор в воду или другие жидкости. Если вы не используете прибор, отключите его от электросети.



Описание



1. Кнопка «Старт»
2. (для запуска процесса приготовления)
3. Дисплей и индикаторы программ
4. (для индикации времени приготовления и индикации программ)
5. Кнопка «Отложенный старт»

6. (для включения функции отложенного старта)
7. Кнопка «Меню» (для выбора программы приготовления)
8. Кнопка «Температура»
9. (для установки предусмотренных температурных режимов)
10. Кнопка «Тепло/Выкл»
11. (для отмены процесса приготовления и включает функцию поддержания тепла готовых блюд)
12. Кнопка «Время приготовления»
13. (для установки времени приготовления)
14. Кнопки установки времени и температуры (для регулировки времени и температуры)

Нажмите кнопку «Тепло / Выкл»:

- один раз для отмены текущей программы
- нажмите и удерживайте в течение 5 секунд для отключения прибора
- нажмите любую кнопку, чтобы включить прибор

Мультиварка имеет множество функций! Вы можете варить каши и супы, жарить, готовить на пару (овощи, рыбу, мясо), тушить, выпекать и готовить йогурт. Независимо от выбора функции, после приготовления блюда вы можете воспользоваться режимом подогрева.

Перед первым включением

- Внимательно прочитайте инструкцию и следуйте данным в ней указаниям.
- Откройте упаковку. Достаньте все аксессуары и руководство по эксплуатации.
- Откройте крышку мультиварки, нажав на кнопку открытия.
- Внутренняя чаша (кастрюля) мультиварки имеет керамическое покрытие, что поможет избежать пригорания ваших блюд. Для чистки внутренней поверхности чаши с керамическим покрытием используйте мягкую губку для посуды. После мытья тщательно вытрите прибор.
- Установите все необходимые комплектующие.
- Перед приготовлением внутренняя и внешняя части мультиварки должны быть чистыми. Убедитесь также, что между внутренней кастрюлей и нагревательной поверхностью нет посторонних предметов.
- Убедитесь, что крышка мультиварки плотно закрыта.
- Включите мультиварку в розетку.

Внимание! Не подключайте прибор к розетке, если не выполнены вышеуказанные рекомендации.

Приготовление блюд в мультиварке

Программа «РИС»

- Отмерьте рис по рецепту, промойте до чистой воды. Положите рис в чашу мультиварки и налейте воду в пропорции 1:2 ½ Добавьте приправы.
- *Вы также можете использовать свой рецепт приготовления риса, придерживаясь предложенной последовательности действий. Следите, чтобы все ингредиенты (включая жидкость) находились ниже уровня МАХ, расположенного на внутренней поверхности чаши.*
- убедитесь, что чаша плотно соприкасается с нагревательным элементом.
- Закройте крышку до щелчка. Если крышка будет закрыта неплотно, то программа будет выполнена некорректно.
- Подключите прибор к электросети.
- Нажимая на кнопку **МЕНЮ**, установите программу **РИС**.
- Нажмите на кнопку **СТАРТ**. Мультиварка начнет работу.
- Время приготовления задается микропроцессором, процесс приготовления закончится автоматически. Для прерывания приготовления нажмите на кнопку **ТЕПЛО/ВЫКЛ**.
- По окончании приготовления мультиварка автоматически переключится в режим поддержания тепла готовых блюд: индикатор **РИС** погаснет, загорится индикатор **ТЕПЛО/ВЫКЛ**.

- Нажмите на кнопку **ТЕПЛО/ВЫКЛ**, чтобы выключить режим поддержания тепла, и откройте крышку.
- *ПРИМЕЧАНИЕ: Несмотря на то, что режим поддержания температуры готовых блюд рассчитан на 8 часов и более, не рекомендуется оставлять еду в этом режиме надолго, это может привести к пересушиванию продукта.*
- Отключите прибор от питающей сети.

Программа «ПЛОВ»

- Отмерьте рис по рецепту, промойте до чистой воды. Подготовьте и положите в чашу мультиварки остальные ингредиенты для плова в соответствии с рекомендациями (на 260 г риса):
60 г растительного масла 400-500г мяса (баранины или свинины) по 150 г моркови и репчатого лука 650 мл воды (или бульона) Соль и специи по вкусу
- *Вы также можете использовать свой рецепт приготовления плова, придерживаясь предложенной последовательности действий и рекомендаций по количеству.*
- **Следите, чтобы все ингредиенты (включая жидкость) находились ниже уровня МАХ, расположенного на внутренней поверхности чаши.**
- убедитесь, что чаша плотно соприкасается с нагревательным элементом.
- Закройте крышку до щелчка. Если крышка будет закрыта неплотно, то программа будет выполнена некорректно.
- Подключите прибор к питающей сети.
- Нажимая на кнопку **МЕНЮ**, установите программу **ПЛОВ**.
- Нажмите на кнопку **СТАРТ**. Мультиварка начнет работу.
- Время приготовления задается микропроцессором, процесс приготовления закончится автоматически. Для прерывания приготовления нажмите на кнопку **ТЕПЛО/ВЫКЛ**.
- По окончании приготовления мультиварка автоматически переключится в режим поддержания тепла готовых блюд: индикатор **ПЛОВ** погаснет, включится индикатор **ТЕПЛО/ВЫКЛ**.
- Нажмите на кнопку **ТЕПЛО/ВЫКЛ**, чтобы выключить подогрев, и откройте крышку.
- *ПРИМЕЧАНИЕ: Несмотря на то, что режим поддержания температуры готовых блюд рассчитан на 8 часов и более, не рекомендуется оставлять еду в этом режиме надолго, это может привести к пересушиванию продукта.*
- Отключите прибор от питающей сети.

Программа «ОБЖАРКА»

- Налейте в чашу мультиварки небольшое количества масла для обычной обжарки продуктов или большее количество (от 500 мл), если хотите приготовить блюдо во фритюре.
- Вставьте чашу в Корпус. Слегка поверните ее против часовой стрелки, убедитесь, что чаша плотно соприкасается с нагревательным элементом.
- Закройте крышку до щелчка, либо оставьте открытой.
- Подключите прибор к электросети.
- Нажимая на кнопку **МЕНЮ**, установите программу **ОБЖАРКА**.
- Установите необходимую температуру приготовления. *Температурный режим по умолчанию: 120°C.*
- Вы можете изменить его на 140°C или 160°C, нажав на кнопку **ТЕМПЕРАТУРА** и установив желаемое значение кнопками «+»/«-».
- Установите необходимое время приготовления. *Автоматическое время приготовления: 30 минут.*
- Вы можете изменить его в пределах 5-60 минут, нажатием на кнопку **ВРЕМЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ** и кнопками «+»/«-».
- Нажмите на кнопку **СТАРТ**. Мультиварка начнет работу. *ПРИМЕЧАНИЕ: Фактическое время приготовления в мультиварке зависит от объема продуктов и их температуры, перед*

началом обратного отсчета заданного времени мультиварка осуществляет нагрев, он может занимать некоторое время.

- Через 1-2 минуты откройте крышку и поместите в мультиварку ингредиенты для обжарки.
- Для прерывания приготовления нажмите на кнопку **ТЕПЛО/ВЫКЛ.**
- По окончании приготовления мультиварка автоматически переключится в режим поддержания тепла готовых блюд: индикатор **ОБЖАРКА** погаснет, загорится индикатор **ТЕПЛО/ВЫКЛ.**
- Нажмите на кнопку **ТЕПЛО/ВЫКЛ.**, чтобы выключить подогрев, и откройте крышку.
- *ПРИМЕЧАНИЕ: Несмотря на то, что режим поддержания температуры готовых блюд рассчитан на 8 часов и более, не рекомендуется оставлять еду в этом режиме надолго, это может привести к пересушиванию продукта.*
- **ВНИМАНИЕ! При извлечении готового продукта будьте предельно осторожны и внимательны, пользуйтесь прихватками и пластиковыми щипцами.**
- Отключите прибор от питающей сети.

Программа «МОЛОЧНАЯ КАША»

Отмерьте крупу по рецепту, промойте до чистой воды. Положите все ингредиенты в чашу мультиварки в соответствии с рекомендациями:

Продукт	Пшено жидкая/вяз	Овсяная крупа	Рис круглый
Крупа	100 г/130 г	100 г/130 г	130 г/180 г
Молоко	500 мл	500 мл	500 мл
Стр	2 ч. л.	2 ч. л.	2,5 ч. л.
Соль	1ч. л.	3/4 ч. л.	1,5ч.л.
Мясло сливочное	2 ст. л.	2 ст. л.	2 ст. л.

- Вставьте чашу в корпус. Слегка поверните ее против часовой стрелки, убедитесь, что чаша плотно соприкасается с нагревательным элементом.
- Закройте крышку до щелчка. Если крышка будет закрыта неплотно, то программа по приготовлению будет выполнена некорректно.
- Подключите прибор к питающей сети.
- Нажимая на кнопку **МЕНЮ**, установите программу **МОЛОЧНАЯ КАША**.
- Установите время приготовления. *Автоматическое время приготовления: 30 минут.*
- Вы можете изменить его в пределах 10-99 минут, нажатием на кнопку **ВРЕМЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ** и кнопками «+»/«-».
- Нажмите на кнопку **СТАРТ**. Мультиварка начнет работу. *ПРИМЕЧАНИЕ: Фактическое время приготовления в мультиварке зависит от объема продуктов и их температуры, перед началом обратного отсчета заданного времени мультиварка осуществляет нагрев, он может занимать некоторое время.*
- Для прерывания приготовления нажмите на кнопку **ТЕПЛО/ВЫКЛ.**
- По окончании приготовления мультиварка автоматически переключится в режим поддержания тепла готовых блюд: индикатор **МОЛОЧНАЯ КАША** погаснет, загорится индикатор **ТЕПЛО/ВЫКЛ.**
- Нажмите на кнопку **ТЕПЛО/ВЫКЛ.**, чтобы отключить режим поддержания тепла готовых блюд, и откройте крышку. *ПРИМЕЧАНИЕ: Несмотря на то, что режим поддержания температуры готовых блюд рассчитан на 8 часов и более, не рекомендуется оставлять еду в этом режиме надолго, это может привести к пересушиванию продукта.*
- Отключите прибор от питающей сети.

Программа «СУП»

- Подготовьте ингредиенты в соответствии с рецептом и поместите их в чашу мультиварки.

- Следите, чтобы все ингредиенты (включая жидкость) находились ниже уровня МАХ, расположенного на внутренней поверхности чаши.
- Вставьте чашу в корпус. Слегка поверните ее против часовой стрелки, убедитесь, что чаша плотно соприкасается с нагревательным элементом.
- Закройте крышку до щелчка. Если крышка будет закрыта неплотно, то программа по приготовлению будет выполнена некорректно.
- Подключите прибор к питающей сети.
- Нажимая на кнопку **МЕНЮ**, установите программу **СУП**. *Автоматическое время приготовления: 1 час.*
- Вы можете изменить его в пределах от 30 минут до 8 часов. Нажатием на кнопку **ВРЕМЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ** и кнопками «+»/«-».
- Нажмите на кнопку **СТАРТ**. Мультиварка начнет работу. *ПРИМЕЧАНИЕ: Фактическое время приготовления в мультиварке зависит от объема продуктов и их температуры, перед началом обратного отсчета заданного времени мультиварка осуществляет нагрев, он может занимать некоторое время.*
- Для прерывания приготовления нажмите на кнопку **ТЕПЛО/ВЫКЛ**.
- По окончании приготовления мультиварка автоматически переключится в режим поддержания тепла готовых блюд: индикатор **СУП** погаснет, загорится индикатор **ТЕПЛО/ВЫКЛ**.
- Нажмите на кнопку **ТЕПЛО/ВЫКЛ**, чтобы выключить подогрев, и откройте крышку.
- *ПРИМЕЧАНИЕ: Несмотря на то, что режим поддержания температуры готовых блюд рассчитан на 8 часов и более, не рекомендуется оставлять еду в этом режиме надолго, это может привести к пересушиванию продукта.*
- Отключите прибор от питающей сети.

Программа «ГРЕЧКА»

- *Для приготовления гречневой и других видов каш. 1. Отмерьте крупу по рецепту. Промойте ее до чистой воды. Положите все ингредиенты в чашу в соответствии с нашими рекомендациями.*
- **Мерная чашка, входящая в комплект: 130 г крупы -1 мерная чашка 180 мл воды -1 мерная чашка**
- *Вы также можете использовать свой рецепт приготовления молочной каши, придерживаясь предложенной последовательности действий и рекомендаций по количеству.*
- Следите за тем, чтобы все ингредиенты (включая жидкость) находились ниже уровня МАХ на внутренней поверхности чаши.
- Вставьте чашу в корпус. Слегка поверните ее против часовой стрелки, убедитесь, что чаша плотно соприкасается с нагревательным элементом.
- Закройте крышку до щелчка. Если крышка будет закрыта неплотно, то программа будет выполнена некорректно.
- Подключите прибор к питающей сети.
- Нажимая на кнопку **МЕНЮ**, установите программу **ГРЕЧКА**.
- Установите время приготовления. *Автоматическое время приготовления: 30 мин.*
- Вы можете изменить его в пределах 15-99 минут нажатием на кнопку **ВРЕМЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ** и далее кнопками «+»/«-».
- Нажмите на кнопку **СТАРТ**. Мультиварка начнет работу. *ПРИМЕЧАНИЕ: Фактическое время приготовления в мультиварке зависит от объема продуктов и их температуры, перед началом обратного отсчета заданного времени мультиварка осуществляет нагрев, он может занимать некоторое время.*
- Для прерывания приготовления на любом этапе нажмите на кнопку **ТЕПЛО/ВЫКЛ**.
- По окончании приготовления мультиварка автоматически переключится в режим поддержания тепла готовых блюд: индикатор **ГРЕЧКА** погаснет, загорится индикатор **ТЕПЛО/ВЫКЛ**.

- Нажмите на кнопку **ТЕПЛО/ВЫКЛ**, чтобы отключить режим поддержания тепла готовых блюд, и откройте крышку. *ПРИМЕЧАНИЕ: Несмотря на то, что режим поддержания температуры готовых блюд рассчитан на 8 часов и более, не рекомендуется оставлять еду в этом режиме надолго, это может привести к пересушиванию продукта.*
- Отключите прибор от питающей сети.

Программа «ПАРОВАРКА»

- Налейте в чашу 500-600 мл воды.
- Установите контейнер-пароварку в чашу, как показано на рисунке.
- Подготовьте все продукты, промойте их и нарежьте. Равномерно разложите продукты в контейнере-пароварке и вставьте чашу в корпус. Слегка поверните ее против часовой стрелки, убедитесь, что чаша плотно соприкасается с нагревательным элементом.
- Закройте крышку до щелчка. Если крышка будет закрыта неплотно, то программа будет выполнена некорректно.
- Подключите прибор к питающей сети.
- Нажимая на кнопку **МЕНЮ**, установите программу **ПАРОВАРКА**.
- Установите время приготовления. *Автоматическое время приготовления: 5 минут.*
- Вы можете изменить его в пределах 5-60 минут, нажатием на кнопку **Время приготовления** и кнопками «+»/«-».
- *В таблице приведены общие рекомендации по количеству и времени приготовления. Реальное время может отличаться от данных значений в зависимости от вида продукта, а также Ваших вкусовых предпочтений.*

Продукт	Количество	Объем воды	ВРЕМЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ
Мясо и птица			
Гелятина филе	500 г	600 мл	40
Куриное филе	500 г	600 мл	30
Суфле мясное	500 г	600 мл	30
Фрикадельки	500 г	600 мл	30
Котлеты	500 г	600 мл	30
Манты	500 г	600 мл	40-50
Рыба и морепродукты			
Филе рыбы	500 г	600 мл	30
Овощи			
Картофель	500 г	600 мл	30-40
Картофель	500 г	600 мл	30
Морковь	* 500 г	600 мл	30
Свекла	500 г	600 мл	40
Брокколи	500 г	600 мл	30
Творог			
Творожный	500 г	600 мл	40-50

- Нажмите на кнопку **СТАРТ**. Мультиварка начнет работу. *ПРИМЕЧАНИЕ: Фактическое время приготовления в мультиварке зависит от объема продуктов и их температуры, перед началом обратного отсчета заданного времени мультиварка осуществляет нагрев, он может занимать некоторое время.*
- Для прерывания приготовления нажмите на кнопку **ТЕПЛО/ВЫКЛ**.
- По окончании приготовления мультиварка автоматически переключится в режим поддержания тепла готовых блюд: индикатор **ПАРОВАРКА** погаснет, загорится индикатор **ТЕПЛО/ВЫКЛ**.
- Нажмите на кнопку **ТЕПЛО/ВЫКЛ**, чтобы выключить подогрев, и откройте крышку.
- *ПРИМЕЧАНИЕ: Несмотря на то, что режим поддержания температуры готовых блюд рассчитан на 8 часов и более, не рекомендуется оставлять еду в этом режиме надолго, это может привести к пересушиванию продукта.*
- Отключите прибор от питающей сети.

Приготовление блюд во фритюре

- Налейте в чашу мультиварки растительное масло (от 500 мл). Присоедините ручку к корзинке для фритюра (идет в комплекте) и положите в корзинку продукты для приготовления. Опустите корзинку в масло и отсоедините ручку.
- Вставьте чашу в корпус. Слегка поверните ее против часовой стрелки, убедитесь, что чаша плотно соприкасается с нагревательным элементом.
- Закройте крышку до щелчка.
- Подключите прибор к электросети.
- Нажимая на кнопку МЕНЮ, установите программу ОБЖАРКА.
- Установите необходимую температуру приготовления. *Температурный режим по умолчанию: 120 °С.*
- Вы можете изменить его на 140°С или 160°С нажатием на кнопку **ТЕМПЕРАТУРА** и далее **кнопками «+»/«-»**.
- Установите необходимое время приготовления.
- *Автоматическое время приготовления: 30 минут.*
- **Вы можете изменить его в пределах 5-60 минут нажатием на кнопку**
- **ВРЕМЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ** и далее **кнопками «+»/«-»**.
- **Нажмите на кнопку СТАРТ.** Мультиварка начнет работу. *ПРИМЕЧАНИЕ: Фактическое время приготовления в мультиварке зависит от объема продуктов и их температуры, перед началом обратного отсчета заданного времени мультиварка осуществляет нагрев, он может занимать некоторое время.*
- **Для прерывания приготовления на любом этапе нажмите на кнопку ТЕПЛО/ВЫКЛ.**
- **По окончании приготовления мультиварка автоматически переключится в режим поддержания тепла готовых блюд: индикатор ОБЖАРКА погаснет, загорится индикатор ТЕПЛО/ВЫКЛ.**
- **Нажмите на кнопку ТЕПЛО/ВЫКЛ, чтобы выключить подогрев, и откройте крышку***
- *ПРИМЕЧАНИЕ: Несмотря на то, что режим поддержания температуры готовых блюд рассчитан на 8 часов и более, не рекомендуется оставлять готовое блюдо в масле надолго во избежание порчи продукта и потери вкусовых качеств.*
- **Присоедините съемную ручку к корзинке с готовым продуктом и аккуратно извлеките. Дайте маслу стечь.**
- **ВНИМАНИЕ! При извлечении готового продукта будьте предельно осторожны и внимательны, пользуйтесь прихватками и пластиковыми щипцами.**
- **Отключите прибор от питающей сети.**

Программа «ЙОГУРТ»

- Разложите сырье для йогурта (100 мл натурального йогурта на 1 л молока) по небольшим стеклянным баночкам. В чашу мультиварки налейте небольшое количество воды. Баночки с сырьем поставьте в воду.
- Вставьте чашу в корпус. Слегка поверните ее против часовой стрелки, убедитесь, что чаша плотно соприкасается с нагревательным элементом.
- Закройте крышку до щелчка. Если крышка будет закрыта неплотно, то программа по приготовлению будет выполнена некорректно.
- Подключите прибор к питающей сети.
- Нажимая на кнопку МЕНЮ, установите программу **ЙОГУРТ**.
- Установите время приготовления. *Автоматическое время приготовления: 8 часов.*
- Вы можете изменить его в пределах от 6-12 часов, нажатием на кнопку **ВРЕМЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ** и кнопками «+»/«-».
- **Нажмите на кнопку СТАРТ.** Мультиварка начнет работу. *ПРИМЕЧАНИЕ: Фактическое время приготовления в мультиварке зависит от объема продуктов и их температуры, перед*

началом обратного отсчета заданного времени мультиварка осуществляет нагрев, он может занимать некоторое время.

- Для прерывания приготовления нажмите на кнопку **ТЕПЛО/ВЫКЛ.**
- По окончании приготовления и мультиварка автоматически переключится в режим поддержания тепла готовых блюд: индикатор **ЙОГУРТ** погаснет, загорится индикатор **ТЕПЛО/ВЫКЛ.**
- Нажмите на кнопку **ТЕПЛО/ВЫКЛ.**, чтобы выключить подогрев, и откройте крышку. Накройте стаканчики с йогуртом крышечками и уберите в холодильник для остывания.
- **Внимание! Не рекомендуем оставлять готовый йогурт в режиме поддержания тепла долгое время. Длительный процесс ферментации способствует появлению более выраженного кислого вкуса йогурта.**
- Отключите прибор от питающей сети.

Программа «ВЫПЕЧКА»

Приготовьте тесто для выпечки в соответствии с вашим рецептом. Съёмную чашу мультиварки смажьте маслом или жиром, чтобы испеченное изделие легче вынималось из чаши. Выложите тесто в чашу и разровняйте его.

- Вставьте чашу в корпус. Слегка поверните ее против часовой стрелки, убедитесь, что чаша плотно соприкасается с нагревательным элементом.
- Закройте крышку до щелчка. Если крышка будет закрыта неплотно, то программа по приготовлению будет выполнена некорректно.
- Подключите прибор к питающей сети.
- Нажимая на кнопку **МЕНЮ**, установите программу **ВЫПЕЧКА.**
- Нажмите на кнопку **СТАРТ.** Мультиварка начнет работу. *ПРИМЕЧАНИЕ: В данном режиме мультиварка самостоятельно регулирует время приготовления блюда, учитывая объем исходных продуктов, температуру и содержание жидкости.*
- Для прерывания приготовления нажмите на кнопку **ТЕПЛО/ВЫКЛ.**
- По окончании приготовления мультиварка автоматически переключится в режим поддержания тепла готовых блюд: индикатор **ВЫПЕЧКА** погаснет, загорится индикатор **ТЕПЛО/ВЫКЛ.**
- Нажмите на кнопку **ТЕПЛО/ВЫКЛ.**, чтобы выключить подогрев, и откройте крышку.
- *ПРИМЕЧАНИЕ: Несмотря на то, что режим поддержания температуры готовых блюд рассчитан на 8 часов и более, не рекомендуется оставлять еду в этом режиме надолго, это может привести к пересушиванию продукта.*
- Отключите прибор от питающей сети.
- Спустя 2-3 минуты выньте чашу из корпуса. Затем переверните ее вверх дном на лоток или решетку, чтобы извлечь выпечку. **ВНИМАНИЕ! Всегда надевайте кухонные рукавицы или используйте прихватки при извлечении чаши.**
- *Примечание: Если оставить выпечку в чаше на долгое время, выпечка может отсыреть. После выпечки в чаше могут остаться жирные пятна - это допустимо. Очистите чашу в соответствии с разделом «Очистка и уход».*
- Отключите прибор от питающей сети.

Программа «ТУШЕНИЕ»

- Положите ингредиенты и приправы в чашу, залейте воду.
- Следите, чтобы все ингредиенты (включая жидкость) находились ниже уровня **МАХ**, расположенного на внутренней поверхности чаши.
- Вставьте чашу в корпус. Слегка поверните ее против часовой стрелки, убедитесь, что чаша плотно соприкасается с нагревательным элементом.
- Закройте крышку до щелчка. Если крышка будет закрыта неплотно, то программа по приготовлению будет выполнена некорректно.
- Подключите прибор к питающей сети.
- Нажимая на кнопку **МЕНЮ**, установите программу **ТУШЕНИЕ.**

- Установите время приготовления. *Автоматическое время приготовления: 1 час.*
- Вы можете изменить его в пределах 1-8 часов, нажатием на кнопку
- **ВРЕМЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ** и кнопками «+»/«-».
- Для прерывания приготовления нажмите на кнопку **ТЕПЛО/ВЫКЛ.**
- Нажмите на кнопку **СТАРТ**. Мультиварка начнет работу. *ПРИМЕЧАНИЕ: Фактическое время приготовления в мультиварке зависит от объема продуктов и их температуры, перед началом обратного отсчета заданного времени мультиварка осуществляет нагрев, он может занимать некоторое время.*
- Для прерывания приготовления нажмите на кнопку **ТЕПЛО/ВЫКЛ.**
- По окончании приготовления мультиварка автоматически переключится в режим поддержания тепла готовых блюд: индикатор **ТУШЕНИЕ** погаснет, загорится индикатор **ТЕПЛО/ВЫКЛ.**
- Нажмите на кнопку **ТЕПЛО/ВЫКЛ**, чтобы выключить подогрев, и откройте крышку.
- *ПРИМЕЧАНИЕ: Несмотря на то, что режим поддержания температуры готовых блюд рассчитан на 8 часов и более, не рекомендуется оставлять еду в этом режиме надолго, это может привести к пересушиванию продукта.*
- Отключите прибор от питающей сети.

Программа «ДЕСЕРТ»

- Приготовьте ингредиенты согласно выбранному рецепту. Чашу мультиварки смажьте маслом или жиром, чтобы готовое изделие легче вынималось из чаши. Выложите подготовленные ингредиенты в чашу и разровняйте.
- Вставьте чашу в корпус. Слегка поверните ее против часовой стрелки, убедитесь, что чаша плотно соприкасается с нагревательным элементом.
- Закройте крышку до щелчка. Если крышка будет закрыта неплотно, то программа по приготовлению будет выполнена некорректно.
- Подключите прибор к питающей сети.
- Нажимая на кнопку **МЕНЮ**, установите программу **ДЕСЕРТ**.
- Нажмите на кнопку **СТАРТ**. Мультиварка начнет работу. *ПРИМЕЧАНИЕ: В данном режиме мультиварка самостоятельно регулирует время приготовления блюда, учитывая объем исходных продуктов, температуру и содержание жидкости.*
- Для прерывания приготовления нажмите на кнопку **ТЕПЛО/ВЫКЛ.**
- По окончании приготовления мультиварка автоматически переключится в режим поддержания тепла готовых блюд: индикатор **ДЕСЕРТ** погаснет, загорится индикатор **ТЕПЛО/ВЫКЛ.**
- Нажмите на кнопку **ТЕПЛО/ВЫКЛ**, чтобы выключить подогрев, и откройте крышку.
- *ПРИМЕЧАНИЕ: Несмотря на то, что режим поддержания температуры готовых блюд рассчитан на 8 часов и более, не рекомендуется оставлять еду в этом режиме надолго, это может привести к пересушиванию продукта.*
- Отключите прибор от питающей сети.

Программа «РИСОВАЯ КАША»

- Отмерьте рис по рецепту, промойте до чистой водой. Положите рис и налейте воду в пропорции 1:3. Добавьте приправы.
- *Вы также можете использовать свой рецепт приготовления каши, придерживаясь предложенной последовательности действий и рекомендаций по количеству.*
- **Следите, чтобы все ингредиенты (включая жидкость) находились ниже уровня МАХ, расположенного на внутренней поверхности чаши.**
- Вставьте чашу в корпус. Слегка поверните ее против часовой стрелки, убедитесь, что чаша плотно соприкасается с нагревательным элементом.
- Закройте крышку до щелчка. Если крышка будет закрыта неплотно, то программа по приготовлению будет выполнена некорректно.

- Подключите прибор к питающей сети.
- Нажимая на кнопку **МЕНЮ**, установите программу **РИСОВАЯ КАША**.
- Установите время приготовления. *Автоматическое время приготовления: 45 минут.*
- Вы можете изменить его в пределах от 10 до 99 минут, нажатием на кнопку **ВРЕМЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ** и кнопками «+»/«-».
- Нажмите на кнопку **СТАРТ**. Мультиварка начнет работу. *ПРИМЕЧАНИЕ: Фактическое время приготовления в мультиварке зависит от объема продуктов и их температуры, перед началом обратного отсчета заданного времени мультиварка осуществляет нагрев, он может занимать некоторое время.*
- Для прерывания приготовления нажмите на кнопку **ТЕПЛО/ВЫКЛ**.
- По окончании приготовления мультиварка автоматически переключится в режим поддержания тепла готовых блюд: индикатор **РИСОВАЯ КАША** погаснет, загорится индикатор **ТЕПЛО/ВЫКЛ**.
- Нажмите на кнопку **ТЕПЛО/ВЫКЛ**, чтобы выключить подогрев, и откройте крышку.
- *ПРИМЕЧАНИЕ: Несмотря на то, что режим поддержания температуры готовых блюд рассчитан на 8 часов и более, не рекомендуется оставлять еду в этом режиме надолго, это может привести к пересушиванию продукта.*
- Отключите прибор от питающей сети.

ПРОГРАММА «ОВСЯНКА»

- *Предназначена для приготовления овсяной и других видов каш.*
- **Отмерьте хлопья или крупу по рецепту. Положите крупу или хлопья в чашу и налейте воду в пропорции 1:3.**
- *Вы также можете использовать свой рецепт приготовления каши, придерживаясь предложенной последовательности действий и рекомендаций по количеству.*
- Следите, чтобы все ингредиенты (включая жидкость) находились ниже уровня **МАХ** на внутренней поверхности чаши.
- Вставьте чашу в корпус. Слегка поверните ее против часовой стрелки, убедитесь, что чаша плотно соприкасается с нагревательным элементом.
- Подключите прибор к питающей сети.
- Нажимая на кнопку **МЕНЮ**, установите программу **ОВСЯНКА**.
- Установите время приготовления. *Автоматическое время приготовления: 15 минут.*
- Вы можете изменить его в пределах от 5 до 60 минут нажатием на кнопку **ВРЕМЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ** и далее кнопками «+»/«-».
- Нажмите на кнопку **СТАРТ**. Мультиварка начнет работу. *ПРИМЕЧАНИЕ: Фактическое время приготовления в мультиварке зависит от объема продуктов и их температуры, перед началом обратного отсчета заданного времени мультиварка осуществляет нагрев, он может занимать некоторое время.*
- Для прерывания приготовления на любом этапе нажмите на кнопку **ТЕПЛО/ВЫКЛ**.
- По окончании приготовления мультиварка автоматически переключится в режим поддержания тепла готовых блюд: индикатор **ОВСЯНКА** погаснет, загорится индикатор **ТЕПЛО/ВЫКЛ**.
- Нажмите на кнопку **ТЕПЛО/ВЫКЛ**, чтобы выключить подогрев, и откройте крышку.
- *ПРИМЕЧАНИЕ: Несмотря на то, что режим поддержания температуры готовых блюд рассчитан на 8 часов и более, не рекомендуется оставлять еду в этом режиме надолго, это может привести к пересушиванию продукта.*
- Отключите прибор от питающей сети.

Программа «ПАСТА»

- Налейте в чашу воду и добавьте немного оливкового масла (1 столовая ложка на 500 г воды). Положите в чашу макароны в пропорции 1:2 (1 часть макарон на 2 части воды) и слегка перемешайте. *ПРИМЕЧАНИЕ: Если вы используете спагетти или другой вид длинных макарон, разломите их пополам перед помещением в чашу мультиварки.*

- Вставьте чашу в корпус. Слегка поверните ее против часовой стрелки, убедитесь, что чаша плотно соприкасается с нагревательным элементом.
- Закройте крышку до щелчка. Если крышка будет закрыта неплотно, то программа по приготовлению будет выполнена некорректно.
- Подключите прибор к питающей сети.
- Нажимая на кнопку **МЕНЮ**, установите программу **ПАСТА**.
- Установите время приготовления. *Автоматическое время приготовления: 10 минут.*
- Вы можете изменить его в пределах 5-30 минут, нажатием на кнопку **ВРЕМЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ** и кнопками «+»/«-».
- Нажмите на кнопку **СТАРТ**. Мультиварка начнет работу. *ПРИМЕЧАНИЕ: Фактическое время приготовления в мультиварке зависит от объема продуктов и их температуры, перед началом обратного отсчета заданного времени мультиварка осуществляет нагрев, он может занимать некоторое время.*
- Для прерывания приготовления нажмите на кнопку **ТЕПЛО/ВЫКЛ**.
- По окончании приготовления мультиварка автоматически переключится в режим поддержания тепла готовых блюд: индикатор **ПАСТА** погаснет, загорится индикатор **ТЕПЛО/ВЫКЛ**.
- Нажмите на кнопку **ТЕПЛО/ВЫКЛ**, чтобы выключить подогрев, и откройте крышку.
- *ПРИМЕЧАНИЕ: Несмотря на то, что режим поддержания температуры готовых блюд рассчитан на 8 часов и более, не рекомендуется оставлять еду в этом режиме надолго, это может привести к пересушиванию продукта.*
- Проверьте соответствие степени разварки макарон Вашим вкусовым предпочтениям. В случае повторного запуска программы проверьте уровень воды в чаше.
- Отключите прибор от питающей сети.

Программа «ОВОЩИ»

- Положите ингредиенты и приправы в чашу, добавьте воду. **Следите, чтобы все ингредиенты (включая жидкость) находились ниже уровня МАХ, расположенного на внутренней поверхности чаши.**
- Вставьте чашу в корпус. Слегка поверните ее против часовой стрелки, убедитесь, что чаша плотно соприкасается с нагревательным элементом.
- Закройте крышку до щелчка. Если крышка будет закрыта неплотно, то программа по приготовлению будет выполнена некорректно.
- Подключите прибор к питающей сети.
- Нажимая на кнопку **МЕНЮ**, установите программу **ОВОЩИ**.
- Установите время приготовления. *Автоматическое время приготовления: 5 минут.*
- Вы можете изменить его в пределах 5-30 минут, нажатием на кнопку **ВРЕМЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ** и кнопками «+»/«-».
- Нажмите на кнопку **СТАРТ**. Мультиварка начнет работу. *ПРИМЕЧАНИЕ: Фактическое время приготовления в мультиварке зависит от объема продуктов и их температуры, перед началом обратного отсчета заданного времени мультиварка осуществляет нагрев, он может занимать некоторое время.*
- Для прерывания приготовления нажмите на кнопку **ТЕПЛО/ВЫКЛ**.
- По окончании приготовления мультиварка автоматически переключится в режим поддержания тепла готовых блюд: индикатор **ОВОЩИ** погаснет, загорится индикатор **ТЕПЛО/ВЫКЛ**.
- Нажмите на кнопку **ТЕПЛО/ВЫКЛ**, чтобы выключить подогрев, и откройте крышку.
- *ПРИМЕЧАНИЕ: Несмотря на то, что режим поддержания температуры готовых блюд рассчитан на 8 часов и более, не рекомендуется оставлять еду в этом режиме надолго, это может привести к пересушиванию продукта.*
- Отключите прибор от питающей сети.

Программа «МЯСО»

- Положите ингредиенты и приправы в чашу согласно рецепту. **Следите, чтобы все ингредиенты (включая жидкость) находились ниже уровня МАХ, расположенного на внутренней поверхности чаши.**
- Вставьте чашу в корпус. Слегка поверните ее против часовой стрелки, убедитесь, что чаша плотно соприкасается с нагревательным элементом.
- Закройте крышку до щелчка. Если крышка будет закрыта неплотно, то программа по приготовлению будет выполнена некорректно.
- Подключите прибор к питающей сети.
- Нажимая на кнопку **МЕНЮ**, установите программу **МЯСО**.
- Установите необходимую температуру приготовления. *Температурный режим по умолчанию: 125°C.*
- Вы можете изменить ее в пределах 125-145°C с шагом 5°C, нажав на кнопку **ТЕМПЕРАТУРА** и установив желаемое значение кнопками «+»/«-».
- Установите необходимое время приготовления. *Автоматическое время приготовления: 30 минут.*
- Вы можете изменить его в пределах 10-60 минут, нажатием на кнопку **ВРЕМЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ** и кнопками «+»/«-».
- Нажмите на кнопку **СТАРТ**. Мультиварка начнет работу. *ПРИМЕЧАНИЕ: Фактическое время приготовления в мультиварке зависит от объема продуктов и их температуры, перед началом обратного отсчета заданного времени мультиварка осуществляет нагрев, он может занимать некоторое время.*
- Для прерывания приготовления нажмите на кнопку **ТЕПЛО/ВЫКЛ**.
- По окончании приготовления мультиварка автоматически переключится в режим поддержания тепла готовых блюд: индикатор **МЯСО** погаснет, загорится индикатор **ТЕПЛО/ВЫКЛ**.
- Нажмите на кнопку **ТЕПЛО/ВЫКЛ**, чтобы выключить подогрев, и откройте крышку.
- *ПРИМЕЧАНИЕ: Несмотря на то, что режим поддержания температуры готовых блюд рассчитан на 8 часов и более, не рекомендуется оставлять еду в этом режиме надолго, это может привести к пересушиванию продукта.*
- Отключите прибор от питающей сети.

Программа «ЗАПЕКАНИЕ»

- Положите ингредиенты и приправы в чашу согласно рецепту. **Следите, чтобы все ингредиенты (включая жидкость) находились ниже уровня МАХ, расположенного на внутренней поверхности чаши.**
- Вставьте чашу в корпус. Слегка поверните ее против часовой стрелки, убедитесь, что чаша плотно соприкасается с нагревательным элементом.
- Закройте крышку до щелчка. Если крышка будет закрыта неплотно, то программа будет выполнена некорректно.
- Подключите прибор к питающей сети.
- Нажимая на кнопку **МЕНЮ**, установите программу **ЗАПЕКАНИЕ**.
- Установите необходимую температуру приготовления. *Температурный режим по умолчанию: 130 °C.*
- Вы можете изменить ее в пределах 125-145°C с шагом 5°C, нажав на кнопку **ТЕМПЕРАТУРА** и установив желаемое значение кнопками «+»/«-».
- Установите необходимое время приготовления. *Автоматическое время приготовления: 50 минут.*
- Вы можете изменить его в пределах 30-90 минут, нажатием на кнопку **ВРЕМЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ** и кнопками «+»/«-».
- Нажмите на кнопку **СТАРТ**. Мультиварка начнет работу. *ПРИМЕЧАНИЕ: Фактическое время приготовления в мультиварке зависит от объема продуктов и их температуры, перед*

началом обратного отсчета заданного времени мультиварка осуществляет нагрев, он может занимать некоторое время.

- Для прерывания приготовления нажмите на кнопку **ТЕПЛО/ВЫКЛ.**
- По окончании приготовления мультиварка автоматически переключится в режим поддержания тепла готовых блюд: индикатор **ЗАПЕКАНИЕ** погаснет, загорится индикатор **ТЕПЛО/ВЫКЛ.**
- Нажмите на кнопку **ТЕПЛО/ВЫКЛ.**, чтобы выключить подогрев, и откройте крышку.
- *ПРИМЕЧАНИЕ: Несмотря на то, что режим поддержания температуры готовых блюд рассчитан на 8 часов и более, не рекомендуется оставлять еду в этом режиме надолго, это может привести к пересушиванию продукта.*
- Отключите прибор от питающей сети.

Программа «ПОДОГРЕВ»

- Положите подготовленные для разогрева продукты в чашу. **Следите, чтобы все ингредиенты (включая жидкость) находились ниже уровня МАХ, расположенного на внутренней поверхности чаши.**
- Вставьте чашу в корпус. Слегка поверните ее против часовой стрелки, убедитесь, что чаша плотно соприкасается с нагревательным элементом.
- Закройте крышку до щелчка. Если крышка будет закрыта неплотно, то программа по приготовлению будет выполнена некорректно.
- Подключите прибор к питающей сети.
- Нажимая на кнопку **МЕНЮ**, установите программу **ПОДОГРЕВ.**
- Установите необходимую температуру приготовления. *Температурный режим по умолчанию: 60°C.*
- Вы можете изменить ее в пределах 60-120°C с шагом 5°C, нажав на кнопку **ТЕМПЕРАТУРА** и установив желаемое значение кнопками «+»/«-».
- Нажмите на кнопку **СТАРТ.** Мультиварка начнет работу. *ПРИМЕЧАНИЕ: Выданном режиме мультиварка самостоятельно регулирует время, учитывая объем исходных продуктов и температуру.*
- Для прерывания приготовления нажмите на кнопку **ТЕПЛО/ВЫКЛ.**
- По окончании приготовления мультиварка автоматически переключится в режим поддержания температуры готовых блюд: индикатор **ПОДОГРЕВ** погаснет, загорится индикатор **ТЕПЛО/ВЫКЛ.**
- Нажмите на кнопку **ТЕПЛО/ВЫКЛ.**, чтобы выключить подогрев, и откройте крышку.
- *ПРИМЕЧАНИЕ: Несмотря на то, что режим поддержания температуры готовых блюд рассчитан на 8 часов и более, не рекомендуется оставлять еду в этом режиме надолго, это может привести к пересушиванию продукта.*
- Отключите прибор от питающей сети.
- находятся в комфортном температурном режиме после завершения процесса приготовления. Функция включается автоматически по окончанию программы приготовления, при этом загорается индикатор **ТЕПЛО/ВЫКЛ.** Чтобы отключить функцию, нажмите на кнопку **ТЕПЛО/ВЫКЛ.**
- **ВНИМАНИЕ! Для данной функции есть возможность ручной установки температурного режима поддержания тепла.**
- *Температурный режим поддержания тепла по умолчанию: 73 °C.* Вы можете изменить температуру на 63°C или 83°C, нажав на кнопку **ТЕМПЕРАТУРА** и установив желаемое значение, кнопками «+»/«-». *ПРИМЕЧАНИЕ: Несмотря на то, что режим поддержания температуры рассчитан на 8 часов и более, не рекомендуется оставлять еду в этом режиме надолго, это может привести к пересушиванию продукта.*

Программа «БОБОВЫЕ»

- *Предназначена для приготовления различных бобовых (гороха, фасоли, нута, чечевицы и т.д.)*

- Положите ингредиенты и приправы в чашу. Добавьте воду в пропорции 1 часть бобовых на 2,5-3 части воды (в зависимости от вида бобовых). **Следите, чтобы все ингредиенты (включая жидкость) находились ниже уровня МАХ на внутренней поверхности чаши.**
- Вставьте чашу в корпус. Слегка поверните ее против часовой стрелки, убедитесь, что чаша плотно соприкасается с нагревательным элементом.
- Закройте крышку до щелчка. Если крышка будет закрыта неплотно, то программа будет выполнена некорректно.
- Подключите прибор к питающей сети.
- Нажимая на кнопку **МЕНЮ**, установите программу **БОБОВЫЕ**.
- Установите время приготовления. *Автоматическое время приготовления: 40 минут.*
- Вы можете изменить его в пределах от 30 минут до 2 часов нажатием на кнопку **ВРЕМЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ** и далее кнопками «+»/«-».
- Нажмите на кнопку **СТАРТ**. Мультиварка начнет работу. *ПРИМЕЧАНИЕ: Фактическое время приготовления в мультиварке зависит от объема продуктов и их температуры, перед началом обратного отсчета заданного времени мультиварка осуществляет нагрев, он может занимать некоторое время.*
- Для прерывания приготовления на любом этапе нажмите на кнопку **ТЕПЛО/ВЫКЛ.**
- По окончании приготовления мультиварка автоматически переключится в режим поддержания тепла готовых блюд: индикатор **БОБОВЫЕ** погаснет, загорится индикатор **ТЕПЛО/ВЫКЛ.**
- Нажмите на кнопку **ТЕПЛО/ВЫКЛ**, чтобы выключить подогрев, и откройте крышку.
- *ПРИМЕЧАНИЕ: Несмотря на то, что режим поддержания температуры готовых блюд рассчитан на 8 часов и более, не рекомендуется оставлять еду в этом режиме надолго, это может привести к пересушиванию продукта.*
- Отключите прибор от питающей сети.

Функция «ПОДДЕРЖАНИЕ ТЕПЛА»

- Функция поддержания тепла готовых блюд - это состояние готовых блюд, когда они находятся в комфортном температурном режиме после завершения процесса приготовления. Функция включается автоматически по окончании программы приготовления, при этом загорается индикатор **ТЕПЛО/ВЫКЛ.** Чтобы отключить функцию, нажмите на кнопку **ТЕПЛО/ВЫКЛ.**
Внимание! Для данной функции есть возможность ручной установки температурного режима поддержания тепла.
- *Температурный режим поддержания тепла по умолчанию: 73 °С.*
- Вы можете изменить температуру на 63°С или 83°С, нажав на кнопку **ТЕМПЕРАТУРА**, и далее кнопками «+»/«-».
- *ПРИМЕЧАНИЕ: Несмотря на то, что режим поддержания температуры рассчитан на 8 часов и более, не рекомендуется оставлять еду в этом режиме надолго, это может привести к пересушиванию или порче продукта.*

Функция «ОТЛОЖЕННЫЙ СТАРТ»

В мультиварке предусмотрена функция отсрочки старта, которая позволяет запустить программу приготовления через заданное время. **ВНИМАНИЕ! Функция отсрочки старта не предусмотрена для программ Йогурт, Обжарка, Выпечка, Мясо, Запекание, Десерт, Паста и Подогрев.**

- Положите ингредиенты в соответствии с рецептом в чашу мультиварки.
- Вставьте чашу в корпус. Слегка поверните ее против часовой стрелки, убедитесь, что чаша плотно соприкасается с нагревательным элементом.
- Закройте крышку до щелчка. Если крышка будет закрыта неплотно, то программа будет выполнена некорректно.
- Подключите прибор к питающей сети.
- Выберите необходимую программу, нажав на кнопку **МЕНЮ**.
- При необходимости изменить время приготовления по умолчанию нажмите кнопку **ВРЕМЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ**. Далее кнопками «+»/«-» установите необходимое время.

- Нажмите на кнопку **ОТЛОЖЕННЫЙ СТАРТ** и при помощи кнопок «+»/ «-» установите желаемое время отсрочки старта.
- Нажмите кнопку **СТАРТ**.
- Когда заданное время отсрочки старта истечет, выбранная программа приготовления автоматически запустится.
- Прежде, чем приступать к очистке прибора, убедитесь, что он отключен от сети и полностью остыл.

Очистка корпуса прибора

Очищайте корпус прибора по мере необходимости, при этом используйте чистую теплую воду и мягкую ткань, не используйте абразивные моющие средства и средства для мытья посуды.

Очистка чаши

Полностью очищайте чашу после каждого использования. Используйте при этом средства для мытья посуды и мягкую ткань, не используйте абразивные моющие средства. По окончании очистки протрите внешнюю поверхность чаши насухо.

Очистка конденсатора

Конденсатор предназначен для сбора капель конденсата при открывании крышки, снимайте и промывайте его после каждого использования.

Очистка клапана выпуска пара

Очистку выпускного клапана необходимо проводить каждый раз после использования прибора.

- Аккуратно снимете выпускной клапан, как показано на рисунке. Не прикладывайте значительного усилия!
- Полностью разберите клапан и тщательно промойте его под проточной водой, после чего тщательно просушите, соберите в обратной последовательности и установите на место.
- Во избежание повреждения внутреннего антипригарного покрытия чаши используйте для помешивания и извлечения продуктов только деревянные, силиконовые или пластиковые кухонные принадлежности.
- Ни в коем случае не разрезайте блюдо внутри съемной чаши!
- Избегайте перепадов температур при уходе за чашей (не помещайте горячую чашу в холодную воду, не наливайте холодную воду в пустую нагретую чашу).
- Не наливайте в кастрюлю уксус, это может повредить антипригарное покрытие.
- Съемная чаша может поменять цвет в процессе эксплуатации вследствие контакта с водой и моющими средствами - это нормальное явление, не сказывающееся на функциональности и безопасности дальнейшей эксплуатации чаши.