

■ Gravio Hub をスマートフォンのテザリング機能で接続する方法

以下、手順となります。

・手順

1. Gravio Update Manager の「Gravio Hub のインターネット設定」の項目で iPhone、Android(テザリング)に接続します。



2. 「設定する」を押すと、Gravio Hub が自動的に再起動します。その後、Gravio Hub 天面のロゴが白点灯になっていることを確認します。





↑こちらが白点灯状態です。

3. GravioHub 本体の電源差し込み口の近くに押しボタンがございます、そのボタンを 3 秒間ほど長押しし、GravioHub の上面のランプが白から青に変わったことを確認後、離します。
- 4.解説ページの「3-2. PC で Gravio Hub の Wi-Fi に繋ぐ」より
再度、Gravio Update Manager にアクセスします。
5. Gravio Update Manager の「Gravio Hub のインターネット設定」の
IP アドレスの情報をメモ帳などに貼り付けて保管してください。(赤枠部)



6. 1と2の手順を再度、実施します。
7. 設定用PCを同一のテザリング環境に接続後、
解説ページの
「3-6. PCのWi-FiをHubが繋いだWi-Fiと同じものに接続し、」にて
ホスト名の代わりに5で控えたIPアドレスを入力し、アイコンが表示されることを確認します。

以上です。上記設定が完了しましたら、解説ページの続き
「4-1. センサーのペアリング」を実施ください。

※Gravio Hubの点灯色が、青色、白色以外の場合、以下ページをご確認下さい。

<https://doc.gravio.com/manuals/gravio4/1/ja/topic/gravio-hub-led-status-indicators>

該当する点灯色をご確認いただき、大変お手数ですが弊社担当営業までその旨をご連絡下さい。