



Mod-Intrusion

NOTICE TECHNIQUE

MODE INTRUSION

Ce module ne fonctionne qu'avec les centrales d'intrusion équipées d'un module ETHERNET.
Avec ce module vous pourrez:

- Via un synoptique, piloter des Zones et des Groupes en les activant ou les désactivant
- Suivre les évènements de la centrale d'alarme

CONFIGURATION DU MODE GALAXY

Configuration de votre centrale GALAXY DIMENSION :

- Configurer les paramètres réseau Ethernet de votre centrale :
 - 1) en mode installateur menu 48 puis option 1 (Installat)
 - 2) menu 56 (Communications), option 4 (Ethernet) puis option 01 (Config. module)
- Report d'alarme :
 - 1) en mode installateur
 - 2) Menu 56 (communication) puis option 4 (Ethernet) puis option 02 (Report alarme), puis option 1 (Format), puis sélectionnez 1 (SIA) puis 4. Configurez ensuite les évènements que vous souhaitez afficher sur SWAMIGO3
 - 3) option 2 (IP primaire) : saisissez l'adresse IP du PC sur lequel se trouve SWAMIGO3
 - 4) option 4 (Code client) : Saisissez un code client
 - 5) option 8 (Protocol) : Sélectionnez TCP (choix 1)

Attention : pour récupérer les évènements, SWAMIGO3 doit fonctionner en permanence.

Veillez à ce que le port sélectionné (10002 par défaut) soit ouvert sur le pare-feu de votre PC.
Veillez aussi à ce que l'Encryptage soit désactivé (menu 56, puis option 4, puis option 9 (Encryptage)).

Récupération, pilotage des zones et groupes en mode installateur :

- Menu 56 (communication) puis option 4 (Ethernet) puis option 08 (Commandes SIA), saisissez l'adresse IP du PC sur lequel se trouve SWAMIGO3

CONFIGURATION DE SWAMIGO3:

Pour activer ce module sur SWAMIGO, utilisez le menu Outils, Modules complémentaires puis cliquez sur "Gestion des modules". Enfin, cliquez sur "Ajouter une licence" puis saisissez votre numéro de licence. Cliquez sur le menu "Intrusion", puis sur Créer une centrale INTRUSION et renseignez les paramètres de votre centrale. Ne pas oublier le code PIN utilisateur distant (par défaut 543210 pour les modèles de centrale intrusion GALAXY: 3-48, 3-96, 3-264 et 3-520).

Enfin, déclarez vos zones et groupes que vous pourrez ensuite ajouter sur votre synoptique.

The image shows the SWAMIGO3 software interface for configuring an intrusion system. The main window displays a tree view of the system configuration, including 'Centrale intrusion 1', 'Zones', and 'Groupes'. Three dialog boxes are overlaid on the main window, each corresponding to a selected item in the tree: 'Centrale intrusion 1', 'Zone 1', and 'Groupe 1'.

Centrale intrusion 1

- Libellé : Centrale intrusion 1
- Adresse IP : 192.168.x.x
- Type de centrale : GALAXY
- Port TCP/IP pour les événements : 10002
- Port TCP/IP pour les commandes : 10005
- Mettre hors connexion
- Code PIN :

Zone 1

- Libellé : Zone 1
- Position de la zone : 1001
- Etat de la zone : Inactive

Groupe 1

- Libellé : Groupe 1
- Position du groupe : 1
- Etat du groupe : Inactif
- Mise en service automatique : Activer

Exemple Synoptique :

