



a Bridgestone Company

Como instalar una Camara con el ELD o sin ELD en existencia



Nota: algunos vehículos como el de Volvo después de 2014 usan un puerto de diagnóstico de 16 pines. Si ese es el caso, se le proporcionarán 2 cables OBD Y. Utilice el cable OBD Y adicional como lo haría con el cable Y de Jbus en la caja 1.