

# Technicolor 789vac

- Virkar fyrir ADSL, VDSL og GPON
- Mest notaður fyrir VDSL
- Styður DHCP
  - Ekki þarf að ppp auðkenna (með því að fara inná hann og setja inn handvirkt notendanafn og lykilorð)
- Kemur þó fyrir að það þurfi að gera
- Styður VOIP
- Router er með 2.4GHz og 5GHz tíðnir á wifi SIMINN wifi og SIMINNSUPERWIFI





## 1. Hólfín

Hólfín/Portin	Litur	Default virkni	Lýsing
DSL	Grátt	DSL port	Snúra tengist í símatengil á vegg
43497	Gult	Internet	Stuðningur fyrir Internetið i gegnum ethernet
43558	Gult	Sjónvarp	Stuðningur fyrir Sjónvarpið i gegnum ethernet
WAN	Rautt	WAN port	Stuðningur fyrir GPON i gegnum ethernet
PSTN	Svart	Landlína	Ekki notað (Public Switched Telephone Network)
Phone 1	Grænt	VOIP	Stuðningur fyrir Heimasíma á VOIP
Phone 2	Grænt	VOIP	Stuðningur fyrir Heimasíma á VOIP

## 2. PPP auðkenning

1. Það þarf að byrja á því að fara inná routerinn með því að slá inn 192.168.1.254 í vafra í tölvu/tæki sem er tengd router með snúru eða þráðlausu netin
2. Þá blasir við gluggi sem þarf að skrá sig inn með notendanafni og lykilorði – þar er slegið inn admin og admin
3. Farið í Broadband connection í gráa svæðinu vinstramegin á viðmóttinu
4. Internet services
5. Details
6. Þar kemur upp ppp\_Internet , þar er slegið inn notendanafn og lykilorð sem hægt er að nálgast í síma 8007000



## 2. Ljósinn

Nafn	Litur	Staða	Lýsing
POWER	Grænn	Stöðugt	Kveikt á beini, eðlileg virkni
POWER	Rauður	Stöðugt	Kveikt á beini, sjálfsprófun mistókst, bendir til bilunar í búnaði
POWER	Enginn	Slökkt	Slökkt á beini / ekkert rafmagn að berast inná beini
ETHERNET	Grænn	Blikkar	Staðarnet tengt og í notkun
ETHERNET	Grænn	Stöðugt	Staðarnet tengt en engin notkun
ETHERNET	Enginn	Slökkt	Staðarnet óvirkt / Engin snúra tengd við beini
BROADBAND	Grænn	Blikkar	Leitað að sambandi (sync)
BROADBAND	Grænn	Stöðugt	Sambandi náð (lína syncar)
BROADBAND	Enginn	Slökkt	Ekkert samband (ekkkert sync)
WIRELESS 2.4, 5.0 GHz	Grænn	Blikkar	Þráðlaus netumferð, WPA eða WPA2 dulkóðun
WIRELESS 2.4, 5.0 GHz	Grænn	Stöðugt	Engin þráðlaus netumferð, WPA eða WPA2 dulkóðun
WIRELESS 2.4, 5.0 GHz	Appelsínugulur	Blikkar	Þráðlaus netumferð, WEP dulkóðun
WIRELESS 2.4, 5.0 GHz	Appelsínugulur	Stöðugt	Engin þráðlaus netumferð, WEP dulkóðun
WIRELESS 2.4, 5.0 GHz	Rauður	Blikkar	Þráðlaus netumferð, engin dulkóðun
WIRELESS 2.4, 5.0 GHz	Rauður	Stöðugt	Engin þráðlaus netumferð, engin dulkóðun
WIRELESS 2.4, 5.0 GHz	Enginn	Slökkt	Slökkt á þráðlausu neti
INTERNET	Grænn	Blikkar	Internet tengt, umferð í gangi
INTERNET	Grænn	Stöðugt	Internet tengt, engin umferð
INTERNET	Rauður	Stöðugt	Internetauðkenning mistókst. Ath með PPP auðkenningu
INTERNET	Enginn	Slökkt	Ekkert Internetsamband / Engin auðkenning
WPS	Grænn	Stöðugt	Sambandi náð í gegnum WPS
WPS	Appelsínugulur	Blikkar	Leitað að WPS sambandi
WPS	Rauður	Blikkar	Villa í tengingu
USB	Enginn	Slökkt	Ekki virkt á okkar beinum
TV	Enginn	Slökkt	Ekki virkt á okkar beinum
STATUS	Blár	Stöðugt	Upgrade ljósið - Router mun ekki virka þegar þetta ljós logar
STATUS	Blár	Stöðugt	Slökkt á þráðlausu netinu - ath í Heimdalli hvort wifi sé disabled
STATUS	Grænn	Stöðugt	Router er að virka eðlilega

### 3. Algeng vandamál

1. Ef Status ljósið er ekki grænt og stöðugt er eitthvað sem vantar inn á þjónustuna.
2. Blátt ljós á Status -Uppfærsla á hugbúnaði.
3. Kemur aðallega við núllstillingu á router.
4. Þegar þetta gerist, þá skal taka routerinn snögglega úr sambandi og setja hann í samband aftur.
5. Router mun ekki virka á meðan hann er að uppfæra sig.
6. Ef ljósið hverfur ekki, þarf að skipta um router.
7. Blátt ljós á Status -Slökkt á þráðlausa netinu.
8. Bláa ljósið getur táknað að slökkt sé á wifi.
9. Hægt er að kveikja á wifi aftur með því að halda inni loftnets takkanum sem er ofaná routerinum í 5-6 sec, við það ætti ljósið að verða grænt aftur