


SLIDE
by solid international

SCHUIFDEUREN / PORTES COULISSANTES




INSTALLATION INSTRUCTIONS

INVISIBLE SLIDE



TOOLS REQUIRED*





- * Vereist gereedschap.
- * Outils nécessaires.


HARDWARE INCLUDED*

<p>A</p>	<p>B</p>	<p>C</p>	
<p>D</p>	<p>E</p>	<p>F</p>	<p>G</p>
<p>H</p>			




- * Inbegrepen materiaal.
- * Matériel inclus.









- * maak de schroeven los.
- * desserrer les vis.





- * Op niveau te houden.
- * Garder à niveau.















- * Verwijder het anti-sprong blok van de hangersamenstelling.
- * Retirer le bloc anti-saut de la suspension.





- * Installeer de vloergeleider.
- * Installez le guide au sol.



- * 1. zet de geleider op de vloer in de onderste groef.
 - 2. houd de deur wat hoger om na te gaan dat de wieltjes van de hanger binnen de bovenrail zitten.
-
- * 1. Placez le guide monté au sol dans la rainure inférieure.
 - 2. tenez la porte un peu plus haut pour vous rassurez que les roues de la suspension mural soit à l'intérieur du rail supérieur.





- * **Waarschuwing:** schroef voor anti-sprongblok moet worden vastgedraaid.
- * **Attention:** la vis du bloc anti-saut doit être serrée.




- * - **Waarschuwing:** wanneer het deurpaneel niet evenwijdig is met de wand, draai dan eerst beide schroeven los.
- Houd de deur evenwijdig met de muur vast met de hand.

- * - **Attention:** lorsque le panneau de porte n'est pas parallèle au mur, desserrez d'abord les deux vis.
- Tenez la porte parallèle au mur avec la main.



- * draai beide schroeven vast.
- * serrer les deux vis.



DISCLAIMERS:

- Deze deuren vallen onder de eengemaakte specificaties voor deuren, STS 53.1.
 - Controleer vooraleer te installeren of uw woning droog genoeg is. Deuren mogen enkel geplaatst worden in een bouw met max. 10% muurvocht.
 - Deze deuren zijn enkel geschikt voor gebruik binnenshuis.
 - Stockeer deze deuren droog en liggend voor de installatie.
 - Behandel uw deuren met zorg na het verwijderen van de verpakking zodat deze op geen enkele manier kunnen beschadigd worden.
 - Controleer voordat u met de assemblage begint altijd of het pakket compleet is en of de frezingen overeenkomen met de onderdelen. Zodra u met de assemblage van het pakket bent begonnen, wordt het product als gecontroleerd en goedgekeurd beschouwd en ligt de verantwoordelijkheid voor fouten en gebreken niet bij SOLID.
 - SOLID staat enkel garant voor de werking van het geheel indien de door ons specifiek voorziene deuren voor dit systeem hiermee worden verwerkt.
 - De volledige verkoopvoorwaarden zijn verkrijgbaar op aanvraag en kunnen ook bekeken worden op www.solidintl.com/verkoopvoorwaarden. Belgisch recht van toepassing en rechtbanken van Kortrijk bevoegd. English version is available on demand and is at perusal at the registered office and on <https://www.solidintl.com>.
- Ces portes sont spécifiées selon les spécifications unifiées pour les portes, STS 53.1.
 - Avant l'installation, vous devez vérifier si votre maison est suffisamment sèche. Les portes doivent être installées uniquement avec une humidité murale max. de 10%.
 - Ces portes ne conviennent que pour un usage interne.
 - Stockez ces portes à un endroit sec et horizontalement avant l'installation.
 - Traitez vos portes avec précaution après avoir enlevé l'emballage pour éviter que les portes soient endommagées.
 - Avant de commencer à assembler, vérifiez toujours que le paquet est complet et que les fraisages correspondent aux pièces. Une fois que vous avez commencé à assembler le paquet, le produit est considéré comme vérifié et approuvé et la responsabilité des erreurs et des défauts n'incombe pas à SOLID.
 - SOLID ne garantit le fonctionnement de l'ensemble du système que si les portes spécifiquement fournies par nous pour ce système sont traitées avec celui-ci.
 - Les conditions de vente sont applicables à tous les commandes. Les conditions de vente sont disponibles sur demande et peuvent être consultées à l'adresse www.solidintl.com/verkoopvoorwaarden le droit belge est exclusivement applicable et les tribunaux de Courtrai sont exclusivement compétents.