

Benutzerhandbuch

Fan-Coil Taster



smart products
for smart living

Fan-Coil Taster

Der Fan-Coil Taster ermöglicht das Umschalten zwischen Heating, Cooling, Eco-Mode, Automatisch und aus. Ebenfalls ermöglicht der Taster die Stufenwahl. Es gibt sowohl bei der Cooling-, wie auch bei Heating-Funktion 3 Stufen. Die Farbe des Leuchtmittels, die im Taster verbaut ist, ist abhängig von der aktivierten Funktion:

Cooling – blau: Das Klimagerät kühlt

Heating – rot: Das Klimagerät heizt

Eco – grün: Dem Klimagerät wird ein Temperaturbereich hinterlegt. Wenn dieser unter- oder überschritten wird, begibt sich das Klimagerät automatisch in den Standby-Modus.


Auto – gelb: Das Klimagerät heizt oder kühlt automatisch, sobald die gewünschte Temperatur im Raum verloren geht.

Aus – Aus

Das Heizen oder Kühlen von einem Raum dauert seine Zeit. Die gewünschte Raumtemperatur wird nicht in 5-10 Minuten erreicht.

Beschaltung, Bedienung und Anschluss

Beschaltung am Taster



Beschaltung am Touchpanel

