



Инсталация

- Намерете свободен USB порт на Вашия компютър.
- Намеретеnano радио приемника, който е монтиран в отделението под мишката.
- Извадете приемника от мишката и го свържете с наличен USB порт.
- Операционната система ще открие устройството и автоматично ще го инсталира.



Това устройство е проектирано и изработено от високо-качествени материали и компоненти, които могат да бъдат повторно използвани. Ако устройството, опаковката, инструкцията за обслужване и др. притежават символ, изобразяващ зачеквател контейнер за отпадъци, това означава, че продуктът подлежи на разделено събиране съгласно Директивата на Европейския Парламент и Съвета 2012/19/EU. Този вид маркировка информира, че електрическото и електронно оборудване след периода на употреба не може да бъде изхвърлян заедно с другите битови отпадъци. Потребителят е длъжен да предаде употребения уред в пункта за събиране на стари електроуреди. Пунктовете за събиране, в това число местните пунктове за събиране, магазините и общинските институции, изграждат необходимата система за предаване на такова оборудване. Правилното утилизиране на стари електроуреди спомага за избегване на вредните за здравето ни хората и екологична среда последици, произтичащи от възможността в уреда да се намират опасни елементи, както и неправилното складиране и преработване на таково оборудване. Разделеното събиране спомага и за възстановяването на материали и компоненти, от които е било изработено устройството. Битовото домакинство изпълнява важна роля при повторното използване и възстановяване, в това число и рециклиране, на стари уреди, на този етап се изгражда и позицията, която оказва влияние върху съхраняването на общото благо, каквато е чистата околна среда. Битовите домакинства представляват и един от най-големите потребители на малки уреди и рационалното им стопанисване на този етап оказва влияние при оползоваването на вточни сурвонии. В случаите на неправилно утилизиране на този продукт, могат да бъдат наложени наказания, съгласно местното законодателство.

С настоящото MODECOM S.A. декларира, че този тип радиосърдечник Безжична мишка MC-WM6 е в съответствие с Directive 2014/53/EU.

Цялостният текст на ЕС декларацията за съответствие може да се намери на следния интернет адрес: deklaracie.modecom.eu



Připojování

- Lokalizujte volně přístupný USB port ve Vašim počítači.
- Otevřete úkryt na spodní straně myši.
- Lokalizujte nanopříjímač umístěny v úkrytu na spodní straně myši.
- Vyndejte nanopříjímač s úkrytu a připojte k volnému USB portu.
- Operační systém počítáče objeví nové zařízení a automaticky nainstaluje jeho ovládání.
- Umístěte baterie uvnitř myši podle kreslených pokynu na spodní části úkrytu baterie.
- Zařízení je připravené na práci.



Tento přístroj byl navržen a vyroben z materiálů a vyuzeve kvalitních recyklovatelných komponentů. Pokud zařízení, jeho obal, návod k obsluze, atd. jsou označeny přeskrtnutým kontejnerem, znamená to, že jsou předmětem odděleného sběru komunálního odpadu v souladu se směrnicí 2012/19 / UE Evropského parlamentu a Rady. Takový označení znamená, že elektrická a elektronická zařízení po použití nelze vyhodit s jinými odpady z domácností. Uživatel je povinen vrátit použité zařízení do určeného sběrného místa pro odpad elektrických a elektronických zařízení. Sběrná místa, včetně lokálních sběrných míst, obchodu či místních sběrech, zajistí vhodný způsob likvidace těchto zařízení. Správná likvidace starých přístrojů pomáhá zabránit škodlivým následkům pro lidské zdraví a životní prostředí, vyplývajícím z možného výskytu nebezpečných látek v zařízeních a z nesprávného skladování a zpracování takového zařízení. Třídněny sběr také pomáhá obnovit materiály a komponenty, ze kterých

sueltos a la recogida de residuos selectiva de residuos domésticos de acuerdo con la la Directiva 2012/19 / UE del Parlamento Europeo y del Consejo. Esta marca informa que los equipos eléctricos y electrónicos no se deben desechar junto con la basura doméstica después de que han sido utilizados. El usuario está obligado a llevar el equipo utilizado a un punto de recogida de residuos eléctricos y electrónicos. Los que dirigen estos puntos de recogida, incluyendo los puntos de recogida locales, tiendan a las unidades de la comuna, proporcionan sistema cómodo que permite desechar ese equipo. Herramientas adecuadas de gestión de residuos ayudan prevenir las consecuencias que son perjudiciales para las personas y el medio ambiente que es resultado de los materiales peligrosos utilizados en el dispositivo, así como del almacenamiento y el procesamiento incorrecto. Colección de residuos domésticos separados ayuda en reciclaje de materiales y componentes de las cuales se hizo el dispositivo. Un hogar desempeña un papel crucial en la contribución a reciclar y reutilizar los desechos de equipos. Esta es la etapa en la que se conforman los conceptos básicos que influyen en gran medida el medio ambiente que es nuestro bien común. Los hogares son también uno de los mayores usuarios de aparatos eléctricos pequeños. En esta etapa la gestión razonable ayuda y favorece el reciclaje. En el caso del manejo inadecuado de los desechos, las sanciones fijas pueden ser impuestas de conformidad con las normas legales nacionales.

Por la presente, MODECOM S.A. declara que el tipo de equipo radioeléctrico Ratón inalámbrico MC-WM6 es conforme con la Directiva 2014/53/EU. El texto completo de la declaración UE de conformidad está disponible en la dirección Internet siguiente: deklaracie.modecom.eu



- Localiser le port accessible USB dans votre ordinateur
- Enlever le récepteur de la souris et le connecter au port libre USB.
- Le système opérationnel détecte le dispositif et l'installe automatiquement.
- Placer la pile dans la souris conformément au schéma se trouvant au fond du coffret pile.
- Le dispositif est prêt au travail.

Société MODECOM S.A., déclare par le présent que le dispositif externe radio est conforme aux exigences et autres décisions appropriées de la Directive 1999/5/EC.



Cet appareil a été conçu et fabriqué avec des matériaux et composants de haute qualité pouvant être recyclés et réutilisés. La présence du symbole de poubelle sur roues barrée sur un produit, emballage, manuel etc. indique que ce dernier doit être collecté séparément, conformément à la Directive du Parlement européen et du Conseil 2012/19/UE. Un tel marquage indique que les équipements électriques et électroniques après leur période d'utilisation, ne doivent pas être traités comme des déchets ménagers. L'utilisateur est obligé à recycler le matériel utilisé en le rapportant jusqu'à un point de collecte des déchets électriques et électroniques. Les personnes menant les points de collecte, y compris les points de collecte locaux, magasins et unités municipales, constituent un système approprié permettant de retourner un tel équipement. L'élimination appropriée de l'équipement utilisé permet d'éviter les conséquences nocives sur la santé humaine et sur l'environnement naturel, résultant de la présence éventuelle de composants dangereux dans les équipements et d'un mauvais entreposage et traitement de ces équipements. La collecte séparée permet également de récupérer des matériaux et des composants dont ce dispositif a été fabriqué.

Le soussigné, MODECOM S.A., déclare que l'équipement radioélectrique du type Souris sans fil MC-WM6 est conforme à la directive 2014/53/EU. Le texte complet de la déclaration UE de conformité est disponible à l'adresse internet suivante: deklaracie.modecom.eu

byly zařízení vyrobeny. Domácnost hráje klíčovou roli v přispívání k recyklaci a opětovnému využití odpadních zařízení. Domácnosti jsou tedy jedinci z největších uživatelů malých zařízení. Správné nakládání s odpady, mohou být stanoveny sankce v souladu s vnitrostátními právními předpisy.

Tímto MODECOM S.A. prohlašuje, že typ rádiového zařízení Bezdrátová myš MC-WM6 je v souladu se směrnicí 2014/53/EU. Úplně znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na této internetové adrese: deklaracie.modecom.eu



Anschluss

- Finden Sie in Ihrem Computer einen freien USB-Port.
- Öffnen Sie den Fach auf der Mausunterseite
- Localisieren Sie den nano-Radioempfänger im Fach auf der Mausunterseite.
- Nehmen Sie den Empfänger aus der Maus heraus und schließen Sie ihm an den freien USB-Port.
- Das Gerät wird vom Betriebssystem entdeckt und automatisch installiert.
- Stecken Sie die Batterie in die Maus ein, nach der Zeichnung auf dem Batterietyp.
- Das Gerät ist betriebsbereit.

Dieses Gerät wurde aus hochqualitativen Materialien und Komponenten hergestellt, die mehrfach verwendbar sind.

Sind das Gerät, Verpackung, Bedienungsanleitung, usw. mit dem Symbol „durchgestrichene Mülltonne“ gekennzeichnet, bedeutet das, dass das Gerät gemäß der EU Richtlinie 2012/19/UE selektiv zu sammeln ist. Dieses Symbol weist darauf hin, dass das Elektro- und Elektronik- Altgerät nach Ablauf seiner Lebensdauer nicht zusammen mit Haushaltabfälle entsorgt werden darf. Der Nutzer ist verpflichtet, das Gerät an diejenigen Entsorgungs träger zurückzugeben, die die Sammlung der Elektro- und Elektronik-Altgeräte durchführen. Die Entsorgungsträger, darunter lokale Sammelstellen, Geschäfte und kommunale Sammelstellen, bilden ein entsprechendes System, das die Rückgabe dieser Altgeräte ermöglicht. Die ordnungsgemäße Behandlung von Elektro- und Elektronik-Altgeräten trägt dazu bei, dass die für Mensch und Umwelt gefährlichen Auswirkungen, die durch gefährliche Substanzen, sowie durch nicht ordnungsgemäße Lagerung und Weiterverarbeitung der Altgeräte entstehen, vermieden werden. Selektive Sammlung beiträgt dazu, dass die Materialien und Komponenten, aus denen das Gerät hergestellt wurde, recycelt werden können. Der Haushalt kann einen wichtigen Beitrag zur Wiederverwendung und Verwertung (darunter Recycling) des abgenutzten Gerätes leisten. In diesem Stadium ist die Haltung zu gestalten, die zur Erhaltung der sauberen Umwelt – unserem gemeinsamen Gut - beiträgt. Haushalte gehören zu der Gruppe der größten Nutzer von Kleingeräten. Rationale Behandlung von Kleingeräten in diesem Stadium hat einen Einfluss auf Verwertung der sekundären Rohstoffen. Im Fall der falschen Behandlung sind die Sanktionen gemäß geltenden nationalen Rechtsvorschriften zu verhängen.

Hiermit erklärt MODECOM S.A., dass der Funkanlagenotyp Drahtlose Maus MC-WM6 der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar: deklaracie.modecom.eu



Conexión

- Localizar un puerto USB en tu PC.
- Abrir el compartimiento en la base del ratón.
- Localizar el nano receptor en el compartimiento en la base del ratón.
- Sacar el receptor del compartimiento y conectarlo al puerto USB de tu PC.
- El sistema operativo debe detectar e instala automáticamente los drivers relevantes.
- Insertar la batería como está indicado en el diagrama en la base del compartimiento de la batería.
- El dispositivo debe estar listo para funcionar.

Este dispositivo ha sido diseñado y fabricado con materiales y componentes reutilizables de alta calidad. Si el dispositivo, su embalaje, instrucciones de uso, etc. están marcados con el contenedor de basura tachado, significa que están



Način prikupljanja

- Nadite sloboden USB port na vašem računalu.
- Olvorite pregradu na donjem delu miša.
- Nadite nano radio prijemnik smješten u pregradu u donjem dijelu miša.
- Izvadite prijemnik iz miša i priključite ga na sloboden USB port.
- Operacijski sustav će prepoznati uređaj i automatski ga instalirati.
- Stavite bateriju u miš u skladu sa slikom koja se nalazi na dnu pregrade.
- Uredaj je spreman za rad.

Ovaj uređaj je dizajniran i izrađen od visoko kvalitetnih iskoristivih materijala i komponenti. Ako su uređaj, njegova ambalaža, korisnički priručnik, itd. označeni prekrivenim košem, to znači da su predmet odvojenog skupljanja kućnog otpada u skladu s Direktivom 2012/19 / UE Evropskoga parlamenta i Vijeća. Ova oznaka znači da se električna i elektronika oprema ne smije baciti zajedno s komunalnim otpadom nakon što je bila korištena. Korisnik je dužan donjeti iskorištenu opremu u centre za skupljanje električnog i elektronskog otpada. Ti centri prikupljanja, uključujući točke lokalnog prikupljanja, trgovina ili općinskih jedinica, će osigurati prilagodljiv sustav koji omogućuje zbrinjavanje takve opreme. Odgovarajući centri pomažu gospodarenju otpadom u izbjegavanju posledice koje su štetne za ljude i okoliš kao rezultat opasnih materijala koji se koriste u uređaju, kao i nepravilno skladištenje i prerađevanje. Centri za gospodarenje otpadom recikliraju materijale i komponente od kojih je napravljen uređaj. Kućanstvo igra ključnu ulogu u doprinosu recikliranju i ponovnom korištenju otpada. To je faza u kojoj se oblikuju osnove koje u velikoj mjeri utječu na okoliš kao naše zajedničko dobro. Kućanstva su također jedan od najvećih korisnika malih električnih uređaja. Razumno upravljanje u ovoj fazi pomaže i potiče recikliranje. U slučaju nepravilnog upravljanja otpadom, moguće su kaznu u skladu s nacionalnim propisima.

MODECOM S.A. ovime izjavljuje da je radijska oprema tipa Bezdržni miš MC-WM6 u skladu s Direktivom 2014/53/EU. Cjeloviti tekst EU izjave o sigurnosti dostupan je na sljedećoj internetskoj adresi: deklaracie.modecom.eu



Beüzemelés

- Keresse meg egy szabad USB-port a számítógépen.
- Nyissa ki az elemtárt a készülék alján.
- Keresse meg a Nano vevőegységet az egér alján található rezekszébe.
- Vegye ki a vevőt a tartóból, és csatlakoztassa az USB-portjához.
- Az operációs rendszer felisméri, és automatikusan telepíteti a megfelelő illesztőprogramokat.
- Helpyezzé az akkumulátorral az ábrán látható az alsó elemtárból.
- Eszköz készen állna a munkára.

Ez az eszköz valódi minőségű újrahasznosítható anyagokból és alkatrészekből készült. Ha az eszköz csomagolásában használtsági utasítása, stb. keresztszöveg általúbb hulladékterületen van megjelölve, azt jelenti, hogy az Európai Parlament és a Tanács 2012/19/EU irányelvén vonatkozó rátajuk az alkuldókörön belüli kezelégyűjtés vonatkozásában. Ez a jelzős arról informál, hogy az elektromos és elektronikus berendezések nem szabad a többi háztartási hulladékkel együtt kidobni. A használóhár kötelezettsége a használt berendezést az elektromos és elektronikus hulladékgyűjtő pontokon leadnia. Azok, ahol ilyen gyűjtőhelyeket működtetnek, mint például helyi gyűjtő pontok, boltok vagy kommunai egységek, lehetővé teszik, hogy a letelejténi kívánt termékkel kényelmesebben a tudják adni a használók. A megfelelő hulladékkezelés lehetővé teszi az olyan következmények elkerülését, amik károsak az ember egészségére és a környezetre az eszközökkel származó veszélyes anyagok, valamint ezek nem megfelelő tárolása és feldolgozása miatt. A részleges hajtású hulladékgyűjtés elősegíti az adott eszköz anyagainak és alkatrészeinek újrefelhasználását. A hajtásról adott lehetséges mértékben hozzájárulnak a kiselejtézetet berendezések újrafelhasználásához és újrahasznosításához. Ezeken a szinten lehet az alapokat kialakítani, amik a környezetet nagyban befolyásolják a közötti érdekelésekben. A hajtásról az egyik legnagyobb kis elektromos berendezés fel-

Ez az eszköz általánosan használható USB-porttal rendelkezik. A számítógépen minden USB portot használhatja.

Ez az eszköz a számítógépen minden USB portot használhatja.

Ez az eszköz a számítógépen minden USB portot használhatja.

Ez az eszköz a számítógépen minden USB portot használhatja.

Ez az eszköz a számítógépen minden USB portot használhatja.

Ez az eszköz a számítógépen minden USB portot használhatja.

Ez az eszköz a számítógépen minden USB portot használhatja.

Ez az eszköz a számítógépen minden USB portot használhatja.

Ez az eszköz a számítógépen minden USB portot használhatja.

Ez az eszköz a számítógépen minden USB portot használhatja.

Ez az eszköz a számítógépen minden USB portot használhatja.

Ez az eszköz a számítógépen minden USB portot használhatja.

Ez az eszköz a számítógépen minden USB portot használhatja.

Ez az eszköz a számítógépen minden USB portot használhatja.

Ez az eszköz a számítógépen minden USB portot használhatja.

Ez az eszköz a számítógépen minden USB portot használhatja.

Ez az eszköz a számítógépen minden USB portot használhatja.

Ez az eszköz a számítógépen minden USB portot használhatja.

Ez az eszköz a számítógépen minden USB portot használhatja.

Ez az eszköz a számítógépen minden USB portot használhatja.

Ez az eszköz a számítógépen minden USB portot használhatja.

Ez az eszköz a számítógépen minden USB portot használhatja.

Ez az eszköz a számítógépen minden USB portot használhatja.

Ez az eszköz a számítógépen minden USB portot használhatja.

Ez az eszköz a számítógépen minden USB portot használhatja.

Ez az eszköz a számítógépen minden USB portot használhatja.

Ez az eszköz a számítógépen minden USB portot használhatja.

Ez az eszköz a számítógépen minden USB portot használhatja.

használók. Ezen a szinten az ésszerű menedzsment nagyban segíti az újrahasznosítást. Nem megfelelő hulladékkezelés esetén, fix szankciókat lehet alkalmazni a nemzeti jogi elérőrök alapján.

MODECOM S.A. igazolja, hogy a Vezeték nélküli egér MC-WM6 típusú rádióberendezés megfelel a 2014/53/EU irányelvnek.

Az EU-megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege elérhető a következő internetes címen: deklaracje.modecom.eu

PL

Podłączenie

1. Zlokalizuj dostępny port USB w Twoim komputerze.
2. Otwórz schowek na spodzie myszy
3. Zlokalizuj nano odbiornik radiowy umieszczony w schowku na spodzie myszy.
4. Wyjmij odbiornik z myszki i podłącz go do wolnego portu USB.
5. System operacyjny wykryje urządzenie i automatycznie je zainstaluje.
6. Umieść baterię w myszy zgodnie z rysunkiem znajdującym się na dnie schowka baterii.
7. Urządzenie jest gotowe do pracy.

To urządzenie zostało zaprojektowane i wykonane z materiałów oraz komponentów wysokiej jakości, które nadają się do ponownego wykorzystania. Jeżeli urządzenie, opakowanie, instrukcja obsługi itp. zostały opatrzone symbolem przekreślonego kołowego kontenera na odpady, oznacza to, że podlega selektywnej zbiórce zgodnie z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/19/UE. Takie oznakowanie informuje, że sprzęt elektryczny i elektronyczny po okresie użytkowania, nie może być wyrzucony wraz z innymi odpadami pochodzący z gospodarstwa domowego. Użytkownik jest zobowiązany do oddania zużytego sprzętu prowadzącym punkty zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronycznego. Prowadzące punkty zbiórki, w tym lokalne punkty zbiórki, sklepy oraz gminne jednostki, tworzą odpowiedni system umożliwiający oddanie tego sprzętu. Prawidłowa utilizacja zużytego sprzętu przyczynia się do uniknięcia szkodliwości dla zdrowia ludzi i środowiska naturalnego konsekwencji, wynikających z możliwości obecności w sprzęcie składników niebezpiecznych oraz niewłaściwego składowania i przetwarzania takiego sprzętu. Selektynowa zbiórka sprzyja również odzyskowi materialów i komponentów, z których wyprodukowane było urządzenie. Gospodarstwo domowe spełnia ważną rolę w przyczynianiu się do ponownego użycia i odzysku, w tym recyklingu, zużytego sprzętu, na tym etapie szkutlając się postawy, które wpływają na zachowanie wspólnego dobra jakim jest czyste środowisko naturalne. Gospodarstwa domowe są także jednym z największych użytkowników drobnego sprzętu i racjonalnego gospodarowania nim na tym etapie wpływa na odzyskiwanie surowców wtórnych. W przypadku niewłaściwej utilizacji tego produktu mogą zostać nałożone kary zgodnie z ustawodawstwem krajowym.

MODECOM S.A. niniejszym oświadcza, że typ urządzenia radiowego: Mysz bezprzewodowa MC-WM6 jest zgodny z dyrektywą 2014/53/UE.

P pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym: deklaracje.modecom.eu

PT

Conexão

1. Localizar uma porta USB no seu PC.
2. Remover a tampa inferior da mouse.
3. Localizar o nano receptor no compartimento inferior do mouse.
4. Remover o nano receptor do compartimento e conectá-lo à porta USB do seu PC.
5. O sistema operativo deverá detectar e instalar os drivers relevantes de forma automática.
6. As pilhas devem ser colocadas no mouse de acordo com o desenho no compartimento das pilhas.
7. O dispositivo está pronto para funcionar.

Este dispositivo foi desenhado e fabricado com materiais e componentes reutilizáveis de alta qualidade. Se o dispositivo, a sua embalagem, instruções, etc. são marcados com o símbolo de contêiner de lixo riscado estão sujeitos a coleta seletiva de lixo doméstico, de acordo com a Directiva 2012/19 / UE do Parlamento Europeu e do Conselho. Esta marca informa que o equipamento eléctrico e electrónico não deve ser descartado junto com o lixo doméstico depois de terem sido utilizado. O

Este dispositivo foi desenhado e fabricado com materiais e componentes reutilizáveis de alta qualidade. Se o dispositivo, a sua embalagem, instruções, etc. são marcados com o símbolo de contêiner de lixo riscado estão sujeitos a coleta seletiva de lixo doméstico, de acordo com a Directiva 2012/19 / UE do Parlamento Europeu e do Conselho. Esta marca informa que o equipamento eléctrico e electrónico não deve ser descartado junto com o lixo doméstico depois de terem sido utilizado. O

2. Откройте отсек на донной части мыши.
3. Найдите местоположение для nano радиопередатчика, помещенного в отсеке донной части мыши.
4. Снимите передатчик с мышки и подключите его в любой USB порт.
5. Операционная система определит устройство и автоматически его установит.
6. Поместите батарейку внутрь мыши, как показано на рисунке.
7. Устройство установлено и готово к работе.

SK

Povezava

1. Na vašom osebnom računalniku poiščite prost USB vhod.
2. Poisci nano sprejemnik v predelku na dnu miške.
3. Odstranite sprejemnik iz predelka in ga povežite z USB vhodom na računalniku.
4. Operacijski sistem bo zaznal in samodejno instaliral primerne gonilnike.
5. Odprite predelek za baterijo na dnu miške.
6. Vstavite baterijo kot je prikazano na shemi na dnu predelka za baterije.
7. Naprava je pripravljena za uporabo.

Tento prístroj bol navrhnutý a vyrobéný z materiálov a vysoko kvalitných recyklátových komponentov. Pokiaľ zariadenie, obal, návod na obsluhu, atď. sú označené preškrtnutým kontajnerom, znamená to, že sú predmetom separovaného zberu komunálneho odpadu v súlade s smernicou 2012/19 / UE Európskeho parlamentu a Rady. Taktéž označenie znamená, že elektrické a elektronické zariadenia po použití nemôžu vyuťť s iným odpadom z domácností. Užívateľ je povinný vrátiť použité zariadenie do určeného zberného miesta pre odpad elektrických a elektronických zariadení. Zberné miesta, vrátane lokálnych zber-

Bezúžemelés
1. Nájdite voľný USB port v počítači.
2. Otvorte priestor pre batériu na spodnej strane myši.
3. Umiestnite prijímač NANO do priestoru na spodnej strane myši.
4. Vyberte prijímač z priestoru a pripojte ho k USB portu vášho počítača.
5. Operačný systém by mal detektovať a automaticky nainštalovať prislušnú ovládač.
6. Podľa znázornenia na obrázku (na spodnej strane priestoru pre batériu) vložte dnu batériu.
7. Zariadenie by malo byť pripravené na použitie.

Tento prístroj bol navrhnutý a vyrobéný z materiálov a vysoko kvalitných recyklátových komponentov. Pokiaľ zariadenie, obal, návod na obsluhu, atď. sú označené preškrtnutým kontajnerom, znamená to, že sú predmetom separovaného zberu komunálneho odpadu v súlade s smernicou 2012/19 / UE Európskeho parlamentu a Rady. Taktéž označenie znamená, že elektrické a elektronické zariadenia po použití nemôžu vyuťť s iným odpadom z domácností. Užívateľ je povinný vrátiť použité zariadenie do určeného zberného miesta pre odpad elektrických a elektronických zariadení. Zberné miesta, vrátane lokálnych zber-

usuário é obrigado a carregar o equipamento usado para um ponto de recolha de resíduos de equipamentos eléctricos e electrónicos. Aquelas que dirigem esses pontos de coleta, incluindo pontos de recolha locais, lojas ou unidades comunitárias fornecem o sistema conveniente que permite descardar esse tipo de equipamento. Ferramentas de gestão adequados de resíduos ajudam a prevenir consequências que são prejudiciais para as pessoas e o meio ambiente que é o resultado de materiais perigosos utilizados no dispositivo, bem como armazenamento e processamento inadequado. A recolha selectiva de materiais ajuda em reciclagem de resíduos domésticos e componentes dos quais o dispositivo foi feita. A casa desempenha um papel crucial, contribuindo para reciclar e reutilizar os resíduos de equipamentos. Esta é a fase onde os conceitos básicos que influenciam em grande parte o ambiente é o nosso bem comum. As famílias também são um dos maiores usuários de pequenos electrodomésticos. Nesta etapa a gestão razoável ajuda a favorecer a reciclagem. No caso de manuseio inadequado de resíduos, as penalidades fixas podem ser impostas de acordo com as leis nacionais.

O(a) abaixo assinado(a) MODECOM S.A. declara que o presente tipo de equipamento de rádio Rato sem fio MC-WM6 está em conformidade com a Diretiva 2014/53/UE. O texto integral da declaração da conformidade está disponível no seguinte endereço de Internet: deklaracje.modecom.eu

RO

Cuplarea

1. Localizați portul USB disponibil în calculatorul dvs.
2. Deschideți compartimentul din partea posterioară a mouse-ului.
3. Localizați receptorul radio nano poziționat în compartimentul aflat în partea posterioară a mouse-ului.
4. Scoateți receptorul din mouse și cuplați-l la portul USB disponibil.
5. Sistemul de operare va detecta echipamentul și îl va instala în mod automat.
6. Plasați bateria în mouse în conformitate cu desenul care se află pe partea de inferioară a compartimentului bateriei.
7. Echipamentul este gata de lucru.

Acest dispozitiv a fost proiectat și fabricat din materiale și componente de înaltă calitate, care sunt adecvate pentru reciclare. În cazul în care dispozitivul, ambalajul, manualul, etc au fost marcate cu un simbol ce reprezintă o pubeală cu roți barată cu o cruce, înseamnă că acesta este supus colectării selective în conformitate cu Directiva Parlamentului European și a Consiliului 2012/19/UE. Acest marcat indică faptul că astfel de echipamente electrice și electronice nu pot fi aruncate ulterior utilizării impunându-și alte deșeuri din gospodărie. Utilizatorul este obligat să returneze echipamentul folosit îndeosebi la punctele de colectare a echipamentelor electrice folosite și a deșeurilor electronice. Punctele de colectare, inclusiv puncte locale de colectare, magazine și unități le municipale, crează un sistem adecvat care permite returnarea echipamentului. Eliminarea corectă a echipamentului folosit ajută la eliminarea efectelor dăunătoare pentru sănătatea umană și pentru mediul ce rezultă din evenuale prezență a componentelor periculoase în echipamentele și din depozitarea și prelucrarea necorespunzătoare a acestor echipamente. Colectarea separată, ajută, de asemenea, la recuperarea materialelor și componentelor scoase din uz pentru producția dispozitivului în cauză. Gospodăriile joacă un rol important în a contribui la reutilizarea și recuperarea, inclusiv reciclearea echipamentelor scoase din uz, în această etapă se formează atitudini care influențează comportamentul binelui comun reprezentat de un mediu curat. Gospodăriile sunt, de asemenea, unul dintre cei mai mari utilizatori de echipamente mici, iar gestionarea ratională a acestuia în această etapă influențează recuperarea materialelor prime secundare. Eliminarea necorespunzătoare a acestui produs poate face obiectul unor sancțiuni în temelii legii naționale. Prin prezentă MODECOM S.A. declară că tipul de echipamente radio Mouse fără fir MC-WM6 este în conformitate cu Directiva 2014/53/UE.

Textul integral al declaratiei UE de conformitate este disponibil la următoarea adresă internet: deklaracje.modecom.eu

RU

Приложение

1. Найдите доступный USB порт на Вашем компьютере.

Este dispositivo a fost proiectat și fabricat din materiale și componente de înaltă calitate, care sunt adecvate pentru reciclare. În cazul în care dispozitivul, ambalajul, manualul, etc au fost marcate cu un simbol ce reprezintă o pubeală cu roți barată cu o cruce, înseamnă că acesta este supus colectării selective în conformitate cu Directiva Parlamentului European și a Consiliului 2012/19/UE. Acest marcat indică faptul că astfel de echipamente electrice și electronice nu pot fi aruncate ulterior utilizării impunându-și alte deșeuri din gospodărie. Utilizatorul este obligat să returneze echipamentul folosit îndeosebi la punctele de colectare a echipamentelor electrice folosite și a deșeurilor electronice. Punctele de colectare, inclusiv puncte locale de colectare, magazine și unități le municipale, crează un sistem adecvat care permite returnarea echipamentului. Eliminarea corectă a echipamentului folosit ajută la eliminarea efectelor dăunătoare pentru sănătatea umană și pentru mediul ce rezultă din evenuale prezență a componentelor periculoase în echipamentele și din depozitarea și prelucrarea necorespunzătoare a acestor echipamente. Colectarea separată, ajută, de asemenea, la recuperarea materialelor și componentelor scoase din uz pentru producția dispozitivului în cauză. Gospodăriile joacă un rol important în a contribui la reutilizarea și recuperarea, inclusiv reciclearea echipamentelor scoase din uz, în această etapă se formează atitudini care influențează comportamentul binelui comun reprezentat de un mediu curat. Gospodăriile sunt, de asemenea, unul dintre cei mai mari utilizatori de echipamente mici, iar gestionarea ratională a acestuia în această etapă influențează recuperarea materialelor prime secundare. Eliminarea necorespunzătoare a acestui produs poate face obiectul unor sancțiuni în temelii legii naționale. Prin prezentă MODECOM S.A. declară că tipul de echipamente radio Mouse fără fir MC-WM6 este în conformitate cu Directiva 2014/53/UE.

Textul integral al declaratiei UE de conformitate este disponibil la următoarea adresă internet: deklaracje.modecom.eu

RU

Приложение

1. Найдите доступный USB порт на Вашем компьютере.

Este dispositivo a fost proiectat și fabricat din materiale și componente de înaltă calitate, care sunt adecvate pentru reciclare. În cazul în care dispozitivul, ambalajul, manualul, etc au fost marcate cu un simbol ce reprezintă o pubeală cu roți barată cu o cruce, înseamnă că acesta este supus colectării selective în conformitate cu Directiva Parlamentului European și a Consiliului 2012/19/UE. Acest marcat indică faptul că astfel de echipamente electrice și electronice nu pot fi aruncate ulterior utilizării impunându-și alte deșeuri din gospodărie. Utilizatorul este obligat să returneze echipamentul folosit îndeosebi la punctele de colectare a echipamentelor electrice folosite și a deșeurilor electronice. Punctele de colectare, inclusiv puncte locale de colectare, magazine și unități le municipale, crează un sistem adecvat care permite returnarea echipamentului. Eliminarea corectă a echipamentului folosit ajută la eliminarea efectelor dăunătoare pentru sănătatea umană și pentru mediul ce rezultă din evenuale prezență a componentelor periculoase în echipamentele și din depozitarea și prelucrarea necorespunzătoare a acestor echipamente. Colectarea separată, ajută, de asemenea, la recuperarea materialelor și componentelor scoase din uz pentru producția dispozitivului în cauză. Gospodăriile joacă un rol important în a contribui la reutilizarea și recuperarea, inclusiv reciclearea echipamentelor scoase din uz, în această etapă se formează atitudini care influențează comportamentul binelui comun reprezentat de un mediu curat. Gospodăriile sunt, de asemenea, unul dintre cei mai mari utilizatori de echipamente mici, iar gestionarea ratională a acestuia în această etapă influențează recuperarea materialelor prime secundare. Eliminarea necorespunzătoare a acestui produs poate face obiectul unor sancțiuni în temelii legii naționale. Prin prezentă MODECOM S.A. declară că tipul de echipamente radio Mouse fără fir MC-WM6 este în conformitate cu Directiva 2014/53/UE.

Textul integral al declaratiei UE de conformitate este disponibil la următoarea adresă internet: deklaracje.modecom.eu

UA

Підключення

1. Знайдіть вільний порт USB на вашому комп'ютері.
2. Відкрийте відсік на нижній частині миші.
3. Знайдіть нано-приймач, що знаходиться у відсіку в нижній частині миші.
4. Від'єміть приймач з миші та підключіть його до вільного порту USB.
5. Операційна система автоматично знайде і встановить пристрій.
6. Помістіть батареїку до відсіку, відповідно до малюнку, що знаходиться на дні відсіку.
7. Пристрій готовий до роботи.

UK

Connection

1. Locate available USB port in your PC.
2. Open the battery compartment on the bottom of the mouse.
3. Locate the nano receiver in the compartment on the bottom of the mouse.
4. Remove the receiver from the compartment and connect it to the USB port of your PC.
5. Operating system shall detect and automatically install appropriate drivers.
6. Insert the battery as shown on the diagram on the bottom of battery compartment.
7. Device should be ready to work.

Este dispositivo a fost proiectat și fabricat din materiale și componente de înaltă calitate, care sunt adecvate pentru reciclare. În cazul în care dispozitivul, ambalajul, manualul, etc. au fost marcate cu un simbol ce reprezintă o pubeală cu roți barată cu o cruce, înseamnă că acesta este supus colectării selective în conformitate cu Directiva 2012/19/UE a European Parliament and of the Council. Această marcată informă că acest tip de echipamente electrice și electronice nu pot fi aruncate ulterior utilizării impunându-și alte deșeuri din gospodărie. Utilizatorul este obligat să returneze echipamentul folosit îndeosebi la punctele de colectare a echipamentelor electrice folosite și a deșeurilor electronice. Punctele de colectare, inclusiv puncte locale de colectare, magazine și unități le municipale, crează un sistem adecvat care permite returnarea echipamentului. Eliminarea corectă a echipamentului folosit ajută la eliminarea efectelor dăunătoare pentru sănătatea umană și pentru mediul ce rezultă din evenuale prezență a componentelor periculoase în echipamentele și din depozitarea și prelucrarea necorespunzătoare a acestor echipamente. Colectarea separată, ajută, de asemenea, la recuperarea materialelor și componentelor scoase din uz pentru producția dispozitivului în cauză. Gospodăriile joacă un rol important în a contribui la reutilizarea și recuperarea, inclusiv reciclearea echipamentelor scoase din uz, în această etapă se formează atitudini care influențează comportamentul binelui comun reprezentat de un mediu curat. Gospodăriile sunt, de asemenea, unul dintre cei mai mari utilizatori de echipamente mici, iar gestionarea ratională a acestuia în această etapă influențează recuperarea materialelor prime secundare. Eliminarea necorespunzătoare a acestui produs poate face obiectul unor sancțiuni în temelii legii naționale. Prin prezentă MODECOM S.A. declară că tipul de echipamente radio Mouse fără fir MC-WM6 este în conformitate cu Directiva 2014/53/UE.

Textul integral al declaratiei UE de conformitate este disponibil la următoarea adresă internet: deklaracje.modecom.eu