

Bruksanvisning Gamma 600

Programmering av fjernkontroll

Vipp av lysdeksel på portåpneren i taket for tilgang til programmeringsknappene

- 1.** Trykk kort én gang på knappen merket PROG. Rød LED lyser.
- 2.** Trykk og hold inne på knappen på fjernkontrollen inntil rød LED på motor slukker. Deretter slipper du knappen på fjernkontrollen.
- 3.** Trykk og hold inne knappen på fjernkontrollen igjen. Den røde LED vil lyse i 3 sekunder og deretter slukke.

Fjernkontrollen er programmert.

Totalt 4 fjernkontroller kan programmeres mot portåpneren. Hvis flere enn 4 fjernkontroller er programmert vil den "eldste" slettes.