

Beautiful Silence



Monteringsanvisningar MyPlace Air/ Fitting instructions MyPlace Air

SE Monteringsanvisningar.....Läs monteringsanvisningarna på sidan 1

EN Fitting InstructionRead the fitting instruction on page 2



ALLMÄNT

Monteringen av MyPlace Air™ görs med öglor eller krokar fastskruvade i taket. Dessa måste anpassas efter takets befintliga material och konstruktion, och medföljer därför inte leveransen. Vid upphängning av flera rader av paneler är avståndet mellan takkrokarna beroende av panelens diameter.

Panel Ø Avstånd

90 cm	105 cm
60 cm	75 cm
40 cm	55 cm

UPPHÄNGNING



Vajerlås med krok 9-38E, Ø 1,5 mm vajer med ögla, 1500 mm.

Trä vajern genom översta öljetten och sedan genom öglan.

Tryck vajern genom upphängningskroken. Häng vajerlåset med krok i fästet i taket. Ändra till önskad höjd genom att trycka in justeringsknappen på undersidan.

MELLANKOPPLING



Vajer 300 mm med nyckelringsfäste och träkula.

Både vertikalt och horisontellt användes vajer 300 mm med nyckelringsfäste och träkula 20 mm. Dölj nyckelringsfästet genom att trä överträkulan. Avståndet mellan panelerna skall både sid- och höjdledes vara 150 mm.

AVSLUT



Vajer 300 mm med ögla i vardera ände. Träkula 40 mm.

Trä vajern genom den nedersta öljetten, dra sedan vajern genom den ena öglan. Kläm till vajern vid öljetten så att den hänger rakt.

Tryck ihop den andra ögla, trä på den stora kulan och gör ögeln rundare igen så att den stoppar kulan.

GENERALLY

The mounting of MyPlace Air™ is done with loops or hooks screwed into the ceiling. These must be adapted to the existing material and construction of the roof, and are therefore not included in the delivery. When hanging several rows of panels, the distance between the roof hooks depends on the panel diameter.

Panel Ø Distance

90 cm 105 cm

60 cm 75 cm

40 cm 55 cm

**HANGING**

Cable lock with hook , Ø 1.5 mm cable with loop, 1500 mm.

Thread the wire through the top eyelet and then through the loop.

Push the wire through the suspension hook. Hang the cable lock with hook in the bracket in the ceiling. Change to the desired height by pressing the adjustment button on the underside.

**KEY RING ATTACHEMENT**

Cable 300 mm with key ring attachment and wooden ball.

Both vertically and horizontally, wire 300 mm with key ring attachment and wooden ball 20 mm was used. Hide the key ring attachment by threading over the wooden ball. The distance between the panels both laterally and vertically must be 150 mm.

**FINISH**

Cable 300 mm with loop at each end. Wooden ball 40 mm.

Thread the wire through the bottom eyelet, then pull the wire through one loop. Clip the wire to the eyelet so it hangs straight.

Squeeze the other loop, thread the large ball and round the loop again so it stops the ball.