

# 1. ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ

- Прибором могут пользоваться люди с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также люди без необходимых навыков при условии, что они находятся под надзором или получили инструкции о безопасном применении прибора и отдают отчет о существующих опасностях.
- Дети должны находиться под присмотром, чтобы они не могли играть с прибором.
- Ни в коем случае не погружайте прибор в воду для очистки.
- Не пользуйтесь прибором, если защитная крышка вращающейся части повреждена или сломана.
- Прибор предназначен исключительно для применения в домашних условиях. Не предусмотрено его применение в помещениях, отведенных для приготовления пищи для персонала магазинов, офисов и других рабочих мест, в агротуристических комплексах, гостиницах, мотелях и других структурах, предназначенных для приема гостей, в пансионатах.
- В случае повреждения вилки или шнура питания для их замены обратитесь в службу технической поддержки во избежание любых опасностей.

## ТОЛЬКО ДЛЯ ЕВРОПЕЙСКИХ РЫНКОВ:

- Всегда отсоединяйте электрическое питание, если прибор остается без присмотра, а также перед его сборкой, разборкой или очисткой.
- Не допускайте детей к пользованию прибором. Не допускайте детей к прибору и шнуру питания.
- Дети не должны играть с прибором.

## 2. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ



**Опасно!** Несоблюдение данных мер предосторожности может привести к опасному для жизни поражению электрическим током.

Прибор работает от электрического тока, поэтому он может стать причиной электрического поражения.

Поэтому придерживайтесь следующих правил безопасности:

- Не касайтесь прибора мокрыми руками или ногами.
- Не касайтесь штепсельной вилки мокрыми руками.
- убедитесь в наличии постоянного свободного доступа к электрической розетке, потому что только в этом случае можно быстро вытащить вилку при необходимости;

- при необходимости вытащить вилку из розетки беритесь только за саму вилку; Ни в коем случае не тяните за шнур, поскольку так можно его повредить.
- для полного отключения прибора выньте вилку из электрической розетки;
- в случае поломки прибора не пытайтесь его чинить самостоятельно. Выключите прибор, извлеките вилку из розетки и обратитесь в службу технической поддержки.
- Перед выполнением любых действий по очистке выключите прибор и извлеките вилку из электрической розетки.



**Внимание!** Несоблюдение предписаний может привести к травмам или к повреждению прибора.

- Храните упаковочный материал (пластиковые пакеты, пенопласт) в местах, недоступных для детей.

- Не размещайте прибор над или поблизости от электрических или газовых конфорок, в нагретом духовом шкафу.
- Убедитесь, что внутри кофемолки отсутствуют посторонние предметы.
- Избегайте прикасаться к движущимся частям.

### 2.1 Применение по назначению

Данный прибор может использоваться только по тому назначению, для которого он разработан. Любое другое использование считается ненадлежащим. Данный прибор не подходит для коммерческого применения.

Изготовитель не несет ответственности за ущерб, полученный в результате использования прибора не по назначению.

Ни в коем случае не пытайтесь измельчать лед или использовать прибор в целях, отличных от указанных в настоящей инструкции.

### 2.2 Инструкции по применению

Перед использованием прибора внимательно прочтите настоящую инструкцию. Несоблюдение требований инструкции может привести к травмам и повреждению прибора.

Изготовитель не несет ответственности за ущерб, полученный вследствие несоблюдения требований инструкции по применению.

#### **Примечание:**

Бережно храните данную инструкцию. Она должна сопровождать прибор и в случае передачи его другому владельцу.

## 3. ОПИСАНИЕ

### 3.1 Описание прибора

(стр. 3 - А )

- A1. Контейнер для зерен
- A2. Крышка контейнера для зерен
- A3. Рукоятка регулировки степени помола
- A4. Рукоятка выбора количества чашек
- A5. Отсек для приспособлений
- A6. Контейнер для держателя капсулы
- A7. Держатель капсулы
- A8. Полочка для контейнера молотого кофе
- A9. Кнопка ON/OFF
- A10. Крышка контейнера молотого кофе
- A11. Пробка контейнера молотого кофе
- A12. Контейнер молотого кофе
- A13. Кисточка для очистки

### 3.2 Описание команд

(стр. 3 - В )

- V1. Кнопка помола в капсулах
- V2. Кнопка помола в контейнере молотого кофе

## 4. ПРОВЕРКА ПРИБОРА

После снятия упаковки проверьте целостность прибора и его комплектность. Не используйте прибор при обнаружении явных повреждений. Обратитесь в службу технической поддержки компании De'Longhi.

## 5. ПОДКЛЮЧЕНИЕ ПРИБОРА

#### **Опасно!**

Убедитесь в том, что напряжение в электрической сети соответствует значению, указанному на паспортной табличке в нижней части прибора.

Подключайте прибор только в розетку с исправным заземлением, установленную в соответствии со всеми правилами и рассчитанную на силу тока минимум 10 А. В случае несовместимости розетки и штепсельной вилки прибора обратитесь к квалифицированному персоналу для замены розетки.

## 6. ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ ДЕЙСТВИЯ

Перед началом пользования кофемолкой очистите корпус машины влажной тканью. Вручную вымойте все приспособления теплой водой и средством для мытья посуды, прополаскайте их и хорошо высушите.

#### **Внимание!**

Жернов нельзя мыть, следует поддерживать его всегда сухим.

Очищайте жернов щеткой с жестким ворсом.


## 7. ПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИБОРОМ

### 7.1 Помол кофе в контейнере


1. Поставьте прибор на ровную поверхность.
2. Завинтите контейнер для зерен по часовой стрелке (рис. 1).
3. Снимите крышку контейнера для зерен (рис. 2).
4. Засыпьте желаемое количество кофейных зерен в контейнер (рис. 3).
5. Хорошо нажмитесь на крышку, чтобы ее закрыть.

#### **Внимание!**

Не снимайте контейнер для зерен, если в нем отсутствуют зёрна.

6. Вставьте штепсельную вилку в электрическую розетку.
7. Установите рукоятку (A4) на количество кофе, которое соответствует количеству чашек для помола зерен (рис. 4). Пользуйтесь этим соответствием только в качестве примера, поскольку количество может меняться в зависимости от вкуса, типа и степени обжарки кофейных зерен, а также от выбранной степени помола.
8. Нажмите кнопку  (B2 — рис. 5).
9. Выберите степень помола кофе путем установки соответствующей рукоятки (A3) на желаемый тип кофе (рис. 6).

### **Внимание!**

- Естественно, что количество кофе может меняться в зависимости от выбранной степени помола.
  - Выберите степень помола согласно собственным вкусам.
  - FRENCH PRESS: если выбрана данная степень помола, рекомендуется готовить максимум 8 чашек.
10. После того, как получено ранее выбранное количество кофе, прибор автоматически останавливается.
  11. Если требуется остановить прибор до завершения помола, нажмите кнопку .

### **Примечание.**

Остановите помол, если кофе дошел до отметки уровня MAX.

12. Снимите контейнер для молотого кофе (A12), слегка встряхните его, снимите крышку и засыпьте молотый кофе в фильтр кофемашины. Если используется не все количество молотого кофе, его можно хранить в контейнере с закрытой пробкой (A11), чтобы избежать потери вкуса.

Перед дальнейшим использованием всегда опорожняйте контейнер для молотого кофе.

## 7.2 Помол кофе в контейнере для капсул



1. Приготовьте контейнер для зерен согласно пунктам от 1 до 6 из предыдущего параграфа.
2. Достаньте из отсека контейнер для держателя капсул (A6 — рис. 7).
3. Возьмите из контейнера держатель капсул (A7 — рис. 8).
4. Вставьте приспособление в прибор и протолкните его до упора (рис. 9). Соответствующий индикатор будет гореть ровным светом.

### **Примечание.**

- Если используется держатель капсул, невозможно выбрать количество чашек. Можно смолоть количество кофе, необходимое для одной или двух чашек кофе эспрессо.
  - Если используется держатель капсул, поверните ручку регулировки степени помола (A3) на сектор от 1 до 6 ESPRESSO. Степень помола следует регулировать на работающем приборе.
- Примечание.** Не выполняйте помол свыше степени 6, чтобы избежать перегрузки держателя фильтра.
5. Подсоедините капсулу к приспособлению (рис. 11). Рекомендуется удерживать капсулу в положении, поскольку приспособление выполнено на основе стандартных размеров, которым соответствуют не все имеющиеся в продаже капсулы держателя фильтра.
  6. Нажмите кнопку начала помола (B1 — рис. 6). Чтобы смолоть кофе на 2 чашки, нажмите кнопку пуска дважды за первую секунду приготовления.
  7. Помол останавливается автоматически. Если требуется остановить прибор до завершения помола, еще раз нажмите кнопку пуска.
  8. Извлеките капсулу фильтра и выполните приготовление кофе эспрессо.



## 8. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

- Всегда держите крышку контейнера для зерен герметично закрытой, чтобы сохранить вкус и аромат кофейных зерен.
- Выполняйте помол только того количества кофе, которое требуется на данный момент.
- Никогда не переполняйте контейнер для зерен. В качестве общего примера следует принять одну столовую ложку зерен на чашку (например, 4 ложки зерен для 4 чашек кофе). Оптимальное количество в зависимости от личных предпочтений определится со временем.
- После 2 последовательных применений сделать паузу 15 минут, а потом вновь вернуться к использованию прибора.
- Чтобы обеспечить хорошее качество и свежесть кофе, всегда очищайте прибор после каждого применения. Не рекомендуется молоть маслянистые зерна.

## 9. ПРОГРАММИРУЕМЫЕ НАСТРОЙКИ

### 9.1 Программирование времени помола с использованием держателя капсул (A7)

1. Вставьте держатель капсул.

2. Вставьте капсулу кофемашины эспрессо.
3. Нажмите кнопку  (A1) и удерживайте ее нажатой. Начнется помол, а кнопка начнет быстро мигать, указывая, что прибор находится в режиме программирования.
4. Когда выполнен помол достаточного количества кофе, отпустите кнопку . Прибор остановит помол; таким образом будет внесено в память время помола для одной чашки эспрессо.

**i** **Примечание.**

- Чтобы избежать получения излишнего количества молотого кофе, прибор может запомнить максимальное время помола около 7 секунд.
- Можно сохранить количество молотого кофе только для 1 чашки. Если выполняется помол для 2 чашек, прибор выполнит помол в два раза больше того количества, что сохранено для одной чашки.

## 9.2 Сброс фабричных значений

1. Включите прибор, нажав кнопку ON/OFF (A9).
2. Снимите контейнер молотого кофе (A12) или держатель капсул (A7) (если вставлены).
3. Одновременно нажмите две кнопки. Прибор вернется к стандартному времени помола с держателем капсул.
4. Установите на место контейнер для молотого кофе или держатель капсул. Теперь прибор готов к использованию.

## 10. ОЧИСТКА

**⚡ Опасно!**

Перед выполнением любой операции по очистке необходимо отключить прибор и вынуть вилку из электрической розетки. Ни в коем случае не опускайте прибор в воду.

1. Извлеките вилку из розетки.
2. Поворотом против часовой стрелки отсоедините контейнер для зерен (A1) и снимите его с прибора. Перед снятием убедитесь, что контейнер пуст.
3. Извлеките контейнер для молотого кофе (A12).
4. Извлеките контейнер держателя капсул (A6).
5. Поднимите полочку для контейнера молотого кофе (A8).
6. Все приспособления можно мыть в теплой воде со средством для мытья посуды. Не допускается мойка компонентов в посудомоечной машине! Перед использованием хорошо высушите приспособления.

**i** **Примечание.**

Регулярно очищайте жернова следующим образом:

1. Поверните против часовой стрелки ручку регулировки степени помола до упора в положение OPEN (рис. 12).
2. Приподнимите и извлеките верхнюю часть жернова (рис. 13).
3. Очистите освобожденную часть щеткой с жестким ворсом (рис. 14).
4. Очистите прибор изнутри кисточкой и удалите остатки кофе с помощью пылесоса (рис. 15).
5. Вставьте на место верхнюю часть жернова и поверните регулятор на требуемую степень помола.

Со временем жернова стираются, а количество молотого кофе уменьшается. В этом случае обратитесь в авторизованный сервисный центр для приобретения новых жерновов, затем выполните замену.

## 11. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Напряжение:..... см. маркировку на корпусе устройства

Поглощенная мощность: ..... см. маркировку на корпусе устройства

Вес: ..... 3,5 кг



Данный прибор соответствует Европейскому регламенту 1935/2004 о материалах, предназначенных для контакта с пищевыми продуктами.

Сделано в Китае для:  
De'Longhi Appliances s.r.l.  
via L.Seitz, 47 31100 Treviso Italy  
Де'Лонги Апплайансис с.р.л.  
Виа Л. Зейц, 47 31100 Тревизо Италия

Импортер и ответственный за претензии потребителей на территории Таможенного Союза:  
ООО «Делонги»  
127055 Россия, г. Москва, ул. Суцёвская, д. 27, стр. 3  
Тел. +7 (495) 781-26-76

Изделие использовать по назначению в соответствии с руководством по эксплуатации. Срок службы изделия составляет 2 года с даты продажи потребителю.



### Условия хранения:

В помещении при влажности < 80% и температуре от +5° до +45°С.

Дату изготовления изделия можно определить по серийному номеру, расположенному на корпусе изделия (Сер. № ASSCC, где А – последняя цифра года изготовления, SS – производственная неделя, CC – дата печати, рассчитанная автоматически с 1992 г. Пример: Сер. № 30411, год изготовления – 2003, производственная неделя – 4)



## 12. ЕСЛИ ИМЕЮТСЯ НЕПОЛАДКИ...

Прибор не работает.	Убедитесь, что штепсельная вилка правильно вставлена в розетку, а также в исправности розетки.
	Не вставлен контейнер для молотого кофе (A12) или держатель капсулы (A7). Вставьте необходимое приспособление. Приспособление установлено неправильно. Снимите его и повторите установку.
	Не вставлен контейнер для зерен (A1). Вставьте контейнер. Неправильно вставлен контейнер для зерен (A1). Извлеките его и вставьте правильно.
Прибор останавливается во время работы.	Перегрев прибора. Срабатывание теплового предохранителя двигателя. Обратитесь в авторизованный сервисный центр.
Недостаточное количество молотого кофе.	Со временем жернова изнашиваются. Приобрести новые жернова в одном из авторизованных сервисных центров и выполнить замену (см. соответствующее описание в главе «10. Очистка»).