

ADVERTÊNCIA

Para evitar ferimentos pessoais e danos ao equipamento, leia atentamente as instruções de uso a seguir:

- Não olhe diretamente para a luz, ou direcione-a para outra pessoa, Risco de danos a visão.
- Não utilize ou armazene o equipamento em ambientes de alta temperatura, umidade, explosivo, inflamável ou com fortes campos magnéticos.
- O equipamento pode danificar-se ao ser exposto a estas situações.
- Mantenha o equipamento e sua embalagem longe do alcance de crianças.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Potência	10W
Tipo de Iluminação	30 LEDs SMD
Fluxo Luminoso	100% - 900 lumens 30% - 270 lumens
Modos de Iluminação	100% - 30% - Desliga
Temperatura de Cor	6000K-6500K (Branca Fria)
Alimentação	Bateria Interna Recarregável: 7,4V-2200mAh Li-íon
Autonomia	100% - até 2 horas 30% - até 5 horas
Tempo de Carga	3 horas
Tensão do Carregador de Tomada	100V~240V – 50/60Hz (Bivolt Automático)
Tensão do Carregador Veicular	12V
Suporte Articulável	Rotação vertical de até 180°
Base	Rotação horizontal de até 360°
Grau de Proteção contra Água	IP 54
Grau de Proteção contra Impactos	IK 07
IRC	>80
Temperatura de Operação	- 10°C ~ 60°C
Dimensões do Refletor	190x225x46mm
Dimensões da Base	218x38x184mm
Peso	1,095Kg
Garantia	6 meses

ESTRUTURA DO PRODUTO



1. Alça para Transporte
2. LED SMD
3. Botão do Suporte
4. Suporte Articulável
5. Parafuso
6. Base Móvel (Acessório Incluso)
7. Botão Liga / Desliga
8. Entrada p/ Carregador
9. Carregador Veicular
10. Carregador de Tomada

INSTRUÇÕES DE USO

1. Pressione uma vez o Botão Liga/Desliga (7) para ligar o LED SMD (2) com intensidade 100%.
2. Pressione pela 2ª vez o Botão Liga/Desliga (7) para ligar o LED SMD (2) com intensidade 30%.
3. Pressione pela 3ª vez o Botão Liga/ Desliga (7) para desligar o equipamento.

SUPORTE ARTICULÁVEL E BASE

1. O Suporte Articulável (4) permite rotação até 180° para melhor posicionamento do equipamento.
2. Utilize a Base Móvel (6) para melhorar a proteção e estabilidade do equipamento. Encaixe a Base Móvel (6) no Suporte Articulável (4) e fixe-os com o Parafuso (5) que acompanha. A base permite uma rotação horizontal de 360° ao equipamento para melhor direcionamento da iluminação.

CARREGAMENTO DE BATERIA INTERNA:

ATENÇÃO: *Antes de utilizar pela primeira vez, carregue completamente a bateria do produto. Caso fique sem utilizar por longo período de tempo, recomenda-se carregá-lo pelo menos 1 vez ao mês para evitar que a bateria interna do produto seja danificada, podendo invalidar a garantia.*

1. Abra a tampa da Entrada para Carregador (8) localizada na parte posterior do equipamento.
2. Insira o conector do Carregador Veicular (9) ou do Carregador de Tomada (10).
3. Uma luz vermelha acenderá indicando que a bateria do equipamento está carregando.
4. Uma luz verde acenderá indicando o carregamento total da bateria.
5. Após o carregamento total da bateria, feche cuidadosamente a tampa da Entrada para Carregador (8).

ATENÇÃO! *Certifique-se de que a tampa esteja totalmente encaixada, pois a água e a umidade podem danificar o equipamento em caso de uso externo em condições de chuva ou umidade.*

MANUTENÇÃO E LIMPEZA

No caso da queima dos LEDs ou da placa eletrônica, os mesmos deverão ser substituídos exclusivamente pelo fabricante ou pelo serviço da rede autorizada ou por pessoa qualificada para tal, a fim de evitar riscos de choque elétrico ou problemas na instalação.

1. Periodicamente limpe o equipamento com um pano macio umedecido com água.
2. Não use produtos abrasivos ou solventes.
3. Caso o produto fique sem uso por muito tempo ou sem recarregar a bateria interna, o mesmo poderá ser danificado. Para melhor desempenho carregue o equipamento no mínimo 1 vez ao mês para não danificar a bateria interna.

GARANTIA DO PRODUTO

O prazo de garantia deste produto é de 6 meses.

1. O período de garantia é contado a partir da data da emissão da nota fiscal de venda da Solver ou do seu revendedor. Dentro do período de garantia, o produto com defeito deve ser encaminhado à rede de assistência técnica autorizada da Solver para avaliação técnica.
2. Antes de usar ou ligar este produto, leia e siga as instruções contidas neste manual. Em caso de dúvidas, entre em contato com o suporte técnico da Solver pelo telefone (11) 4071-7568 ou via e-mail através do solver@solverbrasil.com.br.
3. Este produto é garantido contra defeitos de fabricação dentro de condições normais de uso, conservação e manutenção.
4. Ao encaminhar qualquer produto à Solver ou rede autorizada, o cliente deverá apresentar a nota fiscal de compra com a devida identificação do produto e do número de série.
5. As despesas de frete e seguro de envio e retorno são de responsabilidade do cliente ou empresa contratante.
6. Situações não cobertas por esta Garantia:
 - a) Desgaste no acabamento, partes e/ou peças danificadas por uso intenso ou exposição a condições adversas e não previstas (intempérie, umidade, maresia, frio e calor intensos);
 - b) Danos causados durante o transporte ou montagem e desmontagem de produto não realizados/executados pela empresa;
 - c) Mau uso, esforços indevidos, ou uso diferente daquele proposto pela empresa para cada produto. Defeitos ou desgastes causados por uso institucional para os produtos que não forem explicitamente indicados para esse fim;
 - d) Problemas causados por montagem em desacordo com o manual de instruções, ou relacionados a adaptações ou alterações realizadas no produto;
 - e) Problemas relacionados a condições inadequadas do local onde o produto foi instalado, presença de umidade excessiva, paredes pouco resistentes, etc.;
 - f) Maus tratos, descuido, limpeza ou manutenção em desacordo com as instruções deste manual;
 - g) Danos causados por acidentes, quedas e/ou sinistros.



Tel (11) 4071-7568
solver@solverbrasil.com.br
www.solverbrasil.com.br



REV 02/2019