

# OHCO

## NAUDOTOJO VADOVAS

### M.8

Prieš pradėdami naudotis savo masažine kėde, atidžiai perskaitykite šį vadovą, kuriame nurodyti teisingi naudojimo būdai, ypatingą dėmesį skirdami skyriui apie saugumą.

Laikykite šį vadovą lengvai pasiekiamoje vietoje, kad prireikus galėtumėte juo pasinaudoti. Tai yra jūsų saugaus ir efektyvaus darbo vadovas. Šis gaminys skirtas naudoti namuose.

# TURINYS

02	Įvadas
03	Perspėjimai ir įspėjimai
11	Pagrindinės funkcijos
13	Dalys ir funkcijos
17	Surinkimas
23	Kėdės judėjimas
24	Nuotolinės funkcijos
27	Seansai
29	Valdymas ir naudojimas
43	Priežiūra ir sandėliavimas
44	Sutrikimų šalinimas
49	Garantija ir garantinis aptarnavimas
50	Specifikacijos

*Pastaba: Paveikslai šiame vadove pateikiami tik kaip pavyzdžiai. Žr. tikrą gaminį.*

**„OHCO™“**

Sveikiname įsigijus „**OHCO M.8**“ – masažinę kėdę, kuri yra daugelio metų tyrimų, bandymų ir bekompromisio dėmesio detalėms bei dizainui rezultatas.

Kiekviena „OHCO“ masažinė kėdė buvo sukurta siekiant sustiprinti sveikatą ir savijautą, naudojant gydomąją „Shiatsu“ masažo galią. Jūsų „**OHCO M8**“ padės jums maksimaliai pagerinti sveikatą, savijautą ir sumažinti stresą.

# PERSPĖJIMAI IR ĮSPĖJIMAI

## Indikacijos, simboliai ir aprašymai

 ĮSPĖJIMAS	Dėl šio veiksmo galite sunkai susižeisti ar mirti
 ATSARGIAI	Dėl šio veiksmo galite susižeisti arba sugadinti turtą
	Šis veiksmas yra draudžiamas
	Reikia imtis tolesnių veiksmų
	Neišardykite
	Atjunkite maitinimo laidą nuo elektros lizdo

## Svarbios saugos priemonės

- Naudodamiesi šia kėde, laikykitės visų pagrindinių atsargumo priemonių.
- Prieš pradėdami naudotis šia masažine kėde, perskaitykite visas instrukcijas. Svarbi informacija apie surinkimą, taip pat teisingas ir saugias kėdės naudojimo procedūras yra pateikta Naudotojo vadove.
- Pirmiau pateikti simboliai yra naudojami kaip svarbūs saugos nurodymai. Prašome susipažinti su šiais simboliais ir jų reikšmėmis.
- Nepamirškite laikyti šio Naudotojo vadovo lengvai pasiekiamoje vietoje.

## Bendroji sauga



### SIEKDAMI SUMAŽINTI ELEKTROS ŠOKO RIZIKĄ

Visada išjunkite prietaisą iš elektros lizdo iškart po naudojimo ir prieš valymą.



### SIEKDAMI SUMAŽINTI NUDEGIMŲ, GAISRO, ELEKTROS ŠOKO AR ŽMONIŲ SUŽEIDIMŲ RIZIKĄ

- Prietaiso niekada nepalikite be priežiūros, jeigu jis yra įjungtas. Išjunkite prietaisą iš elektros lizdo, jeigu jo nenaudojate, ir prieš įdėdami ar išimdami jo dalis.
- Nenaudokite po antklode ar pagalve. Dėl per didelio šildymo gali kilti gaisras, elektros smūgis ar gali būti sužeisti žmonės.
- Jei prietaisą naudoja vaikai ar neįgalūs asmenys arba jeigu šie asmenys yra šalia prietaiso, būtina atidi priežiūra.
- Šį prietaisą naudokite tik pagal paskirtį, kaip aprašyta šiame vadove. Nenaudokite priedų, kurių nerekomenduoja gamintojas.
- Niekada nenaudokite šio prietaiso, jei laidas ar kištukas yra pažeisti, jei prietaisas netinkamai veikia, jei jis buvo numestas, pažeistas arba buvo veikiamas vandens. Jei taip atsitiko, susisiekite su techninės priežiūros centru dėl prietaiso apžiūros ir remonto.
- Neneškite šio prietaiso už maitinimo laido ir nenaudokite laido kaip rankenos.
- Laikykite laidą atokiau nuo įkaitintų paviršių.
- Niekada nenaudokite prietaiso, jei oro angos yra užsikimšusios. Saugokite oro angas nuo pūkelių, plaukų ir pan.
- Niekada nemeskite ir nekiškite jokių daiktų į angą.
- Nenaudokite lauke.
- Nenaudokite ten, kur naudojami aerosoliniai (purškiami) produktai arba deguonis.
- Norėdami išjungti prietaisą, pasukite visus valdiklius į išjungimo padėtį, tada ištraukite kištuką iš lizdo.
- Atsargiai elkitės su šildomais paviršiais. Gali sukelti rimtus nudegimus. Nenaudokite toms vietoms, kuriose yra jautri oda arba sutrikusi kraujotaka. Vaikų ar neveiksnių asmenų be priežiūros naudojamas prietaisas gali būti pavojingas.
- Laikykite vaikus atokiau nuo pailgintos pėdų atramos (ar kitų panašių dalių).
- Prijunkite prietaisą tik prie tinkamai įžeminto lizdo. Žr. įžeminimo instrukcijas.

## **Įžeminimo instrukcijos**

Šis gaminys turi būti įžemintas. Jei jis sugestų, įžeminimas užtikrins mažiausią pasipriešinimą elektros šokui. Šis gaminys turi įrangos įžeminimo laidininką ir įžemintą kištuką. Kištukas turi būti įkištas į atitinkamą tinkamai sumontuotą ir pagal visas vietines normas ir taisykles įžemintą lizdą.

**PAVOJUS: Netinkamai prijungus įrangos įžeminimo laidininką, gali kilti elektros smūgio pavojus. Jei abejojate, ar gaminys tinkamai įžemintas, pasitarkite su kvalifikuotu elektriку ar techninės priežiūros specialistu. Nemodifikuokite kištuko, pateikto kartu su gaminiu. Jei jis netinka lizdai, paprašykite kvalifikuoto elektriку sumontuoti tinkamą lizdą.**

Šis gaminys yra skirtas naudoti tik 230 V nominalios įtampos grandinėje ir turi įžemintą kištuką. Įsitikinkite, kad gaminys prijungtas prie lizdo, kurio konfigūracija yra tokia pat kaip kištuko. Prie šio gaminio niekada neturėtų būti naudojamas adapteris.

## Sauga montuojant



- Šis gaminys naudoja įprastą kintamosios srovės (AC) grandinę ir turi įžeminimo kaištį, kaip parodyta paveikslėlyje dešinėje. Visada įsitikinkite, kad kėdė yra prijungta prie lizdo, kurio konfigūracija yra tokia pat kaip kištuko, ir ar jis visiškai įkištas į lizdą. Jei kėdė sugestų, įžeminimas užtikrins mažiausią pasipriešinimą elektros srovei, taip padėdamas sumažinti elektros smūgio riziką.
- Ši kėdė turi būti įjungta į atitinkamą lizdą, kuris tinkamai sumontuotas ir įžemintas pagal visas vietines normas ir taisykles.
- Nenaudokite su jokių transformatoriaus įtaisais.
- Nenaudokite kėdės su kitu maitinimo šaltiniu (maitinimo šaltinis AC 230 V).
- Prieš įkišdami kištuką į lizdą, įsitikinkite, kad pagrindinis jungiklis yra OFF padėtyje.
- Draudžiama modifikuoti pateiktą kištuką, nes tai gali sukelti rimtų sužalojimų. Jei kištukas netinka lizdui, paprašykite kvalifikuoto elektriko sumontuoti tinkamą lizdą.
- Neįjungus kėdės įžeminimo laidininko, gali kilti elektros smūgis. Jei manote, kad gaminys nėra tinkamai įžemintas, susisiekite su kvalifikuotu elektriku.
- Po naudojimo ir prieš valymą ar priežiūrą atjunkite šią kėdę nuo elektros lizdo. Norėdami tai padaryti, įsitikinkite, kad pagrindinis maitinimo jungiklis yra OFF padėtyje, tada atjunkite kėdę nuo lizdo.



- Šis gaminys turi būti naudojamas kaip aprašyta šiame naudotojo vadove. Nenaudokite priedų, kurių nerekomenduoja gamintojas.
- Nenaudokite šio prietaiso, jei laidas ar kištukas yra pažeisti, jei jis netinkamai veikia, jei jis buvo numestas ar pažeistas arba jei jis turėjo sąlytį su vandeniu. Bet kuriuo iš šių atvejų nedelsdami kreipkitės į „OHCO M8“ tarnybą.
- Įsitikinkite, kad visose oro angose nėra pūkelių, plaukų ar kitų nešvarumų. Nenaudokite šio prietaiso, jei oro angos yra užkimštos.
- Niekada nenaudokite šio prietaiso ten, kur naudojami aerosoliniai (purškiami) produktai arba deguonis.
- Šis produktas gali per daug įkaisti ir sukelti gaisrą, elektros šoką ar rimtą sužeidimą. Nenaudokite po antklode, pagalve ar šildomu paviršiumi.
- Nemėginkite judinti ar nešti šio prietaiso traukdami ar laikydami už maitinimo laido.
- Maitinimo laidą laikykite toliau nuo visų šildomų paviršių.

# PERSPĖJIMAI IR ĮSPĖJIMAI

## Sauga montuojant



### SIEKDAMI IŠVENGTI NELAIMINGŲ ATSTIKIMŲ IR SUŽEIDIMŲ

- Montuokite kėdę ant plokščio ir lygaus paviršiaus.
- Palikite mažiausiai 6,25“ (15 cm) atstumą nuo kėdės atlošo iki sienos, kad būtų pakankamai vietos ją atlenkti aukštyn ir žemyn.
- Nenuleiskite ir netrankykite pėdos atramos.
- Šio prietaiso nerekomenduojama naudoti jaunesniems nei 14 metų vaikams. Naudojimo ar laikymo metu vaikai turi būti atokiau.

### SIEKDAMI IŠVENGTI ŽALOS

- Nenaudokite lauke.
- Krosnys, šildymo prietaisai, tiesioginiai saulės spinduliai ar kitos aukštos temperatūros vietos gali sukelti apmušalų išblukimą, spalvos pasikeitimą ar sukietėjimą. Laikykite savo kėdę atokiau nuo tokių šaltinių poveikio.

## Sauga prieš naudojimą



### ŽMONĖS, KURIEMS NETINKA NAUDOTI KĖDĘ

- Šia kėde neturėtų naudotis žmonės, turintys kraujotakos problemų (pvz., venų varikozė ar trombozė), vaikai ir tie, kuriems gydytojas patarė nenaudoti masažinės kėdės.
- Jei turite bet kuriuos iš toliau išvardytų sveikatos sutrikimų, prieš naudodamiesi šia kėde, pasitarkite su gydytoju: rimtos širdies problemos, sunkus diabetas, sunki osteoporozė, rimtos odos ligos, piktybinis navikas(-ai), jutimo sutrikimai, nėštumas (arba įtariamas nėštumas) arba jei esate neseniai pagimdžiusi, ūmūs virškinimo trakto sutrikimai (gastritas, hepatitas, enteritas), sąnarių disfunkcija, pvz., reumatizmas, plaktukinė kojos pirštų deformacija ir podagra, tendovaginitas (arba įtariamas tendovaginitas), didelis karščiavimas, stuburo anomalijos dėl anksčiau patirtų sužalojimų ar negalavimų, stuburo išlinkimas (skoliozė), ūmus kaklo patempimas ar bet kuris kitas sutrikimas, dėl kurio negalima naudoti šio gaminio.
- Jei turite širdies stimuliatorių ar kitą elektroninį medicinos prietaisą, jei laikotės lovos režimo arba planuojate naudoti šią kėdę tam tikram negalavimui gydyti, atsigauti po operacijos ar terapijai, prieš naudodamiesi šia kėde pasitarkite su gydytoju.
- Vyresnio amžiaus žmonės ir žmonės, turintys silpnus kaulus, prieš naudodamiesi šia kėde turėtų pasitarti su gydytoju, net jei jie neserga konkrečia liga ar neturi pirmiau nurodytų sutrikimų.
- Nenaudokite šios kėdės, jei neseniai vartojote alkoholį.
- Šis prietaisas nėra skirtas naudoti asmenims (įskaitant vaikus), turintiems ribotas fizines, jutimo ar psichines galimybes arba neturintiems patirties ir žinių, išskyrus atvejus, kai juos prižiūri ir duoda nurodymus dėl naudojimosi už jų saugumą atsakingas asmuo.



## Sauga prieš naudojimą, tęsinys...



### SIEKDAMI IŠVENGTI NELAIMINGŲ ATSTITIKIMŲ, SUŽEIDIMŲ IR ŽALOS

- Vaikus reikia prižiūrėti, kad jie nežaistų su prietaisu.
- Prietaiso paviršius yra šildomas. Šilumai jautrūs asmenys, naudodamiesi prietaisu, turi būti atsargūs.
- Nenaudokite šios kėdės dėl kitų priežasčių, nei aprašyta šiame vadove.
- Nenaudokite šios kėdės kartu su jokia kitu terapiniu prietaisu ar priedu, išskyrus tuos, kurie įeina į komplektą.
- Ši kėdė skirta naudoti su visais prie jos pritvirtintais audiniais. Jei jų nenaudosite, galite susižeisti.
- Prieš kiekvieną naudojimą patikrinkite, ar neatsirado skylių ar plyšių kėdės aktyvaus masažo srityje. Jei pastebėjote plyšį, nedelsdami nutraukite naudojimą ir susisieki su „OHCO“ meistrais.
- Prieš atsisėdami patikrinkite ritininio mechanizmo padėtį. Jei ritinėliai nėra laikymo padėtyje, įjunkite ir patikrinkite, ar kėdė veikia tinkamai. Informaciją apie tinkamą laikymo padėtį žr. 15 puslapyje.
- Nejudinkite kėdės, kol joje kas nors sėdi.
- Nestovėkite ant šios kėdės.
- Nesėdėkite ant jokios kitos kėdės dalies, išskyrus sėdynę.
- Nesėdėkite, nesistokite ir nesiremki į atramą kojoms, nebent sėdite kėdėje ar atsikeliate nuo kėdės.

## Sauga naudojimo metu



### SIEKDAMI IŠVENGTI NELAIMINGŲ ATSTITIKIMŲ IR SUŽEIDIMŲ

- Nevyniokite maitinimo ar nuotolinio laido aplink savo kūną ir nestatykite kėdės ant laido viršaus.
- Nebraižykite, neplėškite, neapdorokite, nesukite, netempkite ir nesulenki maitinimo ar nuotolinio laido.
- Vandens ar kitų skysčių išsiliejimas ant šios kėdės gali sukelti elektros smūgį, trumpąjį jungimą ar užsidegimą.
- Laikykite vaikus ir naminius gyvūnus atokiau nuo kėdės ir jos judančių vietų.
- Neleiskite vaikams ar neįgaliesiems būti šalia kėdės be atidžios priežiūros. Kad išvengtumėte sužalojimų, visus asmenis laikykite atokiau nuo atlenkiamo atlošo ir pailginamos kojų atramos.
- Nenaudokite kėdės, kai joje sėdi daugiau nei vienas asmuo, ar laikydami kūdikį ar mažą vaiką.
- Nenaudokite kėdės, jei kuri nors kūno dalis, įskaitant rankas, yra šlapia.
- Nenaudokite kėdės, jei nesate apsirengęs.
- Nenaudokite šios kėdės jokiems kitiems tikslams, išskyrus numatytus šiame vadove.
- Nenaudokite kėdės norėdami pamasažuoti galvą, krūtinę, pilvą ir (arba) sąnarius, įskaitant kelius ir alkūnes.

# PERSPĖJIMAI IR ĮSPĖJIMAI

## Sauga naudojimo metu, tęsinys...



### SIEKDAMI IŠVENGTI NELAIMINGŲ ATSTITIKIMŲ IR SUŽEIDIMŲ

- Nekiškite rankų ar kojų į ritinėlių bėgius ar į bet kokias judančias dalis, pavyzdžiui, į atlošo mechanizmą.
- Prieš naudojimą nusiimkite visus kietus daiktus, tokius kaip plaukų aksesuarai ar papuošalai.
- Nenaudokite kojų atramos niekam kitam, išskyrus kojas ar pėdas.
- Nenaudokite šios masažinės kėdės, jei joje kas nors sėdi.
- Nekiškite rankų ar galvos tarp kojų atramos ar po ja.
- Nemiegokite kėdėje.
- Veikimo metu niekada neatjunkite maitinimo laido.
- Pradėkite naudoti šią kėdę, nusistatę lengvesnio masažo režimą. Pradėję nuo gilaus masažo, galite susižeisti. Senyvo amžiaus žmonės ir žmonės, turintys silpnus kaulus, turėtų būti atsargūs pasirinkdami masažo intensyvumą.
- Pastebėję neįprastą būseną arba susidarius pavojingai situacijai, paspauskite nuotolinio valdymo pulto mygtuką „Pause“, kad nedelsdami nutrauktumėte kėdės veikimą.
- Jei pajausite aštrų skausmą ar neįprastą fizinį diskomfortą, nedelsdami nutraukite kėdės naudojimą ir kreipkitės į gydytoją.
- Jei masažas atrodo per stiprus, sumažinkite stimuliaciją pagal šiame vadove nurodytas instrukcijas. Jei jis vis dar jaučiamas per stiprus, nedelsdami nutraukite kėdės naudojimą.
- Nenaudokite šios kėdės, jei atlošas yra nuimtas.



### SIEKDAMI IŠVENGTI ŽALOS

- Nenaudokite šios kėdės, jei yra elektros energijos tiekimo nutrūkimas ar jo tikimybė. Tokiu atveju nedelsdami nutraukite kėdės naudojimą, išjunkite maitinimo jungiklį ir atjunkite laidą nuo sieninio lizdo.
- Nenaudokite šios kėdės, jei yra žaibo pavojus. Jei taip nutinka, nedelsdami nutraukite darbą, išjunkite pagrindinį maitinimo jungiklį ir atjunkite kėdę nuo sieninio lizdo.
- Jei konkreti operacija neprasideda arba pastebite kokių nors nukrypimų, nutraukite kėdės naudojimą, išjunkite pagrindinį maitinimo jungiklį ir atjunkite laidą nuo sieninio lizdo. Nedelsdami paskambinkite „OHCO“ meistrams.

## Sauga naudojimo metu, tęsinys...



### SIEKDAMI IŠVENGTI ŽALOS

- Nenaudokite šios kėdės ilgiau nei 30 minučių kiekvieną dieną. Venkite naudoti konkrečios koncentruotos srities masažui ilgiau nei 5 minutes vienu kartu. Ilgas ir nuolatinis masažas toje pačioje padėtyje gali sukelti diskomfortą ar kūno sužalojimą.
- Nemėginkite savo kojos, pėdos, rankų ar plaštakų įdėti atgal į kojų atramą / rankų atramą, jei jos nuslys. Perdėtos jėgos panaudojimas gali sugadinti kėdę.

### KITOS SAUGOS PRIEMONĖS

- Stenkitės nesutrenkti kėdės.
- Nesėdėkite ant jokios kitos kėdės dalies, išskyrus sėdynę.

## Sauga po naudojimo ir nenaudojant



### SIEKDAMI IŠVENGTI NELAIMINGŲ ATSTIKIMŲ, SUŽEIDIMŲ IR ŽALOS

- Nelieskite ir neatjunkite kėdės drėgnomis rankomis.
- Nenaudokite jokio kito maitinimo laido, išskyrus pateiktą.
- Atjungdami laidą nuo lizdo, traukite kištuką. Netraukite maitinimo laido.
- Po kiekvieno naudojimo išjunkite pagrindinį maitinimo jungiklį ir ištraukite maitinimo laidą iš elektros tinklo.
- Po naudojimo visada atloškite sėdynės atlošą į vertikalią padėtį.
- Po kiekvieno naudojimo kėdę nuvalykite.
- Kėdę visada laikykite sausoje patalpoje.
- Nedėkite ant kėdės jokių daiktų.
- Gedimo atveju nemėginkite taisyti. Susisiekite su „OHCO“ meistrais.
- Nekeiskite jokių kėdės dalių.
- Perduodami šią kėdę kitam asmeniui, nepamirškite pridėti šio Naudotojo vadovo.
- Neišmeskite šio gaminio ar jo priedų prieš tai nepasitarę su vietos valdžios institucijomis.

## „DeltaWave Massage®“ mechanizmas

Masažinės kėdės M.8 mechanizmas yra unikaliai pagamintas ir valdomas taip, kad sukurtų tikro masažo pojūtį. Be pagrindinių judesių – tapšnojimo, minkymo, sukimo ir jų derinių – 4D variklis naudoja patobulintus masažo algoritmus, kad imituotų žmogaus rankomis daromo masažo jausmą. Jis tiksliai kontroliuoja greitį nuo greitų iki mūsų patentuotų „UltraSlow“ judesių. Greitas variklio greičio greitėjimas ir lėtėjimas sukuria judėjimo modelius, kurie atitinka žmogaus daromus judesius.

Kiti patentuoti programinės įrangos dizaino elementai prideda niuansų, kompleksiskumą ir diapazoną „DeltaWave“ variklio judesiams. Šie inžineriniai elementai yra puikiai suderinti, kad būtų užtikrintas maksimaliai gydantis ir giliai atpalaiduojantis potyris.

## „MaxTrack®“

„MaxTrack“ apibūdina mūsų 49 colių ilgio trasos ir „DeltaWave“ variklio sąveiką. Dėl „Maxtrack“ konstrukcijos lankstumo jūsų M.8 kėdė gali sklandžiai atlikti masažą esant nulinei gravitacijos padėčiai ir gulint horizontalioj padėtyje, taip pat siūlo išskirtinį judesių diapazoną nugarai.

## Automatinis nugaros nuskaitymas

Automatinis nugaros nuskaitymas individualizuoja masažą jūsų kūnui ir vadovauja programuojamiems masažo seansams, kad būtų galima sutelkti dėmesį į jūsų kaklo, nugaros ir sėdynės *shiatsu* taškus.

## „TheraElliptical™“ minkymas ir galinės blauzdų dalies minkymas

M.8 profesionaliai masažuoja blauzdą, derinant suspaudimą su sukimu (sugriebimas ir minkymas), kad būtų masažuojami blauzdų šonai (dvilypis ir plekšninis raumenys). Be to, blauzdos ritininis masažuoklis veikia blauzdos užpakalinę dalį ties medialine linija. Šis sudėtingas judesių rinkinys tiksliai atkartoja masažo terapeuto daromą blauzdų masažą.

## Automatinis atlošimas

Automatiškai nustato kėdės atlošą, kai prasideda masažas. Naudotojai taip pat gali rankiniu būdu sureguliuoti atlošą į patogią padėtį. Sėdynės atlošą nuo grindų galima atlošti nuo 120° iki 165°. Kojų atramos kampą galima nustatyti 90°, atsižvelgiant į jūsų pageidavimus.

## Viso kūno oro masažas

Kėdė yra įrengta su apgalvotai išdėstytomis oro kameromis. Naudojant vienu metu, masažas atpalaiduos jūsų pėdas, blauzdas, klubus, šlaunų išorinę dalį, sėdmenis, rankas, plaštakas, kaklą ir pečius, pašalins raumenų skausmą ir nuovargį.

## Kojų volai

Kruopščiai choreografuotas 2 krypčių pėdų volelis švelniai nuramina pėdų padus.

## Volelių šiluma

Infraraudonųjų spindulių kaitinimo elementai, esantys tiesiai ant masažo volelių, suteikia specifinę šilumą, atpalaiduojančią raumenis ir pagerinančią jų kraujotaką.

## Šiluma visam kūnui

Į pėdas, delnus, nugarą ir sėdmenis skleidžiama šiluma padidina atsipalaidavimą ir komfortą. Tiksliai skleidžiama nuo masažo variklio šiluma suteikia „karštų akmenų“ efektą paraspinaliniams raumenims. Kiekviena šilumos zona gali būti valdoma atskirai.

## Galvos atramos suteikiamas minkymas ir ištempimas

M.8 galvos atrama siūlo volelių ir oro sukuriamą kaklo ištempimo jausmą. Judesiai yra kruopščiai suprogramuoti taip, kad pašalintų kaklo ir pečių įtampos jausmą ir užtikrintų raminantį, švelnų kaklo ištempimo jausmą.

## **Unikalios išlipimo/išlipimo durys**

Išlipiti ir išlipiti bus lengviau iš jūsų kėdės šono pro kairiąsias arba dešiniąsias duris.

## **Daugiakalbis nuotolinio valdymo pultas**

Suprojektuota kaip paprasta ir intuityvi, lengvai skaitoma vartotojo sąsaja leidžia reguliuoti ir stebėti masažo procesą. Taip pat galima pasirinkti keletą kalbų.

## **Pasinerkite į garsus naudodami „Bluetooth“**

Prisijunkite prie savo išmaniųjų įrenginių, kad galėtumėte leisti muziką, atpalaiduojančius garsus arba pasinerti į meditaciją, kad sustiprintumėte ir pagilintumėte masažo pojūčius.

## **Judesiu aktyvuojama LED šviesa**

Jums artėjant prie masažinės kėdės, jūsų kelią apšvies švelnus šviesos šaltinis. Tamsioje galite leisti savo kėdei būti jūsų vedliu.

## **Oro jonizatorius**

Galvos atramoje esantis oro jonų generatorius iš oro pašalina dulkes, pleiskaną, sporas ir kitus teršalus.

## **Aromaterapija**

Į aromaterapijos lizdą, esantį kėdės atramoje, įlašinkite mėgstamo eterinio aliejaus ir sustiprinkite savo galimybę pailsinti protą ir kūną, suaktyvindami uoslės pojūčius.

## **Mobiliojo telefono lizdas**

Patogiai išdėstytas lizdas leidžia saugioje vietoje laikyti savo mobilųjį telefoną, televizoriaus nuotolinio valdymo pultą ar kitus daiktus, kurių nenorite turėti su savimi masažo metu.

## **USB maitinimo prievadai**

USB prievadai suteikia patogią prieigą įkrauti savo išmanųjį telefoną, planšetinį kompiuterį ar kitus įrenginius, kai jūs atsipalaiduojate.

USB jungtis yra prie kiekvienos rankos atramos priekyje.

## **Nepakartojamas dizainas**

Skurta visame pasaulyje garsaus dizainerio Keno Okuyama, M.8 yra puikus grožio ir tikslumo mišinys, pasižymintis neprilygstamu patogumu ir funkcionalumu.

## **Japoniškas meistriškumas**

Tai, kad gaminys sukurtas rankomis Japonijoje laikantis aukščiausių standartų, reiškia, jog kėdė leis jums mėgautis jos privalumais daugelį metų.

## **Chromoterapija**

Pasirinkus masažą, nuotolinio valdymo pultas pradeda spalvų terapijos seansą. Laipsniškas perėjimas tarp raminančių spalvų padeda pagilinti masažo suteikiamus pojūčius.

## **Nulinė gravitacijos ir atsilošimas į horizontalią padėtį**

Kėdę galima sureguliuoti į daugelį atlošo padėčių, įskaitant nulinę gravitaciją ir horizontalią padėtį.

Derinimas prie sienos

Tarp vertikalios atlošo padėties ir sienos reikia palikti tik 6,25" (15 cm).

## **Shiatsu meistro sukurtas masažas**

M.8 masažo choreografija buvo sukurta konsultuojantis su japonų shiatsu meistru Okabayashi Sensei.


## **12 oro elementų rankų atramos**

Kiekvienas iš šešių oro elementų kiekvienoje atramoje yra nepriklausomai valdomas. M.8 rankų atramos oro elementų masyvas gali sudaryti daugiau nei 479 000 000 galimų masažo derinių.


## **Masažo seansų sujungimas**

Paprastas ir intuityvus nuotolinis dizainas leidžia naudotojams lengvai sujungti du masažo seansus. Sujungus du masažo seansus, bendras masažo laikas gali būti pratęstas iki 35–40 minučių.


# DALYS IR FUNKCIJOS




# DALYS IR FUNKCIJOS



# DALYS IR FUNKCIJOS







## Sauga montuojant



### SIEKDAMI IŠVENGTI ŽALOS


- Nestatykite kėdės labai drėgnoje vietoje, pavyzdžiui, vonios kambaryje ar saunoje.
- Nenaudokite kėdės pernelyg drėgnoje ar dulkečioje aplinkoje, nes tai gali sukelti gedimą ar elektros šoką.
- Nenaudokite kėdės kambaryje, kuriame temperatūra yra 40 C laipsniai ar aukštesnė.
- Saugokite kėdę nuo šildytuvų, viryklių ar tiesioginių saulės spindulių poveikio.
- Gaisro šaltinius, tokius kaip cigaretės ir peleninės, laikykite atokiau nuo kėdės.
- Įsitinkite, kad kėdė pastatyta ant plokščio ir lygaus paviršiaus, kad neapvirstumėte.
- Kadangi kėdė yra sunki, elkitės su ja ypač atsargiai, kad statydami kėdę nepažeistumėte grindų.

## Pasirengimas surinkimui


- Įsitinkite, kad priešais kėdę yra ne mažiau kaip 6,25 colio (15 cm) ir 12 colių (30 cm) atstumas, kad būtų galima atlošti nugaros atlošą ir kojų atlošą be kliūčių kėdės veikimo metu. Norint, kad durys visiškai atsidarytų, kiekvienoje kėdės pusėje reikia palikti 18 colių (45,75 cm) atstumą.
- Norėdami išvengti signalo trukdžių, išlaikykite mažiausiai 3 colio (92 cm) atstumą nuo AV įrenginių, tokių kaip televizorius ar radijas.
- Rekomenduojama po kėde pakloti kilimą, kad jis nesubraižytų grindų ir sumažintų triukšmą kėdės veikimo metu.
- Kadangi kėdė yra sunki, elkitės su ja ypač atsargiai.

## Kėdės surinkimas


Svarbu: prieš pradėdami, patikrinkite pateiktus elementus ir įsitikinkite, kad visos dalys yra pakuotėje.




Pagrindas




Dešinės rankos atrama  
ir nuotolinio valdymo  
pultas



Kairės rankos atrama



Pėdų atrama



Pėdų volelių  
buferiniai pamušalai



Kanalų dangčiai  
(x2)



Maitinimo laidas




Dangtelio  
varžtai (x20)



Vielokaiščiai  
(x2)




Tiesūs kaiščiai  
(x2) @ 2"rankų atramoms  
(x2) @ 3"nešiojimo rankenoms



T veržliaraktis




Instrumentai  
pernešimui (x2)



Aromaterapija  
priedai  
(1 USB  
įrenginys, 5  
planšetiniai  
kompiuteriai)



Shiatsu  
kulnų pamušalai  
(x4)  
*Sumontuoti iš anksto*



Pagalvės užvalkalas  
*Sumontuotas iš anksto*  
užvalkalas  
*Sumontuotas iš anksto*

## Kėdės surinkimas, tęsinys...




- Norėdami išvengti atjungimo, būtinai dar kartą patikrinkite visas jungtis, švelniai patraukdami elektros jungtis ir oro žarnas.
- Jei tinkamai neprisijungsite, oro elementai nepūs taip, kaip numatyta.

### 1 ŽINGSNIS

Išimkite kėdę ir pastatykite į jai skirtą vietą.

### 2 ŽINGSNIS

Įdėkite kanalo kištukus į kėdės pagrindą.




### 3 ŽINGSNIS

Įjunkite maitinimą ir palenkite kėdę.


- A) Įkiškite maitinimo laidą į kėdės galinį pagrindą (3A pav.) Ir
- B) Įjunkite pagrindinį maitinimo jungiklį. Kėdė automatiškai pasilenks (3B pav.).

#### C) Išjunkite pagrindinį kėdės maitinimą.

3A pav.



3B pav.




## Kėdės surinkimas, tęsinys...


### 4 žingsnis

Sumontuokite kojų atramą.


- A. Išpakuokite kojų atramą. Tada nuimkite du dangteliogalvutės varžtus, esančius priešais kėdės pagrindą. Apverskite atlenkiamus atlankus į viršų.



- B. Padėkite kojų atramą priešais kėdę, kad būtų galima prijungti vieną elektros jungtį ir vieną oro liniją nuo kojų atramos prie kėdės pagrindo. Įsitinkite, kad elektros jungties skirtukas nukreiptas į viršų ir yra visiškai užfiksuotas, o oro linija yra įsprausta iki galo.




- C. Pakreipdami atlenkiamus atlankus, atsargiai pakelkite kojų atramą, kad jos sujungimo taškai atitiktų kojų atramos laikiklius ant pagrindo. Atlenkite atlenkiamus atlankus žemyn ir vėl uždėkite du dangteliogalvutės varžtus.




- D. Uždėkite odinį atvartą, esantį kojų atramos viršuje / gale, tiesiai po užtrauktuku, esančiu sėdynės pagalvėlės priekyje. Tinkamai išlygindami, švelniai paspauskite, kad pritvirtintumėte velcro dangą (žr. 4D pav. toliau).  
**PASTABA:** *nepamirškite pirmiausia nuimti apsauginės velcro dangos.*

- E. Kojų atramą užfiksuokite prie sėdynės pagalvėlės, esančios ant kėdės pagrindo (žr. 4D pav. toliau).



4D pav.



4E pav.

# SURINKIMAS


## Kėdės surinkimas, tęsinys...

### 5 ŽINGSNIS


Sumontuokite dešinės rankos atramą.

- A. Išpakuokite dešinės rankos atramą ir atsargiai išimkite nuotolinio valdymo pulto apsauginę pakuotę, tada įdėkite nuotolinio valdymo pultą į nuotolinio valdymo pultui skirtą kišenę.
- B. Švelniai ištraukite du vyrius iš kėdės pagrindo.
- C. Pakelkite rankos atramą, kad rankos atramos sujungimo taškai būtų suderinti su viršutiniu ir apatiniu pagrindo vyriais.
- D. Sulygiuokite vidurinį laikiklį ant rankos atramos su viduriniu laikikliu ant pagrindo. Kai jie bus išlyginti, pritvirtinkite tiesius kaiščius ir vielokaiščius (žr. 5C pav. toliau).
- E. Uždėkite 4 dangtelių galvutės varžtus, 2 ant viršutinio vyro ir 2 ant apatinio vyro. Priveržkite naudodami pateiktą T veržliarakčio įrankį (žr. 5D pav. toliau).

### 5 ŽINGSNIS, tęsinys...




5C pav.




5D pav.

## Kėdės surinkimas, tęsinys...

- F. Nuimkite apsauginį dangtelį ant kėdės pagrindo, tada prakiškite elektros jungtį ir oro liniją per apsauginio dangtelio centrą (žr. 5E pav.).
- G. Prijunkite vieną elektros jungtį ir oro liniją iš rankos atramos prie kėdės pagrindo. Įsitikinkite, kad elektros jungties skirtukas, nukreiptas į kėdės priekį, yra visiškai užfiksuotas, o oro linija stumiama tolyn. Atsargiai uždėkite apsauginį dangtelį, įsitikindami, kad elektros linijos nėra susisukusios (žr. 5F pav.).



5E pav.



5F pav.

## 5 ŽINGSNIS

Pakartokite 5 žingsnio veiksmus su kairės rankos atrama (išskyrus užduotis, susijusias su nuotolinio valdymo pultu).


# KĖDĖS PERKĖLIMAS



## SIEKDAMI IŠVENGTI ŽALOS


- Niekada nejudinkite kėdės, kai ji veikia arba kai joje kas nors sėdi.
- Kadangi kėdė yra sunki, stenkitės, kad ji netikėtai nenukristų. Tai gali pažeisti grindis ir vidinius kėdės komponentus.

Prieš perkeldami kėdę, išjunkite pagrindinį maitinimą ir atjunkite maitinimo kištuką nuo sieninio lizdo. Prijunkite laidus ir įdėkite juos į sėdynę, kad nepažeistumėte perkeldami kėdę.




### 1 VARIANTAS

Naudodamiesi pateiktomis nešimui skirtomis rankenomis, leiskite vienam asmeniui atsargiai pakelti kojų atramos galą, o antras asmuo tegu pakelia naudodamas rankeną, esančią ant kėdės galo. Neškite į norimą vietą.



### 2 VARIANTAS

- Nuėmę rankų atramas, pritvirtinkite pateiktas nešimui skirtas rankenas prie pagrindo rėmo. Užfiksukite, stumdami tiesų kaištį per skylę rankenoje į pagrindą, kaip parodyta toliau.
- Dviem rankomis suimkite kėdės rankenas ir švelniai pakelkite, kol kėdė pasvirs atgal ir remsis į ratukus, esančius priešingame pagrindo gale. Kol kėdė pakeliama ir remiasi į ratukus, pasukite kėdę į naują norimą padėtį.




*Pritvirtinkite nešimui skirtą rankeną, kaip parodyta; įstumkite varžtą per nešimui skirtą rankeną į pagrindą, kad pritvirtintumėte.*























## SIEKDAMI IŠVENGTI ŽALOS

- Nesėdėkite, nelipkite ir nedėkite sunkių daiktų ant nuotolinio valdymo pulto.
- Nenumeskite nuotolinio valdymo pulto.
- Jei nenaudojate, nuotolinio valdymo pultą rekomenduojama įdėti į kišenę.
- Nuotolinio valdymo pultui valdyti nenaudokite pernelyg didelės jėgos.
- Stipriai netraukite nuotolinio valdymo pulto laido.
- Nuotolinio valdymo pultui valdyti nenaudokite aštrius kraštus turinčių ar kietų daiktų.



# NUOTOLINĖS FUNKCIJOS

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Paspauskite, kad įjungtumėte nuotolinio valdymo pulto maitinimą. Kai maitinimas išjungtas, nuotolinio valdymo ekranas tuščias, o „Power / Pause“ (maitinimo / pauzės) mygtukas nešviečia. Kai maitinimas įjungtas, nuotoliniame ekrane rodomi duomenys, o „Power / Pause“ mygtukas švyti balta spalva.</li> <li>• Norėdami išjungti nuotolinio valdymo pulto maitinimą, palaikykite paspaudę „Power / Pause“. Jei tai padarysite esant aktyvuotai kėdei, voleliai grįš į laikymo padėtį, o po to kėdė išsijungs.</li> <li>• Greitai paspauskite ir atleiskite „Power / Pause“, kai norite pristabdyti masažą. Pauzės metu mygtukas šviečia raudonai. Dar kartą paspaudus maitinimo / pauzės mygtuką, masažas bus tęsiamas nuo to momento, kai seansas buvo nutrauktas.</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Paspauskite, kad patektumėte į ekraną / meniu, kuriame galite pasirinkti masažo seansus, reguliuoti masažo intensyvumą, volelio plotį, parametrus ir dar daugiau.</li> <li>• Dar kartą paspauskite šį mygtuką, kad grįžtumėte į pagrindinį ekraną ir peržiūrėtumėte dabartinių pasirinkimų santrauką.</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Paspauskite, kad suaktyvintumėte užprogramuotą greito masažo seansą. Kai suaktyvinamas greitojo masažo seansas, šis mygtukas švyti balta spalva.</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Paspauskite, jei norite įjungti ir išjungti šilumą.</b></li> <li>• Kai šiluma įjungta, šis mygtukas švyti raudonai.</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Norėdami naršyti meniu, naudokite rodykles LCD ekrane (aukštyn, žemyn, kairėn, dešinėn).</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Paspauskite, jei norite rankiniu būdu įjungti ir išjungti pėdų volelius.</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Paspauskite, jei norite rankiniu būdu įjungti ir išjungti blauzdų masažą.</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Paspauskite, jei norite rankiniu būdu įjungti ir išjungti kaklo volelius.</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Paspauskite, kad nustatytumėte kėdės atlošo kampą į geriausią nulinės gravitacijos padėtį.</li> <li>• Dar kartą paspauskite, kad nustatytumėte horizontalią padėtį. Paspauskite trečią kartą, kad atsisėstumėte.</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Eikite į norimą pasirinkimą per LCD arba pagrindinio ekrano meniu, paspauskite, kad pasirinktumėte / suaktyvintumėte parinktį.</li> </ul>
 Back 	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Paspauskite, kad pakeistumėte kėdės atlošo kampą.</li> <li>• Norėdami automatiškai palenkti ar atlošti atgal į visiškai vertikalią ar horizontalią padėtį, maždaug 2 sekundes palaikykite paspaudę atitinkamą atlošo mygtuką.</li> </ul>
 Leg 	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Paspauskite, kad sureguliuotumėte kojų atramos kampą.</li> <li>• Norėdami automatiškai pakelti arba nuleisti kojų atramą, maždaug 2 sekundes palaikykite paspaudę atitinkamą pėdos mygtuką.</li> </ul>
 Roller 	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Paspauskite, jei norite reguliuoti volelio padėtį rankinio masažo metu arba tiksliai sureguliuoti pečių nuskaitymo padėtį.</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Paspauskite, kad pakeistumėte masažo voleliais intensyvumą, kurį galima reguliuoti trimis skirtingais intensyvumo lygiais.</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Paspauskite, kad pakeistumėte oro masažo intensyvumą, kurį galima reguliuoti trimis skirtingais intensyvumo lygiais.</li> </ul>

Ši kėdė turi 14 užprogramuotų ir kryptingų masažo seansų, iš kurių galite pasirinkti. Visi užprogramuoti seansai buvo sukurti konsultuojantis su japonų *shiatsu* meistru. Nesuskaičiuojamos valandos buvo skirtos kruopščiam ir meistriškam masažo judesių ir būdų, kurie labiausiai imituoja shiatsu meistro rankų judesius, atkūrimui. Jie suteikia lengvai pasirenkamas masažo galimybes tenkinant įvairius poreikius. Kiekvienas iš toliau pateiktų seansų (išskyrus skirtus pėdoms ir blauzdoms) trunka maždaug 18 minučių ir jį galima pasirinkti naršant per LCD ekrano meniu, jei nenurodyta kitaip.

## Programuojami seansai

### Greitas (quick)

Rekomenduojamas norintiems greitai atgaivinti visą kūną. Taip pat gerai pritaiko pagrindines kėdės galimybes, įskaitant masažą, orą, šilumą ir kojų bei pėdų volelius.

### Viso kūno (Full body)

Mobilizuoja nugarą, kaklą ir pečius. Puikiai atpalaiduojanti viso kūno shiatsu masažo patirtis. Skirtas atgaivinti visą jūsų kūną ir protą.

### Banguojantis (Float)

Puiki meditacinė ir raminanti patirtis. Masažo programa, suteikia banguotus 8 formos judesius, kurie sujudina klubus ir šlaunis, subalansuoja kūną, atpalaiduoja protą ir suteikia gilų atsipalaidavimą.

### Streso sumažinimas (Stress relief)

Viso kūno masažas, kuriame derinamos įvairios metodikos, lėtas, metodiškas „šokis“, skirtas hipnotizuojančiam ir kruopščiai raminančiam masažui atlikti.

### Atsipalaiduoti (Unwind)

Taika, ramybė ir pabėgimas. Šis visam kūnui skirtas seansas sujungia lėtas, raminančias ir nuspėjamas bei pakartojamas masažo technikas, leidžiančias kūnui ir protui atsikratyti dienos streso per masažo teikiamą tarpininkavimą tarp kūno ir proto.

### Ištempimas (Stretch)

Daugiausia dėmesio skiriama nugaros, pečių ir kaklo mobilizavimui. Choreografija suteikia sveiką viso stuburo ištiesimą, klubo sukimąsi ir viso kūno ištempimą.

### Rytinis (Morning)

Gaukite energijos ir atsigaiškinkite. Pažadinkite savo kūną ir protą. Nesvarbu, ar kėdė pasinaudojate pirmiausia ryte, ar vidurdienį, šis masažas suteikia gyvybės ir energijos ir yra skirtas tam, kad kraujas iš kūno galūnių judėtų link jo šerdies.

### Naktinis (Night)

Išvalykite savo mintis. Dreifuokite. Svajokite. Lėtas, metodiškas, įvairus masažas, kuris visiškai išvalo protą ir migdo. Jis skirtas paskatinti kraujo judėjimą nuo jūsų šerdies link galūnių, padeda įveikti nemigą ir užtikrina galingai naudingą ritualinį masažą prieš miegą.

### Viso kūno oro masažas (Full Body Air)

Grakštus ir lėtas rankų, pečių, nugaros, klubų, kojų ir pėdų masažas. Švelnus ir malonus potyris, kuriam naudojamos tik kėdės oro masažo funkcijos.

### Atstatymas po sporto (Sports Recovery)

Viso kūno programa buvo skirta atgaivinti ir atjauninti pavargusius raumenis ir pagreitinti atsigavimą po energingos sportinės veiklos.

## Kryptingi seansai

### Kaklas ir pečiai

Skirtas norint sumažinti viršutinės nugaros dalies raumenų skausmą ir nuovargį. Taikomas kaklui ir pečiams įvairiausiai minkymo masažo būdais.

*PASTABA: Šią programą rekomenduojama vykdyti be pagalvės.*

### Apatinė nugaros dalis

Ramina ir atpalaiduoja apatinės nugaros dalies ir klubų raumenis, taikant kryptingą minkymo ir tapšnojimo masažą, nukreiptą į juosmens sritį.

### Sėdmenys

Dėmesys skiriamas apatinei nugaros daliai, sėdmenims ir šlaunims, šis seansas nuima įtampą ir atpalaiduoja juosmens sritį bei didelius apatinių liemens ir viršutinių kojų dalių raumenis.

### Pėdos ir blauzdos

Ramina skaudančias pėdas ir kojas. Oro ląstelės apsupa kojas ir blauzdas, o pėdų pado voleliai nukreipiami į pėdų refleksologijos taškus. Gydo ir palengvina pavargusius ar patinusius kulkšnis, pėdas ir blauzdas.



## SIEKDAMI IŠVENGTI SUŽEIDIMŲ

Prieš pradėdami masažą, visada patikrinkite savo aplinką, kad įsitikintumėte, jog jokie žmonės, naminiai gyvūnai ar daiktai nebus sutrenkti ar suspausti dėl atlenkiamo atlošo ar kojų atramos.



## SIEKDAMI IŠVENGTI ŽALOS IR SUŽEIDIMŲ

- Ši masažinė kėdė yra skirta naudoti tik buitiniam naudojimui. Kėdė nėra skirta komerciniams tikslams.
- Jei kėdę naudosite šaltoje patalpoje, staigiai nepadidinkite temperatūros. Didinkite temperatūrą palaipsniui iki normalaus lygio.
- Jei kėdė laikoma šaltoje vietoje ir perkeliama į šiltą aplinką, prieš naudojimą palaukite valandą. Priešingu atveju dėl mechanizmo kondensacijos gali nukentėti našumas arba kėdė gali sugesti.
- Nesėdėkite ant kėdės esant pakeltai kojų atramai. Staigiai ant kojų atramos patekęs sunkus svoris gali sugadinti mechanizmą arba sukelti nelaimingą atsitikimą ar sužeidimą.
- Prieš sėsdamiesi įsitikinkite, kad nugaros atrama sugrįžo į vertikalią padėtį.
- Nenaudokite rankų ar pečių bloko kitoms vietoms, išskyrus rankas ir pečius.
- Jei masažo metu jūsų ranka išslysta iš rankos atramos ar pečių bloko arba koja / pėda išslysta iš pėdų atramos, nemėginkite jų įkišti atgal.
- Negalima masazuoti alkūnių.
- Nedėkite nieko, išskyrus kojas ir pėdas, į pėdų atramą ar ant jos.

## Įlipimo/išlipimo durys

- Patogios durys yra dešinėje ir kairėje jūsų masažo kėdės pusėse. Jos yra skirtos tam, kad įlipimas į masažo kėdę ir išlipimas iš jos būtų kiek įmanoma lengvesnis.
- Norėdami naudoti duris, raskite atleidimo mygtuką kiekvienų durų kišenės priekyje. Paspauskite mygtuką ir atidarykite duris. Atsisėskite ant kėdės sėdynės. Atsisėdę ant kėdės sėdynės, tiesiog paimekite už durų kišenės ir tvirtai patraukite, kad uždarytumėte duris.




*PASTABA: Jūsų saugumui masažo kėdės duryse įmontuotos automatinės spygnos.. Spygnos valdomos sunkio jėga. Šie užraktai įsijungs, kai kėdė bus atlošta, ir išsijungs, kai visa kėdė grįš į vertikalią padėtį.*

## Jūsų padėtis kėdėje


- Kai kėdė išjungta, voleliai laikomi viršutinėje atlošo dalyje. Tai vadinama laikymo padėtimi. Jei voleliai nėra laikymo padėtyje, prieš atsisėdami į kėdę, atstatykite nuotolinio valdymo pulto maitinimo mygtuką.
- Patogiai atsisėskite į kėdę, kad visa nugara būtų atremta į nugaros atramą, o galva būtų prigludusi prie pagalvės.
- Sureguliuokite galvos atramą taip, kad ji būtų šiek tiek virš pečių ir ties kaklu. Jei pagalvė yra per aukštai arba per žemai, automatinis akupresūros taško aptikimas neveiks tinkamai (žr. pav. dešinėje pusėje).
- Sureguliuokite pečių oro elementą, sukdami jį aukštyn arba žemyn, kol bus patogiu.



### GALVOS ATRAMOS PADĖTIS



*Pastaba: Kai kojų atrama pakyla, prispauskite pėdomis, o kojų atrama pritaikys reikiamą ilgį (žr. žemiau).*





## SIEKDAMI IŠVENGTI SUŽEIDIMŲ

- Jei jaučiate, kad masažas per stiprus, sumažinkite stimuliaciją pasinaudodami masažo intensyvumo mygtuku, kaip aprašyta anksčiau šiame vadove. Jei masažas išlieka per stiprus, nedelsdami nutraukite kėdės veikimą.
- Nekiškite rankų ar kojų į volelių takelius, tarpą tarp sėdynės ir atlošo arba į judančias dalis.
- Nesėskite dėvėdami kietus daiktus, tokius kaip plaukų aksesuarai ar papuošalai.
- Palaikykite masažo seansus ne ilgiau kaip 30 minučių. Bet kurios kūno vietos masažas neturi viršyti 5 minučių.

## Nuotolinio valdymo pulto ištraukimas ir saugojimas

- Nuotolinio valdymo pultą reikia laikyti angoje dešinės rankos atramoje (sėdint). Kairės rankos atramos anga gali būti naudojama jūsų mobiliajam įrenginiui laikyti.
- Norėdami ištraukti nuotolinio valdymo pultą, švelniai traukite jį tol, kol pasieksite norimą laidų ilgį. Kai įtampa bus atleista, virvės suktuvas užsifiksuos.
- Norėdami grąžinti pultelį į laikymo angą, švelniai patraukite, kol laidas šiek tiek įsitemp, tada atleiskite. Ritininis įrenginys atleis ir ištrauks laidą, taip leisdamas laikyti pultą angoje.

## Ijungimas

- Norėdami įjungti nuotolinio valdymo pulto maitinimą, paspauskite mygtuką „Power / Pause“. Kai maitinimas įjungtas, nuotoliniame ekrane rodomas pagrindinis meniu, o mygtukas „Power / Pause“ švyti balta spalva.

## Išjungimas

- Norėdami išjungti nuotolinio valdymo pulto maitinimą, 3 sekundes palaikykite paspaudę mygtuką „Power / Pause“. Kai maitinimas išjungtas, nuotolinio valdymo ekranas yra juodas / tuščias, o mygtukas „Power / Pause“ šviečia raudonai.
- Jei kėdė buvo atlošta, ji automatiškai atsistatys į vertikalią padėtį, kai ją išjungsite.

*PASTABA: Nuotolinis maitinimas automatiškai išsijungs po maždaug 15 minučių neveikimo.*

*PASTABA: Nuotolinio valdymo pulto „Power / Pause“ mygtukas nėra pagrindinis maitinimo jungiklis. Informacija apie pagrindinį maitinimą pateikta 13 puslapyje.*



## Pradėti masažą

- Įsitikinkite, kad nuotolinis maitinimas įjungtas. Mygtukas „Power / Pause“ švytės balta spalva.
- Norėdami slinkti meniu, naudokite nuotolinės navigacijos rodykles. Naršant meniu, juodas paryškimas parodo, kurioje meniu vietoje yra žymeklis.
- Pažymėję norimą pasirinkimą, paspauskite mygtuką „OK“, kad suaktyvintumėte pasirinkimą.
- Aktyvavus, žalias taškas pasirodys dabartinio(-ių) pasirinkimo(-ų) dešinėje, o viršutinė nuotolinio ekrano dalis parodys pasirinkto(-ų) masažo(-ų) pavadinimą. Laikmatis viršutiniame dešiniajame kampe rodo numatomą masažo trukmę.
- Choreografiniai masažai, automatiškai derinantys masažo mechanizmą, oro masažą ir kitas funkcijas, siūlomi meniu „Programmed & Focused“ (išskyrus „Full Body Air“, kuris yra tik oro masažo programa).
- Rankinio meniu parinkty suaktyvina tam tikrą atgalinio mechanizmo funkciją arba funkcijų rinkinį. Nei oro masažas, nei kėdės papildomi volelių motoriniai mechanizmai (pėdos, blauzdos, kaklo volelis) nėra derinami automatiškai.
- „Manual Air“ meniu masažai yra tie, kurie suaktyvina tik oro daleles. Nei masažo mechanizmas, nei kėdės papildomi volelių motoriniai mechanizmai (pėdos, blauzdos, kaklo volelis) nėra derinami automatiškai.

## Pečių nuskaitymas

Norint patirti tokį masažą, koks yra numatytas, ypač svarbu prieš pradedant masažo seansą apibrėžti pečių padėtį. Norėdami užtikrinti masažo tikslumą, atlikite šiuos veiksmus:

Kai galvos pagalvė yra tinkamai padėta...

- Masažo kėdė automatiškai atpažins pečių padėtį.
- Tikslus pečių padėties sureguliojimas: kai automatinis aptikimas bus baigtas, nuotolinio valdymo pultas supypsės, volelių mygtukai švytės balta spalva, o ekrano apačioje pasirodys tekstas: „Use roller buttons to fine tune shoulder position now“ („Naudokite volelių mygtukus, kad dabar sureguliuotumėte pečių padėtį“). Volelių padėtį galima reguliuoti paspaudžiant ir laikant rodykles aukštyn arba žemyn, kol mechanizmas bus tinkamoje padėtyje pečių viršūnėse.

Kai galvos pagalvė netinkamai uždėta ARBA nenaudojama...

- Automatinio aptikimo funkcija yra išjungta, o naudotojas turi sureguliuoti volelių padėtį, kai nuotolinio valdymo pultas pradeda pypsėti, užsidega ritinėlio mygtukai, o ekrano apačioje pasirodo tekstas „Use roller buttons to fine tune shoulder position now“ („Naudokite volelių mygtukus, kad dabar sureguliuotumėte pečių padėtį“). Šiuo metu volelių padėtį galima reguliuoti paspaudžiant ir laikant rodyklę žemyn, kol mechanizmas bus tinkamoje padėtyje pečių viršūnėse.

*PASTABA: Tikslī pečių padėtis trunka maždaug 15 sekundžių, kol pečių padėtis išsaugoma ir naudojama visiems masažo nustatymams.*

*PASTABA: Pečių nuskaitymas aptikimas nevyksta pasirenkant rankinius ar rankinius oro masažus.*

*PASTABA: Kėdė neturi pečių nuskaitymo atminties, ji nuskaitys naudotoją kiekvieno seanso pradžioje.*

## Masažo mechanizmo intensyvumo reguliavimas

*Funkcija galima programuojamuose (išskyrus viso kūno oro), fokusuotuose masažuose ir rankiniuose masažuose (išskyrus oro masažą, blauzdos minkymą ir kaklo minkymą)*

Masažo mechanizmo jaučiamo slėgio laipsnį galima nustatyti tarp žemo, vidutinio ir aukšto, paspaudžiant nuotolinio valdymo pulto 3D mygtuką arba reguliuojant pasirinkto masažo meniu parametrus.

Numatytasis nustatymas yra vidutinis.

Nuotolinio valdymo pulto 3D mygtuko naudojimas...

- Vieną kartą paspauskite ir atleiskite mygtuką, kad pereitumėte nuo vidutinio iki aukšto intensyvumo. Dar kartą paspauskite, kad pereitumėte nuo aukšto iki žemo intensyvumo. Paspauskite trečią kartą, kad pereitumėte nuo žemo iki vidutinio intensyvumo.

Pakartokite taip, kaip norite.

Naudojant pasirinkto masažo meniu parametrus ...

- Jei dar nepriėjote šio etapo, paspauskite „Home / Menu“ („Pradžia / Meniu“), kad patektumėte į pagrindinį meniu. Norėdami pereiti prie aktyvios programos, naudokite naršymo rodykles, esančias nuotolinio valdymo pulto centre, tada naudokite dešinę rodyklę, norėdami pereiti prie 3D intensyvumo nustatymų. Pažymėję norimą intensyvumo lygį, paspauskite „OK“, kad pasirinktumėte.

*PASTABA: Kai pasirenkamas žemas intensyvumas, 3D mygtukas švyti žalia spalva, pasirinkus vidutinį intensyvumą mygtukas švyti geltonai, o pasirinkus aukštą intensyvumą mygtukas švyti raudonai.*

## Masažo mechanizmo greičio reguliavimas

*Ši funkcija prieinama rankiniams masažams, išskyrus oro ir volelių masažą*

Greitį arba tempą, kuriuo atliekami masažo mechanizmo masažiniai judesiai, galima reguliuoti tarp ypač lėto / žemo, vidutinio ir aukšto (pasirinkto masažo meniu nustatymuose). Numatytasis nustatymas yra vidutinis.

Norėdami sureguliuoti greitį naudodamiesi pasirinkto masažo meniu nustatymais...

- Jei dar nepriėjote šio etapo, paspauskite „Home / Menu“ („Pradžia / Meniu“), kad patektumėte į pagrindinį meniu. Norėdami pereiti prie aktyvios programos, naudokite naršymo rodykles, esančias nuotolinio valdymo pulto centre, tada naudokite dešinę rodyklę, norėdami pereiti prie greičio reguliavimo. Pažymėję norimą greitį, paspauskite „OK“, kad pasirinktumėte.

**PASTABA:** Pasirinkus „Knead & Tap“, yra galimos papildomos greičio parinktys. „Combo 1“ derina greitą minkymą ir lėtą tapšnojimą, o „Combo 2“ – lėtą minkymą ir greitą tapšnojimą.

## 4D greičio reguliavimas

*Ši funkcija prieinama visiems rankiniams masažams (išskyrus blauzdos minkymą ir kaklo minkymą)*

4D greitį arba greitį, kuriuo masažo mechanizmas juda aukštyn ir žemyn kūnu, galima pasirinkti tarp žemo, vidutinio ir aukšto, pasirinkto masažo meniu nustatymuose. Atminkite, kad numatytasis 4D greičio nustatymas yra vidutinis.

Norėdami sureguliuoti 4D greitį, naudodamiesi pasirinkto masažo meniu nustatymais...

- Jei dar nepriėjote šio etapo, paspauskite „Home / Menu“ („Pradžia / Meniu“), kad patektumėte į pagrindinį meniu. Norėdami pereiti prie aktyvios programos, naudokite naršymo rodykles, esančias nuotolinio valdymo pulto centre, tada naudokite dešinę rodyklę, norėdami pereiti prie 4D greičio reguliavimo. Pažymėję norimą greitį, paspauskite „OK“, kad pasirinktumėte.

## Pločio reguliavimas

*Funkcija galima atliekant šiuos rankinius masažus: tapšnojimas, pulsas, oro, volelių masažas*

Plotis arba atstumas tarp masažo mechanizmo volelių gali būti reguliuojamas tarp siauro, vidutinio ir plataus pločio pasirinkto masažo meniu nustatymuose. Atminkite, kad numatytasis nustatymas yra vidutinis.

Norėdami reguliuoti plotį, naudodamiesi pasirinkto masažo meniu nustatymais...

- Jei dar nepriėjote šio etapo, paspauskite „Home / Menu“ („Pradžia / Meniu“), kad patektumėte į pagrindinį meniu. Norėdami pereiti prie aktyvios programos, naudokite naršymo rodykles, esančias nuotolinio valdymo pulto centre, tada naudokite dešinę rodyklę, norėdami pereiti prie pločio reguliavimo. Pažymėję norimą plotį, paspauskite „OK“, kad pasirinktumėte.

## Apimties reguliavimas

*Ši funkcija prieinama visiems rankiniams masažams (išskyrus blauzdos minkymą ir kaklo minkymą)*

Apimtis arba masažuojamas kūno plotas gali būti keičiamas tarp taškinio (masažuojamas tam tikras kūno taškas), dalinio (masažuojamas nedidelis plotas, kurio ilgis yra maždaug 6" (15.25 cm)) ir viso (masažuojamas visas kūnas) pasirinkto meniu nustatymuose. Atminkite, kad numatytasis apimties nustatymas yra visas.

Norėdami reguliuoti apimtį, naudodamiesi pasirinkto masažo meniu nustatymais ..

- Jei dar nepriėjote šio etapo, paspauskite „Home / Menu“ („Pradžia / Meniu“), kad patektumėte į pagrindinį meniu. Norėdami pereiti prie aktyvios programos, naudokite naršymo rodykles, esančias nuotolinio valdymo pulto centre, tada naudokite dešinę rodyklę, norėdami pereiti prie apimties reguliavimo. Pažymėję norimą sritį, paspauskite „OK“, kad pasirinktumėte.
- Kai pasirenkama taškinė apimtis, naudokite volelių mygtukus aukštyn / žemyn, kad masažo mechanizmą perkeltumėte į norimą vietą. Aukštyn nukreipta rodyklė volelius pajudins nuo nugaros link pečių, o rodyklė žemyn pajudins volelius žemyn nuo nugaros link sėdmenų.
- Kai pasirenkama dalinė apimtis, volelių mygtukai aukštyn / žemyn sureguliuos srities masažą. Norėdami masažuoti arčiau peties, paspauskite rodyklę aukštyn. Norėdami masažuoti vietą šalia sėdmenų, paspauskite rodyklę žemyn.

## Blauzdų minkymo funkcijos naudojimas ir reguliavimas

Programuotų ir kryptingų masažų metu...

- Kai kurie užprogramuoti ir kryptingi masažai suaktyvina blauzdų minkymo funkciją su pertrūkiais viso masažo seanso metu. Jei norite nutraukti šią funkciją per pasirinktą seansą, tai galite padaryti paspausdami blauzdų masažo mygtuką, esantį pultelio centre. Jei norite vėl aktyvuoti šią funkciją, dar kartą paspauskite blauzdų masažo mygtuką. Pajusite greitą blauzdų minkymo judesį, kuris nurodo į jo pakartotinį suaktyvinimą, tačiau funkcija bus suaktyvinta tik taip, kaip su pertraukomis sukurta programos metu.

*PASTABA: Jei blauzdų minkymas nebus užprogramuotas pasirinkto masažo metu, šios funkcijos aktyvuoti negalėsite. Jei bandysite, nuotolinio valdymo pultas pyptelės, nurodydamas klaidą.*

Kaip rankinis masažas...

- Blauzdų minkymą galima suaktyvinti kaip rankinį masažą, paspaudžiant nuotolinio valdymo pulto centre esantį mygtuką „Calf Massage“ („Blauzdų masažas“), arba naudojant naršymo rodykles, galima pereiti prie pagrindiniame meniu esančių rankinių parinkčių ir pasirinkti „Calf Knead“ („Blauzdų minkymas“). Šioje programoje greitis gali būti reguliuojamas tarp žemo, vidutinio ir aukšto.

*PASTABA: Kai mygtukas yra apšviestas, funkcija yra aktyvi, kai mygtukas nėra apšviestas, funkcija yra išjungta.*

## Kaklo minkymo (galvos pagalvėje) funkcijos naudojimas ir reguliavimas

Užprogramuotų ir kryptingų masažų metu...

- Kai kurie užprogramuoti ir kryptingi masažai suaktyvina kaklo minkymo funkciją su pertrūkiais viso masažo seanso metu. Jei norite nutraukti šią funkciją per pasirinktą seansą, tai galite padaryti paspausdami kaklo masažo mygtuką, esantį pultelio centre. Jei norite vėl aktyvuoti šią funkciją, dar kartą paspauskite kaklo masažo mygtuką. Pajusite greitą kaklo masažo judesį, kuris nurodo į jo pakartotinį suaktyvinimą, tačiau funkcija bus suaktyvinta tik taip, kaip su pertraukomis sukurta programos metu.

*PASTABA: Jei kaklo minkymas nebus užprogramuotas pasirinkto masažo metu, šios funkcijos aktyvuoti negalėsite. Jei bandysite, nuotolinio valdymo pultas pyptelės, nurodydamas klaidą.*

*PASTABA: Kai mygtukas yra apšviestas, funkcija yra aktyvi, kai mygtukas nėra apšviestas, funkcija yra išjungta.*

Kaip rankinis masažas...

- Kaklo minkymą galima suaktyvinti kaip rankinį masažą, paspaudžiant nuotolinio valdymo pulto centre esantį mygtuką „Neck Massage“ („Kaklo masažas“), arba naudojant naršymo rodykles, galima pereiti prie pagrindiniame meniu esančių rankinių parinkčių ir pasirinkti „Neck Knead“ („Kaklo minkymas“). Šioje programoje greitis gali būti reguliuojamas tarp žemo, vidutinio ir aukšto, o judėjimo schemą galima reguliuoti tarp 1, 2 ir 3 programų.

## Pėdų volelių funkcijos naudojimas ir reguliavimas

Užprogramuotų ir kryptingų masažų metu...

- Kai kurie užprogramuoti ir kryptingi masažai suaktyvina pėdų volelių funkciją su pertrūkiais viso masažo seanso metu. Jei norite nutraukti šią funkciją per pasirinktą seansą, tai galite padaryti paspausdami pėdų volelių mygtuką, esantį pultelio centre. Jei norite vėl aktyvuoti šią funkciją, dar kartą paspauskite pėdų volelių mygtuką. Pajusite greitą pėdų volelių judesį, kuris nurodo į jo pakartotinį suaktyvinimą, tačiau funkcija bus suaktyvinta tik taip, kaip su pertraukomis sukurta programos metu.

*PASTABA: Jei pėdų volelių funkcija nebus užprogramuota pasirinkto masažo metu, šios funkcijos aktyvuoti negalėsite. Jei bandysite, nuotolinio valdymo pultas pyptelės, nurodydamas klaidą.*

*PASTABA: Kai mygtukas yra apšviestas, funkcija yra aktyvi, kai mygtukas nėra apšviestas, funkcija yra išjungta.*

Kaip rankinis masažas...

- Pėdų volelius galima suaktyvinti kaip rankinį masažą, paspaudžiant nuotolinio valdymo pulto centre esantį mygtuką „Foot Roller“ („Pėdų voleliai“)
- Jei pageidaujate pėdų volelių judėjimo, tačiau jo intensyvumas per didelis, prieš padėdami pėdas masažui, įkiškite pėdų volelių buferinius pamušalus (jeinančius į priedų dėžę), esančius jūsų kėdės pėdų kišenėse.

## Kėdės kampo reguliavimas

Programuotų ir kryptingų masažų metu kėdė automatiškai atsilenks į siūlomą masažo padėtį. Jei norite kitokio atlošo kampo, galite jį sureguliuoti taip:

- Nugaros padėties reguliavimas: norėdami atlošti nugaros atlošo kampą, palaikykite paspaudę mygtuką „Back Down“ („Atgal žemyn“), kol bus pasiekta norima padėtis. Norėdami palenkti kėdės atlošo kampą, palaikykite paspaudę mygtuką „Back Up“ („Atgal į viršų“), kol bus pasiekta norima padėtis. Atminkite, kad reguliuodami nugaros atlošą taip pat automatiškai sureguliuojate ir kojų padėtį.
- Kojų padėties reguliavimas: norėdami atlošti kojų atlošo kampą, palaikykite paspaudę mygtuką „Leg Down“ („Kojos žemyn“), kol bus pasiekta norima padėtis. Norėdami palenkti kojų atlošo kampą, palaikykite paspaudę mygtuką „Leg Up“ („Kojos į viršų“), kol bus pasiekta norima padėtis.

*PASTABA: Jei ilgiau nei 2 sekundes palaikysite paspaudę nugaros ar kojų atlošo aukštyn / žemyn mygtuką, nuotolinio valdymo pultas pyptels, nurodydamas, kad kėdė automatiškai atsiloš / pasilenks į tolimiausią padėtį. Jei norite nutraukti judesį, dar kartą paspauskite mygtuką „nugaros ar kojų atlošo aukštyn / žemyn mygtuką“.*

- M.8 iš anksto nustatytos padėties: nuotolinio valdymo pulte yra mygtukas „Zero Gravity“ („Nulinė gravitacija“), kuris leidžia greitai ir lengvai judėti į šias iš anksto nustatytas pozicijas: „Zero Gravity“ („Nulinė gravitacija“), „Lay Flat“ („Gulėti horizontaliai“) ir „Restore / Upright“ („Atkurti / Vertikaliai“). Norėdami perkelti kėdę į šias padėtis, paspauskite atitinkamą mygtuką, esantį pultelio centre. Kai mygtukas nešviečia, pirmasis paspaudimas eina į „Zero Gravity“, antrasis paspaudimas eina į „Lay Flat“, o trečiasis paspaudimas atkuria kėdės vertikalią padėtį.

*PASTABA: Jei mygtukas šviečia, kėdė yra nulinės gravitacijos padėtyje.*

## Volelių padėties reguliavimas

Užprogramuotų ir kryptingų masažų metu...

Volelių padėties negalima sureguliuoti pasibaigus nuskaitymui.

Rankinių oro masažų metu...

Jei volelis yra nepatogioje padėtyje, galite sureguliuoti jo vietą paspausdami volelių aukštyn / žemyn mygtukus, norėdami perkelti masažo mechanizmą į norimą vietą. Aukštyn nukreipta rodyklė volelius pajudins nuo nugaros link pečių, o rodyklė žemyn pajudins volelius žemyn nuo nugaros link sėdmenų.

## Rankinio ir rankinio oro masažų derinimas

- Rankinis masažo metodas gali būti derinamas su oro masažu.
- Norėdami suaktyvinti oro masažą kartu su rankiniu masažu, jei jo funkcija dar nėra įjungta, paspauskite „Home / Menu“ („Pradžia / Meniu“), kad patektumėte į pagrindinį meniu. Norėdami pereiti prie norimo rankinio masažo, naudokite naršymo rodykles, esančias pultelio centre, paspauskite „OK“, kad pasirinktumėte. Tada naudodamiesi naršymo rodyklėmis pereikite prie norimo rankinio oro masažo, paspauskite „OK“, kad pasirinktumėte.

*PASTABA: Kaklo minkymą, blauzdų minkymo ir pėdų volelius kartu galima derinti ir su bet koku rankiniu oro masažu ir (arba) bet koku rankiniu masažu.*

## Šiluma

- Kėdė gali skleisti šilumą kojose, sėdynėje, nugaroje, rankose, nugaros masažo voleliuose ir kaklo minkymo voleliuose (esančiuose pagalvėje). Šiluma galima mėgautis atskirai ar bet kurio masažo seanso metu.
- Norėdami įjungti šilumą, paspauskite nuotolinio valdymo pulto mygtuką „Heat“ („Šiluma“). Kai šiluma yra įjungta, mygtukas šviečia raudonai.
- Norėdami išjungti šilumą, antrą kartą paspauskite mygtuką „Heat“ („Šiluma“). Kai šiluma neveikia, mygtukas nebus apšviestas.
- Jei šilumos trūksta tik pasirinktose zonose, tai galima sureguliuoti paspaudus „Home / Menu“ („Pradžia / Meniu“), kad patektumėte į pagrindinį meniu. Norėdami pereiti į pagrindinio meniu nustatymus, naudokite naršymo rodykles, esančias nuotolinio valdymo pulto centre, tada slinkite dešinėn į „Heat Zones“ („Šilumos zonos“). Tada naudodamiesi naršymo rodyklėmis pažymėkite zonas, kurias norite išjungti / suaktyvinti. Paspauskite „OK“, kad perjungtumėte padėtį iš ON („Įjungti“) į OFF („Išjungti“), ir atvirkščiai. Žalias taškas šalia zonos pavadinimo reiškia, kad funkcija yra įjungta, o šviesus taškas reiškia, kad ji išjungta.

*Pastaba: Šiluma automatiškai išjungsia naudojant šias programas: Greitas, Kaklas ir pečiai, Apatinė nugaros dalis, Naktinis ir Atsipalaiduoti.*

## Susieti kitą masažą

- Norėdami mėgautis dviem masažais vienu metu ir be pertraukų, galite susieti antrą masažą su savo pirmuoju masažo pasirinkimu. Kai pirmasis masažas užbaigiamas, iškart pradedamas antrasis masažas.
- Norėdami susieti, naudokite naršymo rodykles, esančias nuotolinio valdymo pulto centre, kad pereitumėte į aktyvią programą. Tada naudokite rodyklę dešinėn ir pereikite prie „Link Another...“ („Susieti kitą...“). Paspauskite „OK“. Dabar turėtumėte būti meniu „Link Another Massage“ („Susieti kitą masažą“).

- Atsirias susiejamų masažų sąrašas. Norėdami peržiūrėti masažus, naudokite naršymo rodykles žemyn / aukštyn ir paspauskite „OK“, kai paryškintas masažas, kurį norite susieti.
- Nuotolinio valdymo pulte pavadinimas bus atnaujintas, kad atspindėtų jūsų masažą.
- Norėdami pakeisti arba pašalinti susietą masažą, tiesiog grįžkite į meniu „Link Another Massage“ („Susieti kitą masažą“) ir paspauskite „OK“ norimo pasirinkimo metu.

*PASTABA: susieti kitą masažą galima tik atliekant programuotus ir kryptingus masažus.*

## Masažo pristabdymas

- Norėdami pristabdyti masažą, greitai paspauskite ir atleiskite „Power / Pause“ („Maitinimas / Pauzė“) mygtuką. Tai atlikus, masažo mechanizmas iš karto nustos judėti, kėdės kampas išliks tokioje pačioje padėtyje, kokia buvo paspaudus mygtuką, o „Power / Pause“ („Maitinimas / Pauzė“) mygtukas mirksės raudonai.
- Norėdami tęsti masažą, greitai paspauskite ir vėl atleiskite „Power / Pause“ („Maitinimas / Pauzė“) mygtuką. Tai atlikus, „Power / Pause“ („Maitinimas / Pauzė“) mygtukas užsidegs baltai, o masažas tęsis nuo to momento, kai buvo sustabdytas.

## Masažo pabaiga

- Norėdami baigti masažą aktyvaus seanso metu, galite atlikti vieną iš šių veiksmų:
- Paspauskite mygtuką „Home / Menu“ („Pradžia / Meniu“), kad patektumėte į pagrindinį meniu, tada naudokite naršymo rodykles, norėdami pereiti į „End Massage“ („Masažo pabaiga“). Pažymėję „End Massage“ („Masažo pabaiga“), paspauskite „OK“ ir masažas bus nutrauktas; masažo mechanizmas lėtai judės į laikymo padėtį (viršutiniai pečiai). Atminkite, kad kėdė liks atlenktu kampu. Ši parinktis palieka kėdę įjungtą, todėl gali būti pasirinktas kitas masažas.
- 3 sekundes palaikykite paspaudę „Power / Pause“ („Maitinimas / Pauzė“) mygtuką. Šis veiksmas seansą užbaigs išjungus kėdę. Masažo mechanizmas lėtai juda į laikymo padėtį (viršutinius pečius) ir, jei kėdė buvo atsilenkusi, ji automatiškai pasisuks į vertikalią padėtį.

*PASTABA: masažai automatiškai sustos maždaug po 18 minučių trunkančio veikimo. Kėdė liks atlenkta.*

*PASTABA: Dėl kėdės mechaninio sudėtingumo gali atsirasti situacijų, kai kėdė pirmiausia turi atsilošti prieš grįždama į savo vertikalią padėtį.*

*Likite kėdėje, kol ji nesugrįš į vertikalią padėtį. Tai užtruks ne ilgiau kaip 1 minutę.*

*PASTABA: Niekada neišlipkite iš kėdės jai visiškai nesugrįžus į vertikalią padėtį.*

*PASTABA: Niekada nespauskite pečių, rankų atramos ir nestovėkite ant pėdų atramos, kad išliptumėte iš kėdės.*

*Visada atidarykite duris ir pasisukite į šoną.*



**TAIP**




**NE**



# VEIKIMAS IR NAUDOJIMAS


## Aromaterapija

- Kėdėje yra aromaterapinis difuzorius, kuriuo galima mėgautis atskirai ar bet kurio masažo seanso metu.
- Difuzoriaus diegimas: prieiga prie aromaterapijos difuzoriaus įrenginio yra už kairiojo garsiakalbio ekrano. Atsargiai paspauskite žemyn garsiakalbių ekrano skirtuką, tadapatraukite ekraną į priekį, kad ištrauktumėte (žr. 1 pav.). Prieš montuodami difuzorių įsitikinkite, kad eteriniai aliejai buvo užpilti ant vienos iš keraminių tablečių ir įstatyti į patį difuzorių (žr. 2 pav.). Įkiškite difuzoriaus USB dalį į USB jungtį, esančią kėdės pečių viduje (žr. 3 ir 4 pav.). Pakeisite ekraną.
- Įjungimas / išjungimas: Įdiegę difuzorių ir įpylę eterinių aliejų, įjunkite difuzorių, paspausdami mygtuką „Home / Menu“ („Pradžia / Meniu“), kad patektumėte į pagrindinį meniu. Tada naršymo rodyklėmis pereikite prie „Settings“ („Nustatymai“), slinkite dešinėn, kad pasiektumėte „Aromatherapy“ („Aromaterapija“), tada paspauskite „OK“, kad įjungtumėte difuzorių. Dar kartą paspauskite, kad išjungtumėte aromaterapiją. Kai funkcija įjungta, sąrašo dešinėje pasirodys žalias taškas, o jei funkcija neįjungta – taškas liks skaidrus.




## Nuimami *shiatsu* kulnų pamušalai ir pėdų buferiniai pamušalai

- Ant kėdės yra įmontuoti *shiatsu* pamušalai. Jei naudotojas mano, kad masažas yra pernelyg intensyvus, jį galima sumažinti (žr. 5 pav.).
- Be to, kėdės komplektacijoje yra pėdų buferiniai pamušalai, esantys priedų dėžutėje. Įdėkite pėdų buferinius pamušalus į pėdų guolius, jei naudotojui atrodo, kad pėdų volelių masažas yra pernelyg intensyvus.



## Nuimamas pagalvės užvalkalas ir buferinė pagalvė

- Ant kėdės yra įmontuotas pagalvės užvalkalas ir buferinė pagalvė. Jei naudotojas nori intensyvesnio kaklo masažo, buferinę pagalvę galima nuimti (žr. 6 pav.).
- Pagalvės užvalkalą galima nuimti valymui. Norėdami tai padaryti, apverskite pagalvę, kad galėtumėte ją pasiekti. Ištraukite tris *velcro* jungtis (žr. 8 pav.).
- Pakeiskite, pastumdami pagalvės dangtelį virš pagalvės viršaus, prapūskite oro ląsteles per plyšius dangtelio apačioje ir vėl pritvirtinkite tris *velcro* jungtis ant nugaros (žr. 7 pav.).





## Jonizatorius

- Kėdėje yra oro jonizatorius, kuris valo orą. Įjunkite jonizatorių, paspauskite mygtuką „Home / Menu“ („Pradžia / Meniu“), kad patektumėte į pagrindinį meniu. Tada naršymo rodyklėmis pereikite prie „Settings“ („Nustatymai“), slinkite dešinėn, kad pasiektumėte „Ionizer“ („Jonizatorius“), tada paspauskite „OK“, kad įjungtumėte jonizatorių. Dar kartą paspauskite, kad išjungtumėte jonizatorių. Kai funkcija įjungta, sąrašo dešinėje pasirodys žalias taškas, o jei funkcija neįjungta – taškas liks skaidrus.

## Garsas

- Nuotolinio valdymopultą galima nustatyti, kad jis pyptelėtų arba tylėtų kiekvieną kartą paspaudžiant mygtuką. Norėdami pakeisti garso nustatymą, paspauskite mygtuką „Home / Menu“ („Pradžia / Meniu“), kad patektumėte į pagrindinį meniu. Tada naršymo rodyklėmis pereikite prie „Settings“ („Nustatymai“), slinkite dešinėn, kad pasiektumėte „Sound“ („Garsas“), tada paspauskite „OK“, kad įjungtumėte garsą. Dar kartą paspauskite, kad išjungtumėte garsą. Kai funkcija įjungta, sąrašo dešinėje pasirodys žalias taškas, o jei funkcija neįjungta – taškas liks skaidrus.

*PASTABA: Numatytasis nustatymas yra išjungtas garsas*

## LED lemputės

- Dėl saugumo ir ramybės, kėdėje yra įrengtos lemputės, esančios ant kiekvienos rankos atramos. Jas galima nustatyti į jutimo režimą, kuris įjungia apšvietimą suaktyvinant judesį, įjungimo režimą, kuris lemputes įjungia neribotam laikui, ir išjungimo režimą, kuris išjungia lemputes visam laikui.
- Norėdami pakeisti LED lempučių nustatymą, paspauskite mygtuką „Home / Menu“ („Pradžia / Meniu“), kad patektumėte į pagrindinį meniu. Tada naršymo rodyklėmis pereikite prie „Settings“ („Nustatymai“), slinkite dešinėn, kad pasiektumėte „Nightlight“ („Naktinė šviesa“) režimus. Pažymėję norimą parametą, paspauskite „OK“, kad pasirinktumėte. Pasirinkto režimo dešinėje pasirodys žalias taškas.

*PASTABA: Numatytasis režimas yra „Sensing“ („Jutimas“)*

*PASTABA: Veikiant jutimo režimui, lemputės įsijungia, kai judesys aptinkamas šalia kėdės. Jos liks įjungtos 90 sekundžių, tada išsijungs, nebent vėl suaktyvinsite jas nauju judesiu.*

*PASTABA: Naktinės lemputės visais režimais aktyvios tik aštuonias valandas po to, kai nuotolinis maitinimas bus išjungtas.*

## Chromoterapija

- Papildomam jutimui poilsiui nuotolinio valdymo pultas užprogramuotas taip, kad būtų galima rodyti chromoterapijos seansus, kai įjungtas maitinimas, o nuotolinio valdymo pultas neveikia 90 sekundžių.
- Jei norite pakeisti chromoterapijos nustatymą, paspauskite mygtuką „Home / Menu“ („Pradžia / Meniu“), kad patektumėte į pagrindinį meniu. Tada naršymo rodyklėmis pereikite prie „Settings“ („Nustatymai“), slinkite dešinėn, kad pasiektumėte chromoterapijos režimus. Pažymėję norimą parametą, paspauskite „OK“, kad pasirinktumėte. Pasirinkto režimo dešinėje pasirodys žalias taškas.

*PASTABA: numatytasis režimas yra „Off“ („Išjungtas“).*

# VEIKIMAS IR NAUDOJIMAS

## Nuotolinio pagrindinio ekrano skaitymas



① Pasirinktų (-ų) programų (-ų) pavadinimai pasirodys šioje vietoje.

Tamsios juostos rodo jūsų pasirinkimą.

② 1 juosta = žemas, ypač lėtas / lėtas      2 juostos = vidutinis      3 juostos = aukštas, greitas, platus

③ Tamsintas žodis rodo jūsų pasirinkimą.

④ Patamsėjęs pasirinkimas pažymėjo suaktyvinamas šilumos sritis.

⑤ Slinkdami patarimų tekstu, sužinosite apie masažo kėdės naudojimą.

⑥ Kai prasideda programa, programos ilgis pasirodo centre. Apskritimas taps nuo žalios iki pilkos spalvos einant laikui.

⑦ Kai šios piktogramos tampa spalvotos, reiškia, kad funkcija suaktyvinta. Kai jos yra pilkos spalvos skalėje, reiškia, kad funkcija neįjungta.

## Kalba

Nuotolinio valdymo pultą galima nustatyti keliomis kalbomis. Norėdami pakeisti kalbos nustatymą, paspauskite mygtuką „Home / Menu“ („Pradžia / Meniu“), kad patektumėte į pagrindinį meniu. Tada naršymo rodyklėmis pereikite prie „Settings“ („Nustatymai“), slinkite dešinėn, kad pasiektumėte kalbos parinktis. Pažymėję norimą kalbą, paspauskite „OK“, kad pasirinktumėte. Visa nuotolinio valdymo pulto informacija bus rodoma norima kalba.

## Apie

Aptarnavimo kontaktinė informacija, taip pat duomenys apie kėdę, kurie gali būti naudingi jums paskambinus į techninę priežiūrą, yra meniu skiltyje „About“ („Apie“). Norėdami peržiūrėti šią informaciją, paspauskite mygtuką „Home / Menu“ („Pradžia / Meniu“), kad patektumėte į pagrindinį meniu. Tada naršymo rodyklėmis pereikite prie „Settings“ („Nustatymai“), slinkite dešinėn, kad pasiektumėte meniu skiltį „About“ („Apie“).

## Garsiakalbiai

- „Bluetooth“ garsiakalbiai yra pečių vietos kairėje ir dešinėje pusėse, todėl sėdėdami kėdėje galėsite mėgautis muzika ar kitais raminančiais garsais. Kėdės „Bluetooth“ sąrašas, su kuriuo galima susieti, yra DW-XXXX-XXX.
- Garsiakalbiais taip pat galima mėgautis prijungiamu prietaisu. Kairiajame garsiakalbio dangtelio apatiniame kampe yra 1/8 colių papildomų ausinių lizdas. Įjungus ausines, garsas bus nukreiptas toliau nuo garsiakalbių ir į ausines.

*PASTABA: Kėdė turi būti įjungta, garsiakalbiai neveiks, kai kėdė išjungta.*

*PASTABA: Jei kyla problemų jungiantis prie kėdės, laikykite savo prietaisą šalia kairiojo garsiakalbio dangtelio, kur yra „Bluetooth“ modulis.*

# PRIEŽIŪRA IR SANDĒLIAVIMAS

## Sandēliavimas

- Po kiekvieno naudojimo išjunkite pagrindinį maitinimo jungiklį, esantį kēdēs gale, ir atjunkite maitinimo laidā nuo sieninio lizdo.
- Kai kēdē nenaudojama, jā visada reikia laikyti visiškai vertikaliajoje padētyje (nugaros atrama visiškai atlenkta, pēdų atrama žemiausioje padētyje).
- Kēdę reikia laikyti sausoje vietoje.
- Nelaikykite kēdēs tiesioginiuose saulės spinduliuose arba aukštos temperatūros vietose. Dēl to gali išblukti apmušalų spalva.

## Valymas ir priežiūra



### SIEKDAMI IŠVENGTI SUŽEIDIMŲ

- Prieš valydami, visada atjunkite maitinimo laidā nuo sieninio lizdo.
- Niekada nevalykite kēdēs ar pultelio drēgnomis rankomis.



### SIEKDAMI IŠVENGTI ŽALOS

- Prieš valydami, visada atjunkite maitinimo laidā nuo sieninio lizdo.
- Niekada nevalykite kēdēs ar pultelio drēgnomis rankomis.

- Norėdami nuvalyti dulkes nuo minkštų paviršių ir nuotolinio valdymo pulto, naudokite minkštą, sausą, švarią šluostę.
- Jei ant audinio yra dėmių, sudrėkinkite minkštą, švarų skudurėlį šiltu vandeniu ir švelniu plovikliu, tada švelniai įtrinkite. Baigti valymą naudojant minkštą, sausą, švarią šluostę.

## Sutrikimų šalinimo vadovas

Jei susiduriate su masažinės kėdės naudojimo problemomis, patikrinkite šiuos dalykus ir įsitikinkite, ar juos galima lengvai ištaisyti. Jei kėdė vis tiek veikia netinkamai arba neveikia, išjunkite pagrindinį maitinimo jungiklį ir ištraukite maitinimo laido kištuką iš sieninio lizdo.

**Susisiekite su „OHCO“ dėl aptarnavimo. Neardykite ir nemėginkite kėdės pataisyti patys. Tai padarius, garantija negalioja.**

**Problema: Įjungus kėdę, ji neveikia.**

**Galima priežastis ir sprendimas:**

- Įsitikinkite, kad kėdė yra tinkamai prijungta prie sieninio lizdo.
- Įsitikinkite, kad pagrindinis maitinimo jungiklis kėdės gale yra įjungtas į „ON“ padėtį.
- Įsitikinkite, kad nuotolinio valdymo pultas ir maitinimo laidas yra visiškai sumontuoti.
- Įsitikinkite, kad nuotolinio valdymo pultas įjungtas, paspausdami nuotolinio valdymo pulto maitinimo mygtuką.
- Įsitikinkite, kad masažo seansas buvo pasirinktas paspaudus bet kurį užprogramuotą arba rankinį masažo mygtuką nuotolinio valdymo pulte.
- Kitos problemos gali būti: pažeisti laidai ar kištukas, perdegęs saugiklis arba sutrikusi vidinė grandinė. Kreipkitės į „OHCO“ dėl aptarnavimo

**Problema: masažo metu mano kėdė skleidžia pypsėjimą.**

**Galima priežastis ir sprendimas:**

- Šis garsas yra normalus. Nerimauti nėra pagrindo.

**Problema: Mano kėdė yra labai triukšminga.**

**Galima priežastis ir sprendimas:**

- Masažo kėdės skleidžiami garsai yra normalūs. Jie apima triukšmą tapšnojant, volelių veikimo garsą, kėdės dangos trynimą, minkant, volelių, judančių aukštyn ir žemyn takeliu, garsą, veikiančio jonizatoriaus garsą, oro siurblio ir oro pagalvių garsą pripučiant ir išpučiant. Jei girdite kitokius nei šis garsus arba jei garsai staiga tampa kitokie / garsesni, susisiekite su „OHCO“ dėl aptarnavimo.

**Problema: kairysis ir dešinysis voleliai nėra suderinti.**

**Galima priežastis ir sprendimas:**

- Voleliai yra suprojektuoti veikti savarankiškai, todėl sustabdytoje padėtyje jie kartais yra už linijos. Tai yra dizaino dalis ir tai yra normalu.

## Sutrikimų šalinimo vadovas, tęsinys...

**Problema: voleliai staiga nustojo veikti seanso viduryje.**

**Galima priežastis ir sprendimas:**

- Kėdė gali prarasti galią. Išjunkite pagrindinį maitinimo jungiklį, atjunkite nuo sienos, tada vėl įjunkite maitinimo laidą į sieninį lizdą ir įjunkite pagrindinį maitinimo jungiklį.
- Įsitinkinkite, kad nebuvo baigtas masažo seanso ciklas, nuotolinio valdymo pultu pasirinkdami naują masažo seansą.
- Kartais, kai voleliai yra per daug spaudžiami, jie gali laikinai nustoti veikti. Norėdami tai patikrinti, šiek tiek pasikelkite arba šiek tiek pakelkite atlenktą nugaros atramą.

**Problema: Nugaros ar kojų atrama nenusileičia iki pat galo.**

**Galima priežastis ir sprendimas:**

- Įsitinkinkite, kad nėra jokių objektų, blokuojančių jos kelią.

**Problema: akupresūros taško aptikimas neveikia tinkamai.**

**Galima priežastis ir sprendimas:**

- Patikrinkite, ar sėdite nejudėdami pečių nuskaitymo metu. Jei pasikraipote ar sujudate, galite suklaidinti nuskaitymą.
- Įsitinkinkite, kad nugaros pamušalas nėra susuktas į gumulą ar susilankstęs ant kurios nors nugaros atramos dalies.
- Pabandykite sėdėti giliau kėdėje, kad galva tvirtai remtųsi į galvos atlošą. Pečių padėtį taip pat galite pakoreguoti volelių mygtukais iškart po to, kai bus atliktas akupresūros taško nustatymas.

**Problema: Maitinimo laidas ar kištukas neįprastai įkaista.**

**Galima priežastis ir sprendimas:**

- Nedelsdami nustokite naudoti kėdę. Išjunkite pagrindinį maitinimo jungiklį ir ištraukite maitinimo kištuką iš sieninio lizdo. Kreipkitės į „OHCO“ dėl aptarnavimo.

**Problema: Mano nuotolinio valdymo pultas patarimų teksto srityje rodo Er # ir nenustoja pypsėti.**

**Galima priežastis ir sprendimas:**

- Kažkas negerai. Išjunkite kėdę naudodamiesi nuotolinio valdymo pultu. Išjunkite pagrindinį maitinimo jungiklį ir atjunkite kėdę nuo sienos. Tada vėl įkiškite maitinimo laidą ir įjunkite pagrindinį maitinimo jungiklį. Įjunkite kėdę naudodamiesi nuotolinio valdymo pultu maitinimo mygtuku. Tęskite naudojimą kaip įprasta.
- Jei problema išlieka, susisiekite su „OHCO“ meistrus, kad gautumėte papildomos pagalbos.

## Sutrikimų šalinimo vadovas, tęsinys...

**Problema: kaklo voleliai / pagalvių / pėdų voleliai / blauzdų voleliai / „DeltaWave“ masažo mechanizmo voleliai nebeveikia. Galima priežastis ir sprendimas:**

- Kažkas negerai. Išjunkite kėdę naudodamiesi nuotolinio valdymo pultu. Išjunkite pagrindinį maitinimo jungiklį ir atjunkite kėdę nuo sienos. Tada vėl įkiškite maitinimo laidą ir įjunkite pagrindinį maitinimo jungiklį. Įjunkite kėdę naudodamiesi nuotolinio valdymo pultu maitinimo mygtuku. Tęskite naudojimą kaip įprasta.
- Jei problema išlieka, susisiekite su „OHCO“ meistrus, kad gautumėte papildomos pagalbos.

**Problema: Nugaros ar kojų atrama nenusileidžia iki pat galo. Galima priežastis ir sprendimas:**

- Įsitikinkite, kad nėra jokių objektų, blokuojančių jos kelią.

**Problema: mano nuotolinio valdymo pultelis neįsitraukia į laikiklį.**

**Galima priežastis ir sprendimas:**

- Užraktas gali būti įstrigęs. Pabandykite labai lengvai patraukti už virvelės ir lėtai atlaisvinti.
- Jei pultelis neprilimpa, pabandykite ištraukti laidą iki galo ir tada atleiskite.
- Jei problema išlieka, susisiekite su „OHCO“ meistrus, kad gautumėte papildomos pagalbos.

**Problema: Mano kėdės durys nebeatsidaro, kai kėdė atlošiama.**

**Galima priežastis ir sprendimas:**

- Atlenkiant kėdės durys automatiškai užsirakina jūsų saugumui. Norėdami atrakinti, palenkite kėdę į vertikalią padėtį.
- Jei problema išlieka, susisiekite su „OHCO“ tarnyba, kad gautumėte papildomos pagalbos.

**Problema: kai aš išjungiu kėdę, ji atsilošia (o ne susilenkia).**

**Galima priežastis ir sprendimas:**

- Dėl sudėtingo masažo mechanizmo pobūdžio ir atsižvelgiant į kėdės padėtį, kartais, kad tinkamai atsistatytų, kėdė iš pradžių turi išsitiesinti prieš susilenkdama.
- Išjunkite kėdę nuotolinio valdymo pultu ir palaukite bent 2 minutes.
- Jei kėdė išlieka vertikaliai, išjunkite pagrindinį maitinimo jungiklį ir atjunkite kėdę nuo sienos. Tada vėl įkiškite maitinimo laidą ir įjunkite pagrindinį maitinimo jungiklį. Kėdė turėtų grįžti į vertikalią padėtį.
- Jei nepavyksta, įjunkite maitinimą naudodamiesi nuotolinio maitinimo mygtuku, tada išjunkite maitinimą nuotolinio maitinimo mygtuku. Kėdė turėtų grįžti į vertikalią padėtį.
- Jei problema išlieka, susisiekite su „OHCO“ meistrus, kad gautumėte papildomos pagalbos.

## Sutrikimų šalinimo vadovas, tęsinys...

**Problema: Kai aš naudoju mygtuką „Atgal į viršų“, mano kėdė nenusileidžia.**

**Galima priežastis ir sprendimas:**

- Kėdė yra prie sienos statomas įrenginys; kad atitiktų šią savybę, bėgių bazė slenka pati. Kėdę galima atlošti (naudojant mygtuką „Atgal žemyn“) per maksimalų atlošo tašką. Kai tai atsitiks, neatrodys, kad paspaudus „Atgal į viršų“ mygtuką kėdė atsistato tiesiai.
- Paspauskite ir maždaug 2 sekundes palaikykite „Atgal į viršų“ mygtuką, kol pasigirs pytelėjimas. Palaukite visą minutę; per tą laiką kėdė turėtų grįžti į vertikalią padėtį.
- Jei problema išlieka, išjunkite pagrindinį maitinimo jungiklį ir atjunkite kėdę nuo sienos. Tada vėl įkiškite maitinimo laidą ir įjunkite pagrindinį maitinimo jungiklį. Kėdė turėtų grįžti į vertikalią padėtį.
- Jei nepavyksta, įjunkite maitinimą naudodamiesi nuotolinio maitinimo mygtuku, tada išjunkite maitinimą nuotolinio maitinimo mygtuku. Kėdė turėtų grįžti į vertikalią padėtį.
- Jei problema išlieka, susisiekite su „OHCO“ meistrus, kad gautumėte papildomos pagalbos.

**Problema: Nuotoliniame ekrane rodomos keistos spalvos.**

**Galima priežastis ir sprendimas:**

- Sveikinimai! Jūs atradote chromoterapijos funkciją. Mėgaukitės raminančiais spalvų modeliais, kuriuos gali sukurti nuotolinio valdymo pultas.
- Įjungus chromoterapiją, ji aktyvuojasi per 90 sekundžių, kai nuotolinio valdymo pultelis neveikia.
- Norėdami išjungti ar pakeisti spalvų schemą, eikite į nustatymus, o tada į chromoterapijos nustatymus. Chromoterapijos nustatymų meniu pasirinkite „Off“

**Problema: kaklo voleliai pagalvėje jaučiami netolygiai.**

**Galima priežastis ir sprendimas:**

- Voleliai taip pat turi tris veikimo būdus, iš kurių du apima volelius, judančius priešingomis kryptimis. Sujungus šiuos du elementus, kaklo voleliai gali baigti savo veikimą nepatogioje padėtyje. Norėdami išspręsti šią problemą, paspauskite nuotolinio valdymo pulto kaklo masažo mygtuką arba masažo metu su įjungtomis kaklo minkštinimo priemonėmis, arba rankinio masažo metu. Kaklo voleliai įsijungs ir pradės suktyti. Po kelių sekundžių jie sinchronizuos ir pradės judėti tuo pačiu greičiu ta pačia kryptimi. Dar kartą paspauskite kaklo masažo mygtuką, norėdami išjungti volelius ir sustabdyti juos patogioje padėtyje.

**Problema: Pagalvė yra per aukštai / per žemai.**

**Galima priežastis ir sprendimas:**

- Pagalvė pritivirtinama prie kėdės per įtraukiamą saugos diržo sistemą. Tiesiog pastumkite aukštyn arba žemyn pagalvę, kad pakeistumėte jos padėtį.
- Jei pagalvė negali susitraukti ar išsitiesti, kreipkitės į „OHCO“ servisą, kad gautumėte papildomos pagalbos.



## Sutrikimų šalinimo vadovas, tęsinys...

**Problema: Nuotolinio valdymo pultelis nerodo mano norimą kalbą.**

**Galima priežastis ir sprendimas:**

- Buvopakeistas kalbos nustatymas. Norėdami dar kartą pasirinkti norimą kalbą, eikite į pagrindinį meniu, slinkite žemyn iki 5- osios meniu parinkties, paspauskite „OK“, tada slinkite žemyn iki 7-osios meniu parinkties, paspauskite „OK“. Dabar turėtumėte pamatyti norimos kalbos nustatymą.

**Klausimas: Ar galima kėdę pastatyti ant medinių grindų?**

Atsakymas: Taip. Kadangi kėdė gali pažeisti grindų paviršių, rekomenduojame po kėdę pakloti kilimą ar panašų daiktą.

**Klausimas: išsiliejau ant kėdės vandenį. Ką turėčiau daryti?**

Atsakymas: Yra elektros smūgio pavojus. Nedelsdami nutraukite kėdės naudojimą ir atlikite šiuos veiksmus:

- Išjunkite pagrindinį maitinimo jungiklį kairėje kėdės pusėje.
- Atjunkite maitinimą nuo elektros lizdo.
- Norėdami gauti pagalbos, susisiekite su „OHCO“.

**Klausimas: Kaip padaryti masažą stipresnį?**

Atsakymas: Išbandykite bet kurį iš šių dalykų:

- Norėdami pasirinkti maksimalų slėgį, naudokite 3D mygtuką.
- Sėdėkite giliau kėdėje taip, kad jūsų svoris atitiktų sėdimąją atlošo dalį.
- Nuleiskite atlošiamą sėdynės atlošą.

**Klausimas: Kaip padaryti masažą švelnesnį?**

Atsakymas: Išbandykite bet kurį iš šių dalykų:

- Norėdami pasirinkti minimalų slėgį, naudokite 3D mygtuką.
- Pakelkite atlošiamą sėdynės atlošą.

# GARANTIJA IR GARANTINIS APTARNAVIMAS

## Ramybė: geriausia garantija pramonėje

„OHCO“ mes užtikrintai atsakome už savo masažinių kėdžių kokybę. Vykdydami įsipareigojimą suteikti geriausią masažinės kėdės patirtį, kiekvienam „OHCO“ produktui suteikiama geriausia pramonėje turima ir išsamiausia garantija. Trejų metų ribota garantija yra standartinė visoms „OHCO“ kėdėms; taip pat galima pratęsti garantiją iki penkerių metų. Į garantiją įeina aptarnavimas vietoje, apimantis visas dalis ir darbus. Taikomi tam tikri apribojimai. Norėdami gauti išsamią informaciją apie garantiją, žiūrėkite

[www.smartwellness.eu](http://www.smartwellness.eu). Rekomenduojame atsispausdinti šią informaciją pirkimo metu ir saugoti ją „Naudotojo vadove“.

## Aptarnavimas ir remontas

„OHCO“ klientų aptarnavimą palaiko plati tarptautinė specialistų komanda. Jei per garantinį laikotarpį ar po jo turite klausimų ar problemų, **susisiekite tiesiogiai su mūsų aptarnavimo komanda**. Kontaktinę informaciją galite rasti tinklalapyje [www.smartwellness.eu](http://www.smartwellness.eu)

Modelio pavadinimas	M.8
Modelio numeris	OHCO M.8
Maitinimas	AC 230V
Energijos sąnaudos	280 W
Minkymo greitis	Nuo 11 kartų per minutę iki 35 kartų per minutę
Tapšnojimo laikas	Nuo 87 kartų per minutę iki 492 kartų per minutę
Greitėjimas / lėtėjimas	Nuo 54" (137 cm) per minutę iki 106" (269 cm) per minutę
Atbulinės eigos diapazonas	49" (124 cm)
Iš anksto nustatomi seansai	14 seansų
Rankiniai seansai	9 seansai plus blauzdos voleliai, minkymo kaklo ir pėdų voleliai
Oro suspaudimas	Maždaug 32 kPa
Programos laikmatis	Maždaug 18 minučių
Kojų atramos reguliavimo diapazonas	Maždaug 11" (28 cm)
Atlošo kampas	Maždaug nuo 120 ° iki 160 ° nuo horizontalių grindų
Chair Dimensions	Vertikaliroje padėtyje: 60" (153 cm) ilgis x 36" (92 cm) plotis x 49" (125 cm) aukštis Atlošta: 77" (196 cm) ilgis x 36" (92 cm) plotis x 36" (92 cm) aukštis
Sėdynės plotis	17.5" (45 cm)
Sėdynės gylis	21" (53 cm)
Kėdės svoris	364 lbs (165 kg)
Išorinė danga	M.8: sintetinė oda
Tiekiami elementai	Maitinimo laidas, T formos veržliaraktis, dangtelio galvutės varžtai, tiesūs kaiščiai, vielokaiščiai, kanalų dangteliai, aromaterapijos reikmenys, nešiojimo rankenos, kojų buferiniai pamušalai
Siuntos matmenys	1 dėžė: 65" (165 cm) x 34" (86 cm) x 36.75" (93 cm) 2 dėžė: 57.5" (146 cm) x 22" (56 cm) x 24.75" (63 cm)
Siuntos svoris	1 dėžė: 308 lbs (140 kg), 2 dėžė: 122 lbs (56 kg)
Rekomenduojamas naudotojo svoris	265 lbs (120 kg) (daugiausia)
Rekomenduojamas naudotojo ūgis	Nuo 5' 1" (155 cm) iki 6' 4" (193 cm)

„OHCO M8“ buvo kruopščiai sukurta, kad atitiktų jūsų specifinius patogumo ir poilsio poreikius. Jei turite klausimų apie jūsų masažo kėdės naudojimą, „OHCO“ atstovų kontaktinę informaciją galite rasti tinklalapyje [www.smartwellness.eu](http://www.smartwellness.eu)